Module (d'accès) RMA EZ-ZONE® Guide de l'utilisateur



Module RMA





1241 Bundy Boulevard, Winona, Minnesota États-Unis 55987 Téléphone : +1 (507) 454-5300, Télécopie : +1 (507) 452-4507 http://www.watlow.com



Fabriqué aux États-Unis

Informations sur la sécurité

Des symboles identifiant les remarques, dangers et mises en garde sont employés tout au long de ce manuel afin d'attirer l'attention sur des informations importantes relatives au fonctionnement et à la sécurité.

Le terme « $\mbox{REMARQUE}$ » précède un court message signalant un détail important.

Le terme « MISE EN GARDE » apparaît avant toute information importante concernant la protection du matériel et ses performances. Prenez particulièrement soin de lire et d'observer tous les messages relatifs à votre application.

Le terme « AVERTISSEMENT » apparaît avant toute information importante concernant la protection de l'utilisateur, des personnes présentes et du matériel. Soyez particulièrement attentif à toutes les mises en garde concernant votre application.

Le symbole de vigilance, \triangle (point d'exclamation dans un triangle) précède tout message de DANGER ou d'AVERTISSEMENT.

Le symbole de danger électrique, \triangle (éclair dans un triangle), précède tout message d'AVERTISSEMENT ou de MISE EN GARDE d'électrocution. D'autres détails suivent :

Symbole	Signification
	AVERTISSEMENT mise en garde ou danger qui demande plus de précisions que l'information de l'étiquette sur l'unité. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.
	Ce produit est sensible aux charges électro-statiques, utilisez une technique de mise à terre et de ma- nutention appropriée lorsque vous installez ou faites un entretien sur ce produit.
	Unité protégée par une isolation double/renforcée pour prévenir les dangers d'électrocution.
X	Ne pas jeter au rebut, utilisez les techniques de recyclage appropriées ou consultez le fabricant pour pro- céder à une élimination correcte du produit.
	Boîtier en polycarbonate. Utilisez les techniques de recyclage appro- priées ou consultez le fabricant pour l'élimination appropriée du produit.
\geq	L'unité peut être alimentée à l'aide d'une tension par courant alternatif (ac) ou par courant continu (cc).
CUUUS US LISTED PROCESS CONTROL EQUIPMENT	Cette unité est un dispositif enregis- tré par Underwriters Laboratories®. Elle a été évaluée selon les exi- gences américaines et canadiennes pour l'équipement de commande de processus. UL 61010 et CSA C22.2 N° 61010. Dossier E185611 QUYX, QUYX7. Consultez : www.ul.com
LISTED PROC. CONT. EQ. FOR HAZARDOUS LOCATIONS	Cette unité est un dispositif enregis- tré par Underwriters Laboratories®. Elle a été évaluée selon les exigences américaines et canadiennes pour les locaux dangereux Classe 1 Divi- sion II Groupes A, B, C et D. ANSI/ ISA 12.12.01-2007. Dossier E184390 QUZW, QUZW7. Consultez : www.ul.com

CE	L'unité est conforme aux direc- tives de l'Union européenne. Voir la Déclaration de conformité pour plus d'informations sur les directives et les standards utilisés pour rendre le matériel conforme.
FM	Cette unité a été inspectée et ap- prouvée par Mutuelle industrielle en tant que Limiteur de température selon le standard Classe FM 3545. Consultez : www.fmglobal.com
	Cette unité a été inspectée et approuvée par CSA Interna- tional pour une utilisation en tant qu'équipement d'indication-contrôle de température selon CSA C22.2 N° 24. Consultez : www.csa-international. org
DeviceNet.	L'unité a été examinée et approuvée par ODVA pour la conformité avec le protocole de communications Devi- ceNet. Consultez : www.odva.org
EtherNet√IP [™] conformance tested	L'unité a été examinée et approuvée par ODVA pour la conformité avec le protocole de communications Ether- net/IP. Consultez : www.odva.org

Garantie

Le module (d'accès) RMA EZ-ZONE[®] est fabriqué suivant les processus ISO 9001 ; il est couvert par une garantie de trois ans pour le premier acheteur en ce qui concerne l'utilisation, pourvu que les unités n'aient pas été mal montées. Étant donné que Watlow n'a aucun contrôle sur leur utilisation ni sur leur mauvaise utilisation le cas échéant, nous ne pouvons fournir de garantie contre leur défaillance. Les obligations de Watlow, selon la présente, au choix de Watlow, sont limitées au remplacement, à la réparation ou au remboursement du prix d'achat de l'appareil, ainsi que des pièces qui, après examen, s'avéreraient défectueuses pendant la période de garantie indiquée. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages résultant du transport, d'une modification, d'une mauvaise utilisation ou d'une détérioration. L'acheteur doit utiliser les pièces Watlow pour garantir tous les relevés répertoriés.

Assistance technique

En cas de problème avec le régulateur Watlow, reportez-vous aux informations de configuration pour vérifier que les choix sont appropriés à l'application : entrées, sorties, alarmes, limites, etc. Si le problème persiste après avoir procédé aux vérifications ci-dessus, vous pouvez obtenir une assistance technique auprès de votre représentant local Watlow (voir au dos du manuel) en envoyant un courriel à <u>wintechsupport@watlow.com</u> ou en appelant le +1 (507) 494-5656 de 7 heures à 17 heures, HEURES NORMALES DU CENTRE (CST). Demander un ingénieur spécialiste en applications. Lorsque vous appelez, munissez-vous des informations suivantes :

- numéro complet du modèle
- toutes les informations concernant la configuration
- Guide de l'utilisateur
- Page Usine

Autorisation de renvoi du matériel (RMA)

1. Appelez le service clientèle de Watlow au (507) 454-5300 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (RMA) avant de renvoyer toute pièce à réparer. Si vous ne savez pas ce qui a causé la panne, contactez un ingénieur spécialiste en application ou un directeur du matériel. Tous les RMA requièrent les éléments suivants :

- Adresse d'expédition
- Adresse de facturation
- Contact
- Numéro de téléphone
- Méthode de réexpédition
- Votre numéro d'achat
- Description détaillée du problème
- Instructions spéciales
- Nom et numéro de téléphone de la personne renvoyant le produit.
- 2. L'approbation antérieure du département du service à la clientèle, accompagnée d'un numéro RMA est requise lorsque vous renvoyez n'importe quel produit non utilisé pour son remboursement. Veillez à ce que ce numéro figure sur l'extérieur de votre boîte d'emballage et sur toute la documentation renvoyée. Payez vos frais d'expédition.
- 3. Une fois votre renvoi reçu, nous l'examinerons et tâcherons de déterminer la cause de votre renvoi.
- 4. En cas de défaut de fabrication, nous entrerons un numéro de réparation, un ordre de remplacement ou nous vous attribuerons un crédit pour le matériel renvoyé. En cas de mauvaise utilisation du client, nous vous informerons des coûts de réparation et demanderons un bon de commande pour commencer la réparation.
- 5. Dans le cas de produits non défectueux, ils doivent être à l'état neuf, dans leurs boîtes d'origine et renvoyés dans les 120 jours qui suivent leur livraison d'origine. Une somme de restockage de 20 % sera appliquée à tous les régulateurs et accessoires renvoyés.
- 6. Si l'unité n'est pas réparable, vous recevrez une lettre d'explication, et nous vous proposerons soit de vous renvoyer l'unité à vos frais ou de l'éliminer.
- 7. Watlow se réserve le droit d'imputer des frais si aucun problème n'a été découvert.

Le guide de l'utilisateur du module RMA EZ-ZONE est protégé par copyright de Watlow Winona, Inc., © Novembre 2010, tous droits réservés.

EZ-ZONE RM est couvert par le brevet américain N° 6 005 577 et des brevets en instance

TM Table des matières

Chapitre 1 : Présentation générale
Une vue conceptuelle du système RM
Chapitre 2 : Installation et câblage7
Dimensions
Alimentations
Installation et retrait RMA sur un rail DIN
Câblage
Conventions utilisées dans les pages de menus
Chapitre 3 : Page Exploitation
Menu Chargement de données 22
Menu Sauvegarde
Menu État de sauvegarde
Chapitre 4 : Pages de configuration
Menu global
Menu Communications
Menu Passerelle distante locale
Menu Horloge en temps réel 29
Menu Gabarit
Menu Chargement de données
Menu Point de chargement 32
Menu Sauvegarde
Menu Variable
Chapitre 5 : Pages Usine
Paramètres de page Usine du module d'accès
Menu Réglage de sécurité 36
Menu Réglage de sécurité 37
Menu Diagnostic
Chapitre 6 : Fonctions RMA
Enregistrement et restauration des paramètres d'utilisateur 40
Configuration logicielle
Descriptions de bloc de fonction

TM Table des matières (suite)

Chapitre 7 : Communications RMA50
EZ-ZONE RMA et Communications
Modbus
Présentation du protocole Modbus
Blocs de mémoire programmables par l'utilisateur
Utilisation du protocole Modbus RTU
Utilisation du protocole Modbus TCP
CIP (Common Industrial Protocol)53
Présentation du protocole CIP
Ensembles CIP implicites 53
Catégorie d'ensemble compacte implicite
Modification des membres de l'ensemble implicite
Utilisation d'EtherNet/IP™
Utilisation de DeviceNet™
Profibus DP
Présentation du protocole Profibus DP
Chapitre 8 : Annexe
Modbus - Blocs de mémoire programmables par l'utilisateur 60
Structure d'ensemble CIP implicite63
Structure d'ensemble Classe compacte
Spécifications RMA
Index
Pour nous joindre

1 Chapitre 1 : Présentation générale

Le module RMA (Rail Mount Access) EZ-ZONE[®] propose une solution qui permet d'ajouter des protocoles bus de terrain, d'effectuer des chargements de données et bien plus, à l'architecture de votre système RM.

Il est maintenant bien plus facile de résoudre les besoins thermiques de votre système. Le module RMA est livré dans un pack monté sur rail peu encombrant et très adaptable où vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Ce module répondra au besoin des applications qui nécessitent une fonctionnalité pour configurer/surveiller la régulation d'un réseau. Les protocoles de communication disponibles en options avec ce module comprennent EtherNet/IP[™], DeviceNet[™], Modbus[®] RTU/TCP et Profibus DP. Aidé de votre navigateur équipé d'une connexion ouverte sur Internet, cliquez sur le lien ci-dessous et parcourez le site Web de Watlow pour trouver d'autres produits RM ainsi que la documentation associée.

http://www.watlow.com/index.cfm

Caractéristiques et avantages standard

Fonctions de communication

- Fournit une large gamme de protocoles, y compris Modbus® RTU, EtherNet/IP[™], Modbus® TCP, DeviceNet[™] et Profibus DP
- Fait office de station de configuration
- Fournit des fonctions de communication entre les autres modules et le PC ou le PLC
- Enregistre les réglages des paramètres du module correspondant pour faciliter la configuration automatique de modules supplémentaires ou des modules de remplacement
- Fait office de station de configuration qui programme la configuration d'origine du module ou instaure la programmation automatique des modules en cas de remplacement après l'installation initiale
- Fournit un port USB pour le téléchargement des fichiers de configuration et des fichiers de chargement de données directement sur un PC
- Économise du temps et améliore la fiabilité des réglages des paramètres

Mémoire de chargement de données intégrée

- Assure la conservation des données essentielles
- Télécharge les fichiers de données depuis le régulateur en cas de besoin, évitant le recours à un enregistreur chronologique séparé

Solution système conçue pour être prête à l'emploi

- Améliore la fiabilité du système grâce à une solution intégrée en usine qui réduit les connexions inter-module et les problèmes potentiels sur les borniers à vis.
- Réduit les frais d'installation
- Élimine les casse-têtes de compatibilité souvent rencontrés avec l'utilisation de nombreux composants et marques variées.

Mémoire d'enregistrement et de restauration des réglages des paramètres par défaut définis par l'utilisateur

- Permet aux clients d'enregistrer et de restaurer leurs propres réglages de paramètre par défaut de la machine
- Réduit le temps d'assistance technique et d'immobilisation suite aux réglages par inadvertance des paramètres de l'utilisateur final

Le système d'intégration est de fabrication EZ avec une flexibilité inégalée

- Est livré avec une large gamme d'options de communication telle qu'Ethernet qui facilite la connexion au PLC et au panneau tactile
- Fournit des fonctionnalités autoconfigurables avec une interface RUI (Remote User Interface) de base, voir les listes d'accessoires EZK
- Port de communication de bus Standard libre et logiciel PC gratuit (EZ-ZONE Configurator)

Les modules permettent d'obtenir une meilleure flexibilité dans la conception

- Le système RM permet la prise en charge de 17 modules au total, y compris un module d'accès
- Ils permettent de faire des économies, car vous ne payez rien de plus et n'installez que les fonctionnalités dont vous avez besoin

Commande SRC (Split-Rail Control)

- Permet de fixer les modules ensemble ou à distance les uns aux autres
- Partage la régulation via la fonctionnalité SMC (Synergistic Module Control)
- Permet de rapprocher et fixer les modules individuels aux périphériques d'entrée et de sortie physiques avec lesquels ils sont connectés
- Améliore la fiabilité du système et réduit les frais de câblage

Certifications d'agence : Enregistré UL®, CE, RoHS, W.E.E.E. SEMI F47-0200, Classe 1 Division 2 sur les modèles sélectionnés

- Garantit la compatibilité aux normes du produit
- Reduit la documentation du fabricant de panneau et diminue les frais d'agence

Connecteurs détachables

- Garantit un câblage fiable et réduit le temps d'assistance technique
- Simplifie l'installation
- Fournit une option de borne qui permet d'accepter les cosses de raccordement par anneau

Trois ans de garantie

• Gage de la fiabilité des produits Watlow et de l'assistance technique

Une vue conceptuelle du système RM

La flexibilité du logiciel et du matériel du système RM permet un grand nombre de configurations. La compréhension des régulateurs et de leurs fonctionnalités globales, ainsi que l'utilisation des régulateurs permettent d'obtenir le maximum d'efficacité de votre application.

Le système RM de haut niveau peut installer 17 modules au total, seul l'un d'entre eux peut être un module RMA et les autres (16 au maximum) peuvent être l'une des associations de modules RM disponibles. Chaque module RM installé doit avoir une adresse de bus Standard unique (la valeur implicite d'usine est 1) classée de 1 à 9, de A à F et à partir de H (10 à 16). Le module d'accès sera livré avec 17 (J) comme adresse de bus Standard. S'il n'utilise pas la zone d'adresse par défaut, l'utilisateur devra définir chaque zone d'adresse via le bouton situé sur la face avant de chaque module.

Le RMA peut être assimilé à un module RM accessoire par le fait qu'il ne comporte pas lui-même de boucles de contrôle PID. Cependant, utilisé avec un régulateur RM (RMC), un module RM haute densité (RM High Density) ou un module RM d'extention (RME), le RMA peut être utilisé comme passerelle de communications vers un périphérique maître sur un réseau de bus de terrain. Par exemple, un module RMA peut être placé dans un emplacement externe (jusqu'à 61 m d'éloignement) depuis n'importe lequel des autres modules RM sur le réseau, tout en restant capable d'utiliser ses propres fonctionnalités, telles que l'horloge en temps réel (utilisée pour les profils) et le chargement des données. Cela est également possible, alors qu'il fournit des communications vers/depuis le périphérique maître sur le réseau de bus de terrain.

Voici ci-dessous quelques options de commande sélectionnables par l'utilisateur :

- 1. Alimentations Classe 2 ou SELV (Saftey Extra Low Voltage) équivalents :
 - * 90 à 264 V
ca jusqu'à 24 V
cc à 31 W
 - 90 à 264 Vca jusqu'à 24 Vcc à 60 W
 - 90 à 264 Vca jusqu'à 24 Vcc à 91 W

2. Le module RMA peut fournir :

- Plusieurs protocoles de bus de terrain
- Fonctionnalités de chargement de données (jusqu'à 200 points de données)
- Horloge en temps réel avec batterie de secours
- Réactivation automatique (lors d'un rétablissement de courant) d'un profil après une panne électrique
- Sauvegarde en configuration automatique

Remarque :

Les zones peuvent communiquer entre elles via le fond de panier (en rail de séparation et en rail local). Une fois le système configuré et en fonctionnement, modifier les zones d'adresses sans y avoir bien réfléchi peut perturber l'opération.

Une vue conceptuelle des configurations matérielles RM

En raison de l'évolutivité et de la flexibilité des composants du système, un utilisateur dispose de plusieurs options pour connecter le matériel. Voici ci-dessous quelques exemples.

Système RM connecté à un automate programmable (PLC) sur un rail DIN

Dans cette configuration, le PLC peut être connecté au système RM via le module d'accès en utilisant un ou plusieurs protocoles disponibles :

- 1. EtherNet/IP et/ou Modbus TCP
- 2. DeviceNet
- 3. Modbus RTU
- 4. Profibus DP



Système RM connecté à un rail de séparation par une OIT (Terminal d'interface d'opérateur)

Dans cette configuration, aussi bien le bus inter-module (communications de fond de panier) que le bus Standard sont connectés entre les rails pour accepter des fonctionnalités à distance. Il est recommandé que la connexion du rail de séparation ne dépasse pas 61 m (200 pieds). Dans cette configuration, l'OIT peut communiquer avec tous les modules (16 modules au maximum en combinaison quelconque avec un seul module d'accès).



Orientation du module

L'image ci-dessous montre une vue frontale d'un module RMA. Comme tous les modules RM, il y a quatre fentes sur la face avant (fente A, B, D et E) du module et une à l'arrière (fente C) non affichée ici. Sur ce module en particulier, seules les fentes D et E sont utilisables. Sous l'adresse de zone \mathcal{J} , la face avant comporte un bouton (cercle orange) qui, enfoncé et maintenu, dispose de la fonction suivante :

1. Appuyer et maintenir pendant ~ 2 secondes pour modifier l'adresse de zone. La plage d'adresses valide varie de 1 à 17 (] à **9**, **8** est 10, **b** est 11, **c** est 12, **d** est 13, **c** est 14, **f** est 15 et **h** est 16). Le module d'accès est livré avec l'adresse **d** ou 17 (adresse par défaut définie en usine)





2 Chapitre 2 : Installation et câblage

Dimensions

Comme illustré ci-dessous, les dimensions du système RM seront légèrement modifiées en fonction du connecteur utilisé.

Espace de dégagement du module





Connecteurs standard



Espace de dégagement du module

Connecteurs droits





Déplacement lors du retrait du module

a a 👼

51,56 mm (2,03 po)

Ē

Dimensions

Vue frontale du montage du châssis (module enlevé) - Modèle de connexion à vis





Matériel de montage de châssis recommandé :

- 1. Vis nº 8, 3/4 po de long
- 2. Serrage à 1,13 à 1,70 Nm (10-15 po-lb)
- 3. Pas de rondelles

Alimentations







Spécifications de l'alimentation					
		DSP30	DSP60	DSP100	
Plage de tension d'entrée CA	VCA	90 à 264 VCA, Classe II double isolation (pas de connexion à la masse requise)			
Fréquence d'en- trée	Hz	2	47 à 63 Hz		
Plage de tension d'entrée CC	VCC	12	0 à 370 VC(C	
Courant d'appel (115/230 VCA)	А	25/50 A	30/60 A	30/60 A	
Précision de ten- sion de sortie	%	±1 % de la tension nominale			
Protection anti surtension	V	120 - 145 %			
Témoins lumi- neux DEL		DEL vert = Activé, DEL rou- ge = Sortie CC basse			
Température de fonctionnement :		-25 à +71 °C (réduction linéaire de 2,5 %/°C à partir de 55 °C jusqu'à 71 °C)			
Température de stockage		-25 à +85 °C			
Humidité de fonctionnement		20 à 95 % d'humidité relative, sans condensation			
Vibration (en fonctionnement)		CEI 60068-2-6 (montage par rail : Houle aléatoire, 10 à 500 Hz, 2 G, chacune le long des axes X, Y, Z par cycle de 10 min, 60 min)			
Certifications d'agence de sé- curité		UL1310 Classe 2(1), Enregistré UL508, UL60950-1, EN60950-1, CE			

Pour obtenir une liste complète de ces applications, visitez le site : http://us.tdk-lambda.com/lp/products/dsp-series.htm

Installation et retrait RMA sur un rail DIN

Connecteur de fond de panier modulaire

L'image de droite montre le Connecteur de fond de panier modulaire, à la fois en vue frontale et arrière. La vue arrière met l'accent sur un clip métallique. Si le rail DIN est relié à la masse, le Connecteur de fond de panier et le module qui lui est connecté le seront également (recommandé).

Installation du Connecteur de fond de panier modulaire $\acute{\mathrm{Etape}}\ 1$

Accrochez l'ensemble fond de panier à la partie supérieure du rail DIN (voir la vue arrière ci-dessus, la partie du crochet du fond de panier qui s'emboîte avec la partie supérieure du rail est entourée)

Étape 2

Faites tourner ensuite l'ensemble fond de panier vers le bas pour enclencher la partie inférieure du rail. (Remarque : plages de distance du clip du rail DIN de 1 366 à 1 389 pouces. Le fond de panier ne se fixera pas correctement au rail si celui-ci ne possède pas les bonnes dimensions).

Étape 3

Pour le positionnement et le verrouillage final, l'ergot rouge est poussé vers l'avant pour enclencher de nouveau la partie inférieure du rail avec un système de fixation centrale par emboîtement. (L'ergot rouge de verrouillage dépasse de la partie inférieure du fond de panier).

Installation de connecteurs de plusieurs fonds de panier modulaires

Plusieurs modules peuvent aisément être alignés et emboîtés ensemble. Chaque module comprend des fiches à formes géométriques appariées qui facilitent la précision et la compatibilité des interconnexions. La méthode conseillée pour relier plusieurs modules est d'abord de fixer séparément les modules individuels au rail et de les faire glisser ensuite latéralement jusqu'à ce qu'ils se touchent. (Consultez les étapes 1 et 2 ci-dessus). Lorsque le système à plusieurs modules est fixé et positionné latéralement à l'emplacement désiré, l'ergot de verrouillage devrait être enclenché pour fixer le système de contrôle au rail (consultez l'étape 3 ci-dessus).

Installation du module

Sur l'image de droite, notez que la flèche indique la lèvre supérieure du module (vue de côté). Lors de l'installation du module, faites simplement glisser la lèvre sur la partie supérieure du Connecteur du fond de panier modulaire et appuyez ensuite sur l'arrière du module qui va s'insérer dans les deux supports situés juste audessus du connecteur vert.









Retrait du module

Pour retirer un module du Connecteur du fond de panier modulaire, repérez l'ergot rouge qui dépasse du fond du module et relevez-le comme sur l'image de droite. Lors du relèvement de l'ergot rouge, les deux supports de montage libèreront le module à l'endroit où le module peut être extrait du Connecteur du fond de panier modulaire.

Retrait du Connecteur du fond de panier modulaire

Un module peut être retiré du Connecteur du fond de panier modulaire en insérant un tournevis dans l'ergot de verrouillage rouge situé juste derrière le connecteur vert et en exerçant une pression sur l'ergot avec le tournevis. Une fois relâché, l'ergot s'abaissera et le connecteur peut être retiré du rail DIN.





Câblage

Module d'accès (RMAx-Axxx-xxxx)						
Fente A	Fente B	Fente D	Fente E	Fonction de la borne	Configuration	
				Modbus RTU		
			CB	Modbus RTU EIA-485 T+/R+	6e élément du nº de réf	
			CA	Modbus RTU EIA-485 T-/R-	Fente A : Pas une option valide	
			CC	Modbus RTU EIA-485 commun	Fente B : Pas une option valide	
			CB	Modbus RTU EIA-485 T+/R+	Fente D : Pas une option valide	
			CA	Modbus RTU EIA-485 T-/R-	Fente E : $RMAx-A(2)xx-xxxx$	
			C5	Modbus RTU EIA-232 commun		
			C3	Modbus RTU EIA-232 DB9/broche 2		
			C2	Modbus RTU EIA-232 DB9/broche 3		
				EtherNet/IP et Mod	bus TCP 10/100	
			E8	EtherNet/IP™ et Modbus TCP inutilisés	6e élément du n° de réf	
			E7	EtherNet/IP™ et Modbus TCP inutilisés	Fente A : Pas une option valide	
			E6	EtherNet/IP™ et Modbus TCP en réception -	Fente B : Pas une option valide	
			E5	EtherNet/IP TM et Modbus TCP inutilisés	Fente D : Pas une option valide	
			E4	EtherNet/IP TM et Modbus TCP inutilisés	Fente E \cdot RMAx-A(3)xx-xxxx	
			E3	EtherNet/IP ^{IM} et Modbus TCP en réception +		
			E2	EtherNet/IP TM et Modbus TCP en transmission -		
			EI	EtherNet/IP TM et Modbus TCP en transmission +		
	1			DeviceNet		
			V+	Alimentation DeviceNet ^{TM}	6e élément du n° de réf	
			CH	Côté positif du bus DeviceNet™	Fente A : Pas une option valide	
			SH	Interconnexion blindée	Fente B : Pas une option valide	
			CL	Côté négatif du bus DeviceNet™	Fente D : Pas une option valide	
			V-	Alimentation de retour DeviceNet TM	Fonto E : $\mathbf{RMAx}_{-}\mathbf{A}(5)\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}$	
				Profibus	DP	
			VP	Potentiel de tension	6e élément du nº de réf	
			В	EIA-485 T+/R+	Fente A : Pas une option valide	
			Α	EIA-485 T-/R-	Fente B : Pas une option valide	
			DG	Terre numérique (commun)	Fente D : Pas une option valide	
			trB	Résistance de terminaison B	Fonto \mathbf{F} · $\mathbf{PMAy} \mathbf{A}(\mathbf{G})$ we were	
			В	EIA-485 T+/R+	Fente E. RIVIAX-A(U)XX-XXXX	
			A	EIA-485 T-/R-		
			trA	Résistance de terminaison A		
	Alimentation et communications par bus Standard					

AIII	ientation et communications par bu	s Standard
Fente C	Fonction de la borne	Configuration
98 99	Entrée d'alimentation : ca ou cc+ Entrée d'alimentation : ca ou cc-	Tout
CF CD CE	Bus Standard EIA-485 commun Bus Standard EIA-485 T-/R- Bus Standard EIA-485 T+/R+	Bus standard
CZ CX CY	Bus inter-module Bus inter-module Bus inter-module	Bus inter-module





Tous les modules - Vue frontale -Connecteur standard

Avertissement : /

Utilisez les consignes de sécurité préconisées par la réglementation locale d'installations électriques (NEC aux États-Unis) lors du câblage et du raccordement de ce régulateur à la source d'alimentation, aux capteurs électriques ou à tout autre matériel périphérique. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dégâts matériels et/ou des lésions graves, voire mortelles.

Remarque :

Valeurs de taille maximale des borniers de câble et de torsion :

- 0,0507 à 3,30 mm² (30 à 12 AWG) terminaison unifilaire ou bifilaire de 1,31 mm² (16 AWG)
- 0,8 Nm couple de serrage

Remarque :

Les raccordements adjacents peuvent être étiquetés différemment, selon le numéro de modèle.

Remarque :

Pour prévenir tout endommagement du régulateur, ne pas faire de raccordements à des bornes inutilisées.

Remarque :

Maintenez une bonne isolation électrique entre les entrées-sorties numériques, les sorties à collecteur ouvert/cc commutables et les sorties du processus afin d'éviter les boucles de masse.

Remarque :

Cet équipement convient uniquement à une utilisation dans des locaux de CLASSE 1, DIVISION 2, Groupes A, B, C et D ou non dangereux. Code de température T4

Avertissement : /

Danger d'explosion – Le remplacement d'un composant peut empêcher la conformité à la CLASSE 1, DIVISION 2.

Avertissement :

Danger d'explosion - Ne déconnectez pas le système lorsque le circuit est sous tension ou si la zone risque de présenter des concentrations inflammables de substances inflammables.

Basse puissance



- 20,4 à 30,8 V ~ (ca)/= (cc)
- 47 à 63 Hz
- Consommation du module d'accès, 4 W maximum
- Consommation maximale de 31 W disponible pour alim. n° de réf : 0847-0299-0000
- Consommation maximale de 60 W disponible pour alim. n° de réf : 0847-0300-0000
- Consommation maximale de 91 W disponible pour alim. n° de réf : 0847-0301-0000
- Source d'alimentation Classe 2 ou SELV nécessaire pour répondre aux normes de conformité UL

Communications par bus Standard EIA-485

- CF, CD, CE Communications par bus Standard EIA485
- CZ, CX, CY Communications par bus inter-module EIA485
- Ne pas acheminer les câbles réseau avec les câbles d'alimentation. Lorsque vous connectez plusieurs dispositifs en réseau, connectez les câbles réseau en guirlande
- Câble T-/R- vers la terminaison A du port EIA-485.
- Câble T+/R+ vers la terminaison B du port EIA-485.
- Câble commun vers la terminaison commune du port EIA-485.
- Ne pas acheminer les câbles réseau avec les câbles d'alimentation. Lorsque vous connectez plusieurs dispositifs en réseau, connectez les câbles réseau en guirlande.
- Une résistance de terminaison de 120 Ω est peut-être nécessaire le long des bornes T+/R+ et T-/R- et devra être placée sur le dernier régulateur du réseau.
- Ne connectez pas plus de 16 régulateurs EZ-ZONE RM sur un réseau.
- Longueur de réseau maximum : 1 200 mètres (4 000 pieds)
- charge unitaire 1/8 sur bus EIA-485





Communications EIA-232/485 Modbus RTU

 Fente
 E

 CB
 Tr/R

 CA
 Tr/R

 CC
 commun.

 CA
 Tr/R

 CA
 Tr/R

 CA
 CA

 CA
 Tr/R

 CA
 Tr/R

 CA
 C4

 CA
 Tr/R

 CA
 C4

 C4
 C4

 C5
 232 commun

 C3
 C32 (T5) vers DB9 broche 2 (RD)

 C2
 232 (RD) vers DB9 broche 3 (Tx)

Les 5e et 6e éléments du n° de réf RMA sont A et 2

- Câble T-/R- vers la terminaison A du port EIA-485.
- Câble T+/R+ vers la terminaison B du port EIA-485.
- Câble commun vers la terminaison commune du port EIA-485.
- Ne pas acheminer les câbles réseau avec les câbles d'alimentation. Lorsque vous connectez plusieurs dispositifs en réseau, connectez les câbles réseau en guirlande.
- Une résistance de terminaison est nécessaire. Placez une résistance de 120 Ω le long des bornes T+/R+ et T-/R- du dernier régulateur du réseau.

- Le nombre de périphériques maximum sur un réseau Modbus est 247.
- longueur de réseau maximum : 1 200 mètres (4 000 pieds)
- Longueur de réseau EIA-232 maximum : 15 mètres (50 pieds)
- Ne connectez pas plus d'un régulateur EZ-ZONE RM sur un réseau EIA-232.
- Ne câblez pas simultanément les broches EIA-485 et EIA-232.
- Deux bornes EIA-485 T/R sont fournies pour vous aider à effectuer le câblage en guirlande.
- Charge unitaire 1/8 sur bus EIA-485.

Borne Modbus-IDA	Nom EIA/ TIA-485	Étiquette de raccordement Watlow	Fonction
DO	А	CA ou CD	T-/R-
D1	В	CB ou CE	T+/R+
commun	commun	CC ou CF	commun

Communications EtherNet/IP™ et Modbus TCP



Les 5e et 6e éléments du n° de réf sont A et 3

Broche RJ-45	Couleur du câble T568B	Signal	Fente E
8	marron	inutilisé	E8
7	marron et blanc	inutilisé	E7
6	vert	réception -	E6
5	blanc et bleu	inutilisé	E5
4	bleu	inutilisé	E4
3	blanc et vert	réception +	E3
2	orange	transmission -	E2
1	blanc et orange	transmission +	E1

- Ne pas acheminer les câbles réseau avec les câbles d'alimentation.
- Connectez un câble Ethernet par régulateur sur un commutateur Ethernet 10/100 Mbit/s. Modbus TCP et EtherNet/IP[™] sont tous deux disponibles sur le réseau.

Communications EtherNet/IP™ et Modbus TCP pour la connexion à un commutateur 10/100.

Notes :

Avec EtherNet/IP le module RMA prend en charge les messages implicites et les messages explicites non connectés.

Communications DeviceNet™

Les 5e et 6e éléments du n° de réf RMA sont A et 5



Borne	Signal	Fonction
V+	V+	Alimentation DeviceNet [™]
CH	CAN_H	côté positif du bus DeviceNet™
SH	bouclier	interconnexion blindée
CL	CAN_L	côté négatif du bus DeviceNet™
V-	V-	Alimentation de retour DeviceNet TM

	Fe	ente E
Potentiel de tension +5 Vcc	VP	П
485 T+/R+	в	\square
485 T-/R-	А	\square
Terre numérique	DG	Ш
Résistance de terminaison B	trB	\square
485 T+/R+	в	\square
485 T-/R-	А	$\overline{\square}$
Résistance de terminaison A	trA	

Les 5e et 6e éléments du n° de réf sont A et 6

les broches trB et B et entre trA et A.

- Câble T-/R- vers la terminaison A du port EIA-485. • Câble T+/R+ vers la terminaison B du port EIA-485.
- Branchez la terre numérique à la terminaison commune du port EIA-485.
- Ne pas acheminer les câbles réseau avec les câbles d'alimentation. Lorsque vous connectez plusieurs dispositifs en réseau, connectez les câbles réseau en guirlande.
- Une résistance de terminaison doit être utilisée si ce contrôle est le dernier du réseau.
- Si vous utilisez un câble de 150 $\Omega,$ Watlow fournit une terminaison interne. Placez un cavalier entre

- Si une terminaison externe est à utiliser avec un câble de 150 Ω , placez une résistance de 390 Ω entre les broches VP et B, une résistance de 220 Ω entre les broches B et A, et enfin, placez une résistance de 390 Ω entre les broches DG et A.
- Ne connectez pas plus de 16 modules EZ-ZONE RM sur un segment donné.
- Longueur de réseau EIA-485 maximum : 1 200 mètres (4 000 pieds)
- Charge unitaire 1/8 sur bus EIA-485.
- Instance de communication 2
- RMAX A [6] X X A A X X

Terminaison Profibus	Nom EIA/TIA-485	Étiquette de raccordement Watlow	Fonction
VP (Voltage Potential ou tension potentielle)		VP	+5 Vcc
B-Line	В	В	T+/R+
A-Line	А	А	T-/R-
DP-GND	commun	DG	commun

Connexions du système RM

Les composants d'un système RM peuvent être installés en tant que modules indépendants ou interconnectés sur le rail DIN comme illustré ci-dessous. Lorsque les modules sont connectés ensemble, ils partagent l'alimentation et les communications par interconnexion via le fond de panier modulaire. Par conséquent, il suffit de fournir l'alimentation et le câblage nécessaires à l'un des connecteurs de la fente C. L'interconnexion par fond de panier modulaire est livrée en série avec chaque module commandé et présente une nature générique ; cela signifie que n'importe quel module RM illustré cidessous sur le rail DIN peut l'utiliser.

Interconnexion du fond de panier modulaire



Notez que sur le diagramme du système de rail de séparation une seule alimentation est utilisée entre les deux rails DIN. L'alimentation fournie et la charge de tous les modules utilisés sont des paramètres à prendre en compte au moment de concevoir la disposition du matériel. Watlow fournit trois options pour les alimentations répertoriées ci-dessous :

- 1. 90 à 264 V
ca jusqu'à 24 Vcc à 31 W (n° de réf : 0847-0299-0000)
- 2. 90 à 264 V
ca jusqu'à 24 Vcc à 60 W (n° de réf : 0847-0300-0000)
- 3. 90 à 264 V
ca jusqu'à 24 Vcc à 91 W (n° de réf : 0847-0301-0000)

Selon l'attribution de charge modulaire, la puissance maximale de chaque module est répertoriée ci-dessous :

- 1. RMCxxxxxxxx à 7 W
- 2. RMEx-xxxx-xxxx à 7 W
- 3. RMAx-xxxx à 4 W

Ainsi, sur le diagramme du système de rail de séparation, la consommation actuelle maximale de l'alimentation devrait être de 38 W.

- 2 modules RMC consomment 14 W
- 2 modules RME consomment 14 W
- 1 module RMA consomme 4 W
- 1 interface RUI consomme 6 W

Avec cette exigence d'alimentation, la seconde ou troisième alimentation pourrait être utilisée.

Un autre scénario de configuration matérielle qui pourrait se présenter (sans illustration) serait une configuration nécessitant plus d'une alimentation. Émettons quelques hypothèses suivant le diagramme du système de rail de séparation ci-dessous. L'alimentation utilisée est le modèle 91 W. Le rail DIN supérieur comporte à présent les modules suivants :

- 2 modules RMC consomment 14 W
- 1 module RMA consomme 4 W
- 11 modules RME consomment 77 $\rm W$

Comme on peut le voir à présent, l'exigence totale d'alimentation dépasse les 91 W. Dans ce cas, une autre alimentation est nécessaire. Pour ajouter une autre alimentation à ce système, déconnectez simplement les broches 99 et 98 du rail DIN externe et connectez une autre alimentation d'une taille plus appropriée à ces mêmes broches.

Si vous utilisez la configuration en rail de séparation, veillez à ce que les interconnexions du bus inter-module et du bus Standard ne dépassent pas les 200 pieds ou 61 m.



Remarque :

Le module n'est pas fourni avec un disjoncteur, utilisez un disjoncteur externe le cas échéant. Il devrait être situé à proximité du module est être étiqueté comme étant le disjoncteur du module.

Remarque :

Brancher les alimentations en parallèle n'est pas autorisé. Si la consommation est supérieure à 91 W, utilisez une configuration en rail de séparation.

• 17 •

Câblage d'un réseau série EIA-485

Ne pas acheminer les câbles réseau avec les câbles d'alimentation. Lorsque vous connectez plusieurs dispositifs en réseau, connectez les câbles réseau en guirlande.

Vous aurez peut-être besoin d'une résistance de ter-

minaison. Placez une résistance de 120 Ω le long des bornes T+/R+ et T-/R- du dernier régulateur du réseau.

Remarque :

Lorsque plusieurs résistances de terminaison sont utilisées, il faut une résistance de terminaison à chaque extrémité du réseau.



Réseau utilisant un bus Standard Watlow et une interface d'utilisateur à distance/passerelle

Conventions utilisées dans les pages de menus

Afin de mieux comprendre les pages de menus suivantes, prenez connaissance des conventions de dénomination utilisées. Utilisé dans tout ce document, le terme « par défaut » indique que la valeur en question a été définie en usine. Chaque page (Exploitation, Configuration et Usine) et les menus associés ont des en-têtes identiques à ceux définis ci-dessous :

Nom de l'en-tête	Définition
Écran	Informations affichées de- puis le contrôle.
Nom du paramètre	Décrit la fonction du para- mètre donné.
Plage	Définit les options disponi- bles pour cette invite : va- leurs (numériques) minima- le/maximale, oui/non, etc. (d'autres détails suivent).
Valeur par défaut	Valeurs définies en usine.
Adresse relative Mo- dbus	Identifie des paramètres uniques qui utilisent les protocoles RTU Modbus ou TCP Modbus (d'autres détails suivent).
CIP (Common Industrial Protocol)	Associé à un module RMA, il identifie des paramètres uniques qui utilisent les protocoles DeviceNet ou EtherNet/IP (d'autres dé- tails suivent).
Index Profibus	Associé à un module RMA, il identifie des paramètres uniques qui utilisent le pro- tocole Profibus DP (d'autres détails suivent).
ID paramètre	Identifie des paramètres uni- ques utilisés avec d'autres lo- giciels tels que LabVIEW.
Type de données R/W	<pre>uint = entier non signé,</pre>

Écran

Si le module RMA est combiné avec l'interface RUI (équipement en option), l'observateur voit les informations venant du module s'afficher sur un écran standard à 7 segments. En raison de l'utilisation de cette technologie, plusieurs caractères affichés doivent faire l'objet d'une interprétation; vous pouvez vous reporter à la liste ci-dessous :

] = 1	D = 0	 <i>i</i> = i	[]= r
2 =2	$[\overline{\mathbf{B}}] = \mathbf{A}$	$[\underline{J}] = J$	[5]=S
] = 3	[h]= b	H = K	[<u></u>]= t
H = 4	[<u></u>, [] = c	L = L	[] = u
5 = 5	[<u></u>] = d	$[\overline{\boldsymbol{\eta}}] = M$	[<u>u</u>]= v
5 = 6	[<u></u>]= E	[<u>n</u>]= n	$[\underline{\boldsymbol{b}} \underline{\boldsymbol{d}}] = W$
7 = 7	[<u>F</u>]= F	[<u>o</u>]= 0	[<u>y</u>]= y
B = 8	[9]= g	[P]= P	2 = Z
9 9	$[\overline{\mathbf{h}}] = h$	[7]= q	

Plage

Vous noterez que, dans cette colonne, des nombres figurent parfois entre parenthèses. Chacun de ces nombres représente la valeur énumérée pour cette sélection en particulier. Vous pouvez sélectionner des plages en indiquant simplement la valeur énumérée de votre choix et en utilisant l'un des protocoles de communication disponibles. En guise d'exemple, consultez sur la page Exploitation le menu Sauvegarde. Pour démarrer une sauvegarde avec Modbus, vérifiez juste l'exactitude de la valeur 1644 (enregistrement) sur le registre Modbus 401271.

Protocoles de communication

Le module RMA est livré avec le protocole de bus Standard de l'offre standard de Watlow utilisé principalement pour les communications inter-module, mais aussi pour une configuration utilisant le logiciel EZ-ZONE Configurator (téléchargement gratuit sur le site Web de Watlow (http://www.watlow.com). Avec le bus Standard, le module RMA dispose d'options pour les différents protocoles répertoriés ci-dessous :

- Modbus RTU 232/485
- EtherNet/IP, Modbus TCP
- DeviceNet
- Profibus DP

Protocole Modbus RTU

Tous les registres Modbus sont sur 16 bits et, comme l'indique leur affichage dans ce manuel, sont des adresses relatives (réelles). Certains anciens progiciels limitent les registres Modbus disponibles aux valeurs 40001 à 49999 (5 chiffres). Aujourd'hui, de nombreuses applications doivent accéder à tous les registres Modbus disponibles dans la plage 400001 à 465535 (6 chiffres). Watlow contrôle la prise en charge de registres Modbus à 6 chiffres.

Remarque :

Dans ce guide de l'utilisateur, toutes les valeurs représentant les adresses Modbus s'ajoutent à 400 001 ou 40 001 pour obtenir les adresses absolues. À titre d'exemple, notez ci-dessus (sous l'en-tête Plage) l'adresse Modbus identifiée pour la sauvegarde. Comparez-la à la valeur indiquée pour le même paramètre qui se trouve dans la page Exploitation sous le menu Sauvegarde.

Pour les paramètres répertoriés comme étant flottants, notez qu'un seul des deux registres (celui de poids faible) est répertorié. Cette règle s'applique à tout le présent document. Par défaut, le mot de poids faible contient les deux octets faibles du paramètre 32 bits. À titre d'exemple, consultez dans la page de configuration du RMA la valeur de l'horloge en temps réel. Recherchez la colonne identifiée dans l'en-tête en tant que Modbus et notez qu'elle indique le registre 1424. Ce paramètre étant à valeur flottante, il est en fait représenté par les registres 1424 (octets de poids faible) et 1425 (octets de poids fort). La spécification Modbus n'indiquant pas le registre qui doit être le poids fort ni celui qui doit être le poids faible, Watlow permet à l'utilisateur de permuter cet ordre (page Configuration, menu Communications) de poids faible/poids fort (valeur par défaut) à poids fort/poids faible.

Veuillez également noter que certaines des cellules de la colonne Modbus contiennent des mots appartenant à un décalage. Plusieurs paramètres du RMA contiennent plus d'une seule instance ; tels que, points de données chargées (250), variables (12), instances de passerelle (16), etc. Le registre Modbus indiqué représente toujours l'instance 1. Prenez pour exemple le paramètre de point de chargement qui se trouve dans la page de configuration du RMA sous le menu Point de chargement. L'instance 1 de la fonction source est indiquée à l'adresse 1470 et le décalage de l'instance suivante est identifié en tant que +16. Si vous souhaitez lire ou écrire dans l'instance 3, ajoutez simplement 32 à 1470 pour trouver son adresse. Dans ce cas, l'adresse de l'instance 3 pour la fonction source du point de chargement 3 est 1502.

RMA _ - A [2, 3] _ _ - A A _ _

Pour en savoir plus sur le protocole Modbus, visitez le site http://www.modbus.org.

Common Industrial Protocol (CIP) DeviceNet et Ethernet/IP

Les protocoles DeviceNet et EtherNet/IP utilisent des outils ouverts de programmation orientés objet et le même schéma d'adressage. Dans les pages de menu suivantes, notez l'en-tête de colonne CIP. Vous y trouverez la classe, l'instance et l'attribut au format hexadécimal (format décimal entre parenthèses) qui constituent l'adressage des deux protocoles.

Remarque :

Le module RMA équipé de matériel EtherNet/IP prend en charge des messages implicites et messages explicites non connectés.

Types de données utilisées avec CIP

uint	= Nombre entier 16 bits non signé
int	= signé, 16 bits
dint	= signé, 32 bits, long
real	= flottant, IEEE 754, 32 bits
string	= ASCII, 8 bits par caractère
sint	= signé, 8 bits, octet

RMA _ - A [3] _ _ - A A _ _

Pour en savoir plus sur les protocoles DeviceNet et EtherNet/IP, visitez le site http://www.odva.org.

Profibus DP

Pour s'adapter au protocole Profibus DP, les menus suivants comportent une colonne intitulée Index Profibus. Les types de données utilisés avec le protocole Profibus DP sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Types de données utilisés avec le protocole Profibus DP

Mot	= entier non signé, 16 bits
INT	= nombre entier signé, 16 bits
dint	= nombre entier signé, 32 bits
REAL	= flottant, IEEE 754, 32 bits
CHAR	= ASCII, 8 bits par caractère
BYTE	= 8 bits

RMA _ - A [6] _ _ - A A _ _

Pour en savoir plus sur le protocole Profibus DP, visitez le site http://www.profibus.org

3

Chapitre 3 : Page Exploitation

Paramètres de la page Exploitation du module d'accès

Pour accéder à la Page Exploitation à l'aide de l'interface RUI, suivez les étapes ci-dessous :

- Dans la page d'accueil, appuyez simultanément sur les touches vers le haut O et vers le bas O pendant trois secondes. A paparaîtra dans l'écran supérieur et OPEr dans l'écran inférieur.
- 2. Appuyez sur la touche vers le haut O ou vers le basO pour afficher les menus disponibles.
- 3. Appuyez sur la touche de progression () pour accéder au menu de votre choix.
- 4. Si un sous-menu existe (plusieurs instances), appuyez sur la touche vers le haut **O** ou vers le bas **O**

pour effectuer une sélection et appuyez sur la touche de progression () pour y accéder.

- 5. Appuyez sur la touche vers le haut O ou vers le basO pour parcourir les invites de menu disponibles.
- 6. Appuyez sur la touche infini © pour revenir en arrière dans les niveaux : paramètre au sous-menu, sous-menu à menu, menu à Page d'accueil.
- 7. Appuyez sur la touche infini 🗢 et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir à la page d'accueil.

Les menus de niveau supérieur des pages suivantes sont identifiés par un arrière-plan jaune.

Remarque :

Certains de ces menus et paramètres risquent de ne pas apparaître, selon les options des modules. Voir les informations sur le numéro de modèle dans l'Annexe pour obtenir plus d'informations. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.

dLo9

```
○PEr Menu Chargement de données
○JER État
APTE Mémoire de chargement disponible
○PEr Menu Sauvegarde
○FER État
?onE Zone
▷SER
○PEr Menu État de sauvegarde
1 à 24
▷SER Sauvegarde (1 à 24)
▷SER État
```

	Module d'accès Page Exploitation							
Écran	Nom du paramètre Description	Plage	Valeur par dé- faut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID paramètre	Type de données et lec- ture/écri- ture
<i>dLo9</i> <i>oPEr</i> Menu Ch	argement de données							
[5 <i>E R E</i>] [Stat]	Chargement de données État État indique l'état de la fonction de char- gement de données. OK signifie que le chargement peut démarrer ou continuer. Pas de mémoire peut indiquer que la carte mémoire est pleine ou absente.	n .		1452	0x89 (137) 1 2	50	37002	uint R
[AME]	Chargement de données Mémoire disponible Mémoire de chargement disponible indi- que en kilooctets l'espace restant dispo- nible pour le chargement.	0 à 9 999		1456	0x89 (137) 1 4	52	37004	uint R
R£ , [A.ti]	Chargement de données Durée de chargement disponible Durée de chargement disponible, lorsque le chargement est actif, indique en heu- res le temps restant pour poursuivre le chargement. Lorsque le chargement est inactif, indique zéro.	0 à 9 999 heures		1458	0x89 (137) 1 5	53	37005	uint R
<u>ьСUP</u> оРЕг Menu Sa	uvegarde							
[5 <i>E BE</i>] [Stat]	Sauvegarde (1 à 6) État État indique l'état de la fonction de sauvegarde de la configuration. Désactivé - signifie qu'aucune action de sauvegarde ou de restauration n'est en cours. Enregistrer - indique que la configuration d'une zone est enregistrée dans la mémoire de sauvegarde. Rétablir - indique qu'une configuration enregistrée est restaurée sur une zone. Surveiller - lorsque la sauvegarde est configurée pour une restauration suite à une modification, le RMA vérifiera si le numéro de série d'un module a changé. Si tel est le cas, une restauration sera effectuée sur ce module. Terminer - indique la fin de la restauration. Erreur - indique l'échec de la dernière action.	off Désactivé (62) SRuf Enregistrer (1644) rESE Rétablir (1645) [7]on Surveiller (1187) [PLE] Terminer (18) Erreur (28)	Désactivé	1274	0x8A (138) 1 à 6 3	60	38003	uint R
Remarque Les valeur: S'il n'y a q	: Certaines valeurs seront arrondies pour tenir s complètes peuvent être lues avec d'autres inte u'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.	dans un écran à quatr erfaces.	e chiffres.					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utili- sation (User Set)

	Module d'accès • Page Exploitation							
Écran	Nom du paramètre Description	Plage	Valeur par dé- faut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID paramètre	Type de données et lec- ture/écri- ture
[201E] [ZonE]	Sauvegarde Zone Zone actuelle qui indique la configura- tion de zone à enregistrer ou à restaurer ou qui a été enregistrée ou restaurée en dernier.	1 à 16	1	1276	0x8A (138) 1 à 0x10 (16) 4	61	38004	uint R
<u>b.SER</u> oPEr Menu Éta	at de sauvegarde							
[Stat]	 Sauvegarde État État indique l'état de la fonction de sauvegarde actuelle ou la plus récente effectuée sur la zone correspondante. Aucun - signifie qu'aucune sauvegarde ou restauration n'est en cours. OK - indique la zone qui a été correctement restaurée ou enregistrée, selon l'opération. Pas de mémoire - indique que la mémoire est pleine. Pas de module - indique qu'une image précédente du module a été enregistrée, mais lors de la restauration le module n'est plus présent. Aucune image - indique qu'il n'y a pas d'image sauvegardée pour le module présent sur le bus Standard. Erreur - indique l'échec de la dernière action. 	nonE Aucun (61) oH OK (1644) florf Pas de mémoire (1637) Pas de module (1664) no.19 Aucune image (1665) Erreur (28)	Aucun	1280 [déca- lage 6]	0x9A (154) 1 à 0x18 (24) 1	94	54001	uint R
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.								R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utili- sation (User Set)

4 Chapitre 4 : Pages de configuration

Paramètres de page de configuration du module d'accès

Pour accéder à la Page Configuration à l'aide de l'interface RUI, suivez les étapes ci-dessous :

- Dans la page d'accueil, appuyez simultanément sur les touches vers le haut ◊ et vers le bas ◊ pendant six secondes.
 A paraîtra dans l'écran supérieur et
 SEE dans l'écran inférieur.
- 2. Appuyez sur la touche vers le haut O ou vers le basO pour afficher les menus disponibles.
- 3. Appuyez sur la touche de progression (s) pour accéder au menu de votre choix.
- 4. Si un sous-menu existe (plusieurs instances), appuyez sur la touche vers le haut **◊** ou vers le bas **◊**

pour effectuer une sélection et appuyez sur la touche de progression () pour y accéder.

- 5. Appuyez sur la touche vers le haut O ou vers le basO pour parcourir les invites de menu disponibles.
- 6. Appuyez sur la touche infini © pour revenir en arrière dans les niveaux : paramètre au sous-menu, sous-menu à menu, menu à Page d'accueil.
- 7. Appuyez sur la touche infini © et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir à la page d'accueil.

Les menus de niveau supérieur des pages suivantes sont identifiés par un arrière-plan jaune.

Remarque :

Certains de ces menus et paramètres risquent de ne pas apparaître, selon les options du régulateur. Voir les informations sur le numéro de modèle dans l'Annexe pour obtenir plus d'informations. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.

Remarque :

Certains de ces paramètres répertoriés ne sont peut-être pas visibles. La visibilité des paramètres dépend du numéro de référence du régulateur.

9161	E , P.E Activer Ethernet/IP TM
SEE Menu Global	Rd.d Adresse de nœud Device-
dPr 5 Paires affichées	$\mathbf{Net}^{\mathrm{TM}}$
<u>U5r.5</u> Enregistrement de paramè-	BRUD Vitesse en bauds Device-
tres d'utilisateur	$\mathbf{Net}^{\mathrm{TM}}$
USC Restauration de paramè-	F[.E] Connexion rapide
tres d'utilisateur	DeviceNet TM
6000	PRdd Adresse Profibus
<u>[U] </u>	RLo[Verrouillage d'adresse Pro-
<u>SEE</u> Menu Communications	fibus
<u>Adjeri</u> Adresse Modbus	5 <i>E</i> Etat Profibus
	[_ F Afficher les unités
PRr Parite	nu.5 Enregistrement en mémoi-
['':h] Orare des mots Moabus	re non volatile
P_{i} Mode d'adresse IP	OLII
PF Adresse IP fixe Partie I	CCL Monu Passorollo distanto localo
PF 2 Adresse IP fixe Partie 2	<u>JEE</u> Menu I asserene distante iocare
, PF 3 Adresse IP fixe Partie 3	[] a [] i
<i>iPF 4</i> Adresse IP fixe Partie 4	<u>17)</u> rasserene distante locale (1 a
<u>,P.5 1</u> Sous-reseau a adresse IP	17)
fixe Partie I	<u>ouen</u> rempnerique active
<u>1952</u> Sous-reseau à adresse IP	BUSE Etat de peripherique
fixe Partie 2	<u>1.16</u> Décalage d'auresse moubus
<u>,P.53</u> Sous-réseau à adresse IP	<u>ose</u> Decalage d'Instance CIP
fixe Partie 3	Ronb Ensemble CIP implicite
, P.54 Sous-réseau à adresse IP	Quantité de membres en
fixe Partie 4	sortie
, P.9 1 Adresse IP de la passerelle	H Insemble CIP implicite
Partie 1	Quantité de membres en
, <i>P.92</i> Adresse IP de la passerelle	entree
Partie 2	<u>5.0</u> F Décalage de fente Profibus
, P.93 Adresse IP de la passerelle	rt[
Partie 3	5EE Menu Horloge en temps réel
, P.94 Adresse IP de la passerelle	holle Heures
Partie 4	Minutes
P75.E Activer TCP Modbus	Mois
Partie 4 [<u>776</u>] Activer TCP Modbus	<u>ריח ה</u> Minutes רחסה Mois

dRE Date

- *YERr* Année *Joud* Jour de la semaine
- E.For Format d'heure
- d.For Format de date
- Pro
 - <u>SEE</u> Menu Profil
 - Pot Durée de désactivation

dLo9

- **5***EE* Menu Chargement de données
 - PErd Période
 - F.Ac E Action complète
 - **SFn** Fonction source A
 - 5 ... Instance source A
 - 52.8 Zone source A
- L 9.PE
- **5**<u>EE</u> Menu Point de chargement
- *i* à 200
 - **<u>L 9.PE</u>** Point de chargement (1 à 200)
 - **5Fn** Fonction source A **5** , A Instance source A
 - **52***R* Instance source *A*
 - *dEE* Précision d'affichage
- ьсир
 - 5EE Menu Sauvegarde
 - 5*RuE* Enregistrer
 - rESE Rétablir
 - ußr
 - 5EE Menu Variable
 - **<u>E YPE</u>** Type de données
 - Un IL Unités
 - **d .9** Numérique **Ral9** Analogique

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
<u>9161</u>		•		^	^	°		
Menu gl	obal							
[dPrS]	Global Paires affichées Définit le nombre de paires affichées.	1 à 10	1		0x6A (103) 1 0x1C (28)		3028	uint RWES
[USr.S]	Global Enregistrement de para- mètres d'utilisateur Enregistrez tous les para- mètres de ce régulateur vers le jeu sélectionné.	Aucun (61) 5 <i>EL</i> Jeu d'utilisateur 1 (101) 5 <i>EL</i> Jeu d'utilisateur 2 (102)		26	0x65 (101) 1 0x0E (14)	8	1014	uint RWE
[USr.r]	Global Restauration de paramè- tres d'utilisateur Remplacez tous les paramè- tres de ce régulateur par un autre jeu.	nonE Aucun (61) 5EE Jeu d'utilisateur 1 (101) 5EE2 Jeu d'utilisateur 2 (102) FEE9 Usine (31)		24	0x65 (101) 1 0x0D (13)	7	1013	uint RWE
555 Menu Co	ommunications							
[Ad.M]	Communications Adresse Modbus Définissez l'adresse Modbus.	1 à 247	1	432	0x96 (150) 2 1	76	17007	uint RWE
[bAUd] [bAUd]	Communications Fréquence de communi- cation Définissez la valeur des com- munications de ce contrôleur pour qu'elle corresponde à la vitesse du réseau série.	9 600 (188) 19 200 (189) 38 400 (190)	9 600	434	0x96 (150) 2 3	74	17002	uint RWE
[PAr]	Communications Parité Définissez la parité de ce contrôleur pour qu'elle corres- ponde à celle du réseau série.	nonE Aucun (61) EuEn Paire (191) odd Impaire (192)	Aucun	436	0x96 (150) 2 4	75	17003	uint RWE
[ГЛЬ] [M.hL]	Communications Ordre des mots Modbus Sélectionnez l'ordre des mots de deux mots 16 bits dans les valeurs à virgule flottante.	 h.i.o. Mot poids fort à faible (1330) Loh. Mot poids faible à fort (1331) 	Poids fai- ble à fort	438	0x96 (150) 2 5	80	17043	uint RWE
[iP.M]	Communications Mode d'adresse IP Sélectionnez l'option DHCP pour qu'un serveur DHCP attribue une adresse à ce module.	<u>dh</u>[P DHCP (1281) <u>F</u>,R,d Adresse fixe (1284)	DHCP			77	17012	uint RWE
[ip.F1]	Communications Adresse IP fixe Partie 1 Définissez l'adresse IP de ce module. Chaque dispositif du réseau doit disposer d'une adresse unique.	0 à 255	169				17014	uint RWE
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.							R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)	

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
[ip.F2]	Communications Adresse IP fixe Partie 2 Définissez l'adresse IP de ce module. Chaque dispositif du réseau doit disposer d'une adresse unique.	0 à 255	254				17015	uint RWE
[ip.F3]	Communications Adresse IP fixe Partie 3 Définissez l'adresse IP de ce module. Chaque dispositif du réseau doit disposer d'une adresse unique.	0 à 255	1				17016	uint RWE
[ip.F4]	Communications Adresse IP fixe Partie 4 Définissez l'adresse IP de ce module. Chaque dispositif du réseau doit disposer d'une adresse unique.	0 à 255	1				17017	uint RWE
[ip.S1]	Communications Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 1 Indiquez le masque de l'adresse IP du sous-réseau pour ce module.	0 à 255	255				17020	uint RWE
[ip.S2]	Communications Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 2 Indiquez le masque de l'adresse IP du sous-réseau pour ce module.	0 à 255	255				17021	uint RWE
[ip.S3]	Communications Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 3 Indiquez le masque de l'adresse IP du sous-réseau pour ce module.	0 à 255	0				17022	uint RWE
[ip.S4]	Communications Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 4 Indiquez le masque de l'adresse IP du sous-réseau pour ce module.	0 à 255	0				17023	uint RWE
[ip.g1]	Communications Passerelle à adresse IP fixe Partie 1	0 à 255	0				17026	uint RWE
[ip.g2]	Communications Passerelle à adresse IP fixe Partie 2	0 à 255	0				17027	uint RWE
[ip.g3]	Communications Passerelle à adresse IP fixe Partie 3	0 à 255	0				17028	uint RWE
[ip.g4]	Communications Passerelle à adresse IP fixe Partie 4	0 à 255	0				17029	uint RWE
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.								R : Lecture (Read) W : Ecriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
[ГЛЬ.Е]	Communications Activer TCP Modbus Activer TCP Modbus.	no Non (59) JES Oui (106)	Oui			78	17041	uint RWE
[<i>E</i>,<i>P.E</i>] [EiP.E]	Communications Activer EtherNet/IР ^{тм} Activer Ethernet/IР ^{тм} .	no Non (59) JE5 Oui (106)	Oui			79	17042	uint RWE
Ad.d [Ad.d]	Communications Adresse de nœud Device- Net™ Définissez l'adresse Device- Net™ de cette passerelle.	0 à 63	63			83	17052	uint RWE
[bAUd]	Communications Vitesse en bauds Device- Net™ Définissez la valeur des com- munications de cette passe- relle pour qu'elle corresponde à la vitesse du réseau série.	125 125 Ko 250 250 Ko 500 500 Ko	125			84	17053	uint RWE
FC.E [FC.E]	Communications Connexion rapide Device- Net™ activée Permet d'établir une commu- nication immédiate avec le scanner lors de son activation.	no Non (59) 9E5 Oui (106)	Non				17054	uint RWE
[P.Add]	Communications Adresse Profibus DP Définissez l'adresse Profibus de cette passerelle.	0 à 126	126				17060	uint RWE
[A.Loc]	Communications Verrouillage d'adresse Profibus Si ce paramètre est réglé sur Oui, l'adresse Profibus ne peut pas être modifiée par un logiciel. Elle peut être modifiée à partir de l'inter- face RUI (en option).	Non (59) 9E5 Oui (106)	Non				17061	uint RWE
5<u>E</u> 8<u>E</u> [Stat]	Communications État Profibus DP État Profibus actuel.	r Edy Prêt (1662) r n 9 En cours (149)					17062	uint R
[C_F]	Communications Afficher les unités Sélectionnez l'échelle à uti- liser pour la température transmise sur le port de communication 2.	F F (30) C (15)	F	440	0x96 (150) 2 6	81	17050	uint RWE
<u>nU.S</u> [nU.S]	Communications Enregistrement en mé- moire non volatile Si ce paramètre est réglé sur Oui, toutes les valeurs rédigées dans le contrôle sont enregistrées dans la mémoire EEPROM après 3 secondes environ.	no Non (59) 9E5 Oui (106)	Oui	444	0x96 (150) 2 8	82	17051	uint RWE
Remarque Les valeur S'il n'y a q	: Certaines valeurs seront arrondie s complètes peuvent être lues avec ju'un seul menu, aucun sous-menu	s pour tenir dans un écran à quatre d'autres interfaces. n'apparaît.	chiffres.					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
9265 527 Menu Pa	asserelle distante locale							
طيق م [du.En]	Passerelle distante locale (1 à 17) Périphérique activé Lorsque ce paramètre est ré- glé sur Oui, la passerelle es- saie d'établir une connexion avec le contrôle spécifié.	Non (59)	Non	452 {déca- lage 20}	0x7C (124) 1 à 11 (17) 2	23	24002	uint RWE
[du.St]	Passerelle distante locale (1 à 17) État de périphérique Indique si oui ou non une connexion valide est établie.	Désactivé (62)		460 {déca- lage 20}	0x7C (124) 1 à 11 (17) 6		24006	uint R
[<i>P</i> 1 ₀ <i>F</i>] [M.oF]	Passerelle distante locale (1 à 17) Décalage d'adresse Modbus Lorsque plusieurs régula- teurs EZ-ZONE sont utilisés sur le réseau Modbus, la valeur saisie permet de dif- férencier le paramètre d'un contrôle du suivant.	0 à 65 535	0	454 {déca- lage 20}	0x7C (124) 1 à 11 (17) 3	24	24003	uint RWE
[oSt]	Passerelle distante locale (1 à 17) Décalage d'instance CIP Lors de l'exécution de messa- ges explicites avec plusieurs régulateurs EZ-ZONE, le nom- bre saisi permet de différen- cier un contrôle d'un autre.	0 à 255	0	456 {déca- lage 20}	0x7C (124) 1 à 11 (17) 4	25	24004	uint RWE
Ronb [Ao.nb]	Passerelle (1 à 17) Quantité de membres en sortie de l'ensemble CIP implicite Le nombre saisi détermine la taille de l'ensemble de sortie (produite).	0 à 40		466 {déca- lage 20}	0x7C (124) 1 à 11 (17) 9	26	24009	uint RWE
ط می B [Ai.nb]	Passerelle (1 à 17) Quantité de membres en entrée de l'ensemble CIP implicite Le nombre saisi détermine la taille de l'ensemble d'entrée (utilisée).	0 à 40		468 {déca- lage 20}	0x7C (124) 1 à 11 (17) 0x0A (10)	27	24010	uint RWE
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.							R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)	

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
[S.of]	Passerelle (1 à 17) (Décalage de fente Profi- bus DP) Définit le décalage du mem- bre de l'instance Profibus pour ce régulateur à bus standardisé.	0 à 254	Instance 1 = 0 Instance 2 = 20 Instance 3 = 40 Instance 4 = 60 Instance 5 = 80 Instance 6 = 100 Instance 7 = 120 Instance 8 = 140 Instance 9 = 160 Instance 10 = 180 Instance 11 = 200 Instance 12 = 220 Instance 12 = 220 Instance 13 = 240 Instance 13 = 240 Instance 13 = 240 Instance 14 = 0 Instance 15 = 0 Instance 16 = 0 Instance 17 = 0		0x7C (124) 1 à 11 (17) 0x0B (11)	28	24011	uint RWE
SEE Menu He	orloge en temps réel							
[hoUr]	Horloge en temps réel Heures Définit les heures pour l'Horloge en temps réel (0 = minuit)	0 à 23		1428	0x88 (136) 1 3	35	36003	uint RW
مر 11 [Min]	Horloge en temps réel Minutes Définit les minutes pour l'Horloge en temps réel.	0 à 59		1430	0x88 (136) 1 4	36	36004	uint RW
[Mon]	Horloge en temps réel Mois Définit le mois en cours pour l'Horloge en temps réel.	1 à 12		1434	0x88 (136) 1 6	38	36006	uint RW
[dAtE]	Horloge en temps réel Date Définit la date actuelle pour l'Horloge en temps réel.	1 à 31		1436	0x88 (136) 1 7	39	36010	uint RW
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.								R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
[YEA r]	Horloge en temps réel Année Définit l'année actuelle pour l'Horloge en temps réel.	2008 à 2100		1438	0x88 (136) 1 8	40	36008	uint RW
доц [doW]	Horloge en temps réel Jour de la semaine Définit le jour de la semaine actuel pour l'Horloge en temps réel.	Sun dimanche (1565) f n lundi (1559) L u mardi (1560) L u mercredi (1561) L u jeudi (1562) F u vendredi (1563) Sn samedi (1564)		1426	0x88 (136) 1 2	34	36007	uint RW
[t.For]	Horloge en temps réel Format d'heure Le paramètre Format d'heure permet de choisir l'affichage de l'heure du jour lors de l'enregistrement des données en heures, minutes et secondes (HH:MM:SS) ou seulement en heures et mi- nutes (HH:MM).	HH:MM (1629) HH:MM:SS (1630)	HH:MM	1444	0x88 (136) 1 0x0B (11)	43	36011	uint RW
[d.For]	Horloge en temps réel Format de date Le paramètre Format de date permet de choisir l'affichage des dates lors de l'enregis- trement des données avec le mois avant le jour (MM/JJ/ AAAA) ou le jour avant le mois (JJ/MM/AAAA).	MM/JJ/AAAA (1631) JJ/MM/AAAA (1632)	MM/JJ/ AAAA	1446	0x88 (136) 1 0x0C (12)	44	36012	uint RW
Pro 5EE Menu Ga	abarit							
Pot ., [Poti]	Menu Gabarit Durée de désactivation Le paramètre Durée de dé- sactivation permet de définir la durée maximale d'une interruption de l'alimentation en secondes et au bout de laquelle autoriser la reprise de l'exécution des profils. Si la durée de l'interruption de l'alimentation est plus longue que ce paramètre, les profils seront terminés une fois l'ali- mentation rétablie. Définissez celle-ci sur zéro (0) s'il faut terminer les profils, indépen- damment de la durée de la coupure de l'alimentation.	0 à 9 999	0		0x7A (122) 1 0x49 (73)	18	22073	uint RWE
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.								R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
dLog SEE Menu Cl	nargement de données		1					
[PErd] [PErd]	Chargement de données Période Le paramètre Période per- met de définir la durée en secondes entre les charge- ments des enregistrements dans le journal de données.	1 à 3 600	10	1450	0x89 (137) 1 1	49	37001	uint RWES
[F.Act]	Chargement de données Action complète Le paramètre Action com- plète permet de choisir si la fonction de chargement de données doit s'arrêter ou commencer à écraser les an- ciennes données une fois la mémoire de chargement de données pleine.	5<u>Eo</u>P Arrêter (1638) ourE Écraser (1639)	Arrêter	1454	0x89 (137) 1 3	51	37003	uint RWES
[5F <u>n</u> <i>R</i> [SFn.A]	Chargement de données Fonction source A Sélectionnez une fonction avec une sortie numérique à utiliser pour démarrer et arrêter un chargement de données.	non£ Aucun (61) 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘<	Variable	1460	0x89 (137) 1 6		37006	uint RWES
5 ,A [Si.A]	Chargement de données Instance source A Définissez l'instance de la fonction sélectionnée ci-dessus.	1 à 24	1	1462	0x89 (137) 1 7		37007	uint RWES
52 <i>R</i> [SZ.A]	Chargement de données Zone source A Définissez la zone de la fonc- tion sélectionnée ci-dessus. Définissez la Zone source A sur zéro pour sélectionner une source dans le module d'accès, telle que Variable 1.	0 à 16	0	1464	0x89 (137) 1 8		37008	uint RWES
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.							R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)	

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
L <u>9.</u> PE SEE			•					
Menu Po	oint de chargement				ï			ï
SFn.A]	Point de chargement (1 à 200) Fonction source A Sélectionnez la source du point à enregistrer.	nonE Aucun (61) Image: Entrée analogique, (142) [Urr Courant (22) Image: Entrée analogique, (142) [Urr Courant (22) Image: Entrée analogique, (142) [Image: Entrée analogique, (160) [Image: Entrée analogique, (160) [Image: Entrée analogique, (160) [Image: Entrée analogique, (160) [Image: Entrée analogique, (238) [Image: Entrée analogique, (243) [Image: Entrée analogique, (243) [Image: Entrée analogique, (243) [Image: Entrée analogique, (243) [Image: Entrée analogicue, (230) [Image: Entrée analogicue, (231) [Image: Entrée analogicue, (235) [Image: Entrée analogicue, (235) [Image: Entrée analogicue, (236) [Image: Entrée analogicue, (237) [Image: Entrée analogicue, (238) [Image: Entrée analogicue, (239) [Image: Entrée anontoin spéciale 1 (153	Aucun	1470 [déca- lage 16]	0x8B (139) 1 à C8 (200) 1	66	39001	uint RWES
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffre Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.		chiffres.					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par	
								l'utilisation (User Set)

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
5. <i>A</i> [Si.A]	Point de chargement (1 à 200) Instance source A Sélectionnez l'instance de la source identifiée ci-dessus.	1 à 24	1	1472 [déca- lage 16]	0x8B (139) 1 à C8 (200) 2	67	39002	uint RWES
52. [SZ.A]	Point de chargement (1 à 200) Zone source A Sélectionnez la zone de la source identifiée ci-dessus.	0 à 16	0	1474 [déca- lage 16]	0x8B (139) 1 à C8 (200) 3	68	39003	uint RWES
[dEC]	Point de chargement (1 à 200) Précision de l'affichage Le paramètre Précision de l'affichage permet de définir le nombre de positions dé- cimales à enregistrer pour l'élément sélectionné.	5rc Source (1539) Image: Entire (105) Image: Image: Image: Image: Source (1539) Image: Image	Source	1482 [déca- lage 16]	0x8B (139) 1 à C8 (200) 7	69	39007	uint RWES
Pas d'affi- chage	Point de chargement (1 à 200) Valeur Reflète la valeur actuelle du point enregistré.	-999,999 à 9 999,999	0	1476 [déca- lage 16]	0x8B (139) 1 à C8 (200) 4		39004	float R
Pas d'affi- chage	Point de chargement (1 à 200) Erreur Affiche le motif signalé du dysfonctionnement d'un point de chargement.	Aucun (61) Ouvert (65) Court-circuité (127) Erreur de mesure (149) Données d'étalonnage erro- nées (139) Erreur de température am- biante (9) Erreur de capteur de tempé- rature à résistance (141) Défaillance (32) Erreur mathématique (1423) Aucune source (246) Obsolète (1617)	Aucun	1484 [déca- lage 16]	0x8B (139) 1 à C8 (200) 8		39008	uint R
<u>ЬСИР</u> <u>SEE</u> Menu Sa	uvegarde							
[5<i>R</i>uE] [SAuE]	Sauvegarde Sauvegarder Définissez la fonction Sauve- garder sur Maintenant pour enregistrer la configuration des autres zones (modules) dans la mémoire de sauve- garde. Le réglage indique Désactivé lorsque la sauve- garde est terminée. La sau- vegarde des paramètres de chaque module peut prendre entre 15 et 45 minutes.	Désactivé (62)	Désactivé	1270	0x8A (138) 1 1	58	38001	uint RW
Remarque : Certaines valeurs seront arrondies pour tenir dans un écran à quatre chiffres. Les valeurs complètes peuvent être lues avec d'autres interfaces. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.								R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)
Module d'accès • Page Configuration

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par défaut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID para- mètre	Type de données et lecture/ écriture
rest [rest]	Sauvegarde Rétablir Définissez la fonction Ré- tablir sur Maintenant pour restaurer la configuration des autres zones (modules) avec les paramètres enre- gistrés dans la mémoire de sauvegarde. Sélectionnez Modifier pour que la fonction de configuration restaure automatiquement les paramè- tres chaque fois qu'un module est remplacé avec un module similaire (même numéro de référence, mais numéros de série différents). Le réglage indique Désactivé lorsque la sauvegarde est terminée. La restauration des paramètres de chaque module peut pren- dre entre 15 et 45 minutes. Remarque : Pendant la durée de la res- tauration des paramètres, les autres modules et autres fonctions restent activés, sauf si l'utilisateur les désactive. Il est possible que le système ne fonctionne pas comme prévu tant que tous les para- mètres ne sont pas rétablis.	Désactivé (62) noud Maintenant (1646) Th9 Modifier (1647)	Désactivé	1272	0x8A (138) 1 2	59	38002	uint RW
<i>uRr</i> 5EE Menu Va	riable							
[tyPE]	<i>Variable</i> Type de données Définit le type de données de la variable.	Analogique (1215) d .9 Numérique (1220)	Analogique	1030 [décalage 20]	0x66 (102) 1 1	13	2001	uint RWES
<u>Uп і</u> [Unit]	Variable (1 à 8) Unités Définit les unités de la variable. Remarque : Les unités sont toujours en degrés F pour indiquer la température	REP Température absolue(1540) r.EP Température relative(1541) PLJ Alimentation (73) Pro Process (75) rh Humidité relative (1538) nonE Aucun (61)	Tempé- rature absolue	1042 [décalage 20]	0x66 (102) 1 à 8 7		2007	uint RWES
[dig]	<i>Variable</i> Numérique Définit la valeur de la variable.	Activé (63) oFF Désactivé (62)	Désactivé	1032 [décalage 20]	0x66 (102) 1 2	14	2002	uint RWES
AnL 9 [AnLg]	<i>Variable</i> Analogique Définit la valeur de la variable.	-1 999 à 9 999	0.0	1034 [décalage 20]	0x66 (102) 1 3	15	2003	float RWES
Pas d'affi- chage	Variable Valeur de sortie Reflète la valeur actuelle du point enregistré.	-999,999 à 9 999,999		1036 [déca- lage 16]	0x66 (102) 1 4		2004	float R
Remarque Les valeur S'il n'y a q	: Certaines valeurs seront arrondie s complètes peuvent être lues avec u'un seul menu, aucun sous-menu	es pour tenir dans un écran à quatre d'autres interfaces. n'apparaît.	chiffres.					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'utilisation (User Set)

5 Chapitre 5 : Pages Usine

Paramètres de page Usine du module d'accès

Pour accéder à la Page Usine à l'aide de l'interface RUI, suivez les étapes ci-dessous :

- 2. Appuyez sur la touche vers le haut O ou vers le basO pour afficher les menus disponibles.
- 3. Appuyez sur la touche de progression () pour accéder au menu de votre choix.
- 4. Si un sous-menu existe (plusieurs instances), appuyez sur la touche vers le haut **O** ou vers le bas

• pour effectuer une sélection et appuyez sur la touche de progression (6) pour y accéder.

- 5. Appuyez sur la touche vers le haut O ou vers le basO pour parcourir les invites de menu disponibles.
- 6. Appuyez sur la touche infini © pour revenir en arrière dans les niveaux : paramètre au sous-menu, sous-menu à menu, menu à Page d'accueil.
- 7. Appuyez sur la touche infini 👁 et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir à la page d'accueil.

Les menus de niveau supérieur des pages suivantes sont identifiés par un arrière-plan jaune.

Remarque :

Certains de ces menus et paramètres risquent de ne pas apparaître, selon les options du régulateur. Voir les informations sur le numéro de modèle dans l'Annexe pour obtenir plus d'informations. S'il n'y a qu'un seul menu, aucun sous-menu n'apparaît.

Remarque :

Certains de ces paramètres répertoriés ne sont peut-être pas visibles. La visibilité des paramètres dépend du numéro de référence du régulateur.

Lo[

F[EY] Menu Réglage de sécurité LoLo Page Exploitation **PRSE** Activation mot de passe <u>r L o [</u>] Verrouillage de lecture <u>5L o [</u>] Sécurité d'écriture <u>L o []</u> Niveau d'accès verrouillé roll Mot de passe changeant PR5. Mot de passe utilisateur **PRS** Mot de passe administrateur ULOC FLY Menu Réglage de sécurité CodE Clé publique **PR55** Mot de passe ط ۲۹ ۲۲۲۶ Menu Diagnostics 5. ID logiciel 5.-L Version logicielle 5.Pr Version du prototype de logiciel **5.6** *L d* Niveau de la version logicielle 5n Numéro de série **GREE** Date de fabrication **IPRE** Mode d'adressage IP réel , P.R. | Adresse IP réelle Partie 1 19.82 Adresse IP réelle Partie 2 **1983** Adresse IP réelle Partie 3 7.84 Adresse IP réelle Partie 4

Module d'accès • Page Usine

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par dé- faut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID paramètre	Type de données et lecture/ écriture
LoC FCEY Menu Re	églage de sécurité							
[LoC.o]	Réglage de sécurité Page Exploitation Modifiez le niveau de sécurité de la page Exploitation.	1 à 3	2	362	0x67 (103) 1 2		3002	uint RWE
[PRSE] [PAS.E]	Réglage de sécurité Activation mot de passe Si cette option est activée, un mot de passe est requis pour mo- difier le niveau d'habilitation de sécurité ou le mot de passe.	Activé (63)	Désac- tivé				3015	uint RWE
[rLoC]	Réglage de sécurité Verrouillage de lecture Configurez le niveau d'habili- tation de lecture. L'utilisateur peut accéder au niveau sélec- tionné et à tous les niveaux in- férieurs à l'aide d'une interface RUI. Si le niveau Verrouillage de sécu- rité en écriture est supérieur au niveau Verrouillage de sécu- rité en écriture est supérieur au niveau Verrouillage de sécu- rité en écriture est supérieur au niveau Verrouillage de sécu- rité en lecture, le niveau Verrouilla- ge de sécurité en lecture est prioritaire.	1 à 5	5	378	0x67 (103) 1 0x0A (10)		3010	uint RWE
[5Lo[] [SLoC]	Réglage de sécurité Sécurité d'écriture Configurez le niveau d'habilita- tion d'écriture. L'utilisateur peut accéder au niveau sélectionné et à tous les niveaux inférieurs à l'aide d'une interface RUI. Si le niveau Verrouillage de sécu- rité en écriture est supérieur au niveau Verrouillage de sécurité en lecture, le niveau Verrouilla- ge de sécurité en lecture est prioritaire.	0 à 5	5	380	0x67 (103) 1 0x0B (11)		3011	uint RWE
LoC.L]	Réglage de sécurité Niveau d'accès verrouillé Détermine la visibilité du menu de niveau utilisateur lorsque la sécurité est activée. Reportez- vous à la section Caractéristiques dans Sécurité par mot de passe.	1 à 5	5				3016	uint RWE
Pas d'affi- chage	<i>Réglage de sécurité</i> État verrouillé Niveau de sécurité actuel	Verrouillage (228) Utilisateur (1684) Admin (1685)					3023	uint R
Remarque fres. Les v S'il n'y a d	e : Certaines valeurs seront arrondies por valeurs complètes peuvent être lues aver qu'un seul menu, aucun sous-menu n'ap	ur tenir dans un écran à qu c d'autres interfaces. paraît.	iatre chif-					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'uti- lisation (User Set)

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par dé- faut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID paramètre	Type de données et lecture/ écriture
roll [roll]	Réglage de sécurité Mot de passe changeant Si cette option est activée, le mot de passe change chaque fois que le régulateur est mis sous tension/hors tension. La Clé pu- blique permet de déterminer les modifications actuelles de mot de passe.	Activé (63)	Désac- tivé				3019	uint RWE
[PAS.u]	Réglage de sécurité Mot de passe utilisateur Définition du mot de passe uti- lisateur : permet d'accéder aux menus disponibles par l'intermé- diaire du paramètre Niveau d'accès verrouillé.	10 à 999	63				3017	uint RWE
[PAS.A]	Réglage de sécurité Mot de passe administrateur Définition du mot de passe ad- ministrateur : permet d'avoir un accès complet pour modifier les mots de passe.	10 à 999	156				3018	uint RWE
ULoC FCEY Menu Ré	églage de sécurité							
[CodE]	Réglage de sécurité Clé publique La Clé publique permet de dé- terminer le mot de passe actuel si vous ne le connaissez pas. Si l'option Mot de passe changeant est activée, cela entraîne la création d'un numéro au hasard à chaque mise sous tension/hors tension. Si l'option Mot de passe changeant est désactivée, un nu- méro fixe est affiché.	Propre au client					3020	uint R
[PASS]	Réglage de sécurité Mot de passe Si un mot de passe est activé, saisissez-le ici pour accéder aux paramètres de verrouillage ou modifications de mot de passe.	-1 999 à 9 999	0				3022	int RW
<i>d .</i> 89 <i>F[EY</i> Menu Di	agnostic						<u>.</u>	
[S.id]	Menu Diagnostic ID logiciel	0 à 2 147 483 647		2	0x65 (101) 1 2		1002	dint R
Remarque fres. Les v S'il n'y a d	: Certaines valeurs seront arrondies po valeurs complètes peuvent être lues ave qu'un seul menu, aucun sous-menu n'ap	ur tenir dans un écran à qu c d'autres interfaces. paraît.	latre chif-					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'uti- lisation (User Set)

Module d'accès	٠	Page Usine
----------------	---	------------

Écran	Nom de paramètre Description	Plage	Valeur par dé- faut	Adresse relative Modbus	CIP Classe Instance Attribut hex (dec)	Index Profibus	ID paramètre	Type de données et lecture/ écriture
5. – L [S.rL]	Menu Diagnostic Version logicielle	0 à 2 147 483 647		4	0x65 (101) 1 3		1003	dint R
5.P r [S.Pr]	Menu Diagnostic Version du prototype de lo- giciel	0 à 2 147 483 647		6	0x65 (101) 1 4		1004	dint R
[5. bL d] [S.bLd]	Menu Diagnostic Numéro construction logiciel Affiche le numéro de version logicielle.	0 à 2 147 483 647		8	0x65 (101) 1 5		1005	dint R
[Sn]	Menu Diagnostic Numéro de série Affiche le numéro de série.	0 à 2 147 483 647		12	0x65 (101) 1 7		1007	dint RWE
[dAtE]	<i>Menu Diagnostic</i> Date de fabrication Affiche le code de date.	0 à 2 147 483 647		14	0x65 (101) 1 8		1008	dint RWE
[iP.AC]	Menu Diagnostics Mode d'adressage IP réel	Image Aucun (61) Image Image Ima	DHCP				17013	uint RW
[iP.A1]	Menu Diagnostics Adresse IP réelle Partie 1	0 à 255					17044	uint RW
[iP.A2]	Menu Diagnostics Adresse IP réelle Partie 2	0 à 255					17045	uint RW
[iP.A3]	Menu Diagnostics Adresse IP réelle Partie 3	0 à 255					17046	uint RW
[iP.A5]	Menu Diagnostics Adresse IP réelle Partie 4	0 à 255					17047	uint RW
Pas d'affi- chage	Menu Diagnostics ID matériel	0 à 2 147 483 647	25	0	0x65 (101) 1 1		1001	dint R
Remarque fres. Les v S'il n'y a d	e : Certaines valeurs seront arrondies po valeurs complètes peuvent être lues ave qu'un seul menu, aucun sous-menu n'ap	ur tenir dans un écran à qu c d'autres interfaces. paraît.	latre chif-					R : Lecture (Read) W : Écriture (Write) E : EEPROM S : Défini par l'uti- lisation (User Set)

Chapitre 6 : Fonctions RMA

Enregistrement et restauration des paramètres d'utilisateur

L'enregistrement des paramètres de configuration et d'exploitation est très important en cas de besoin dans le futur. Si vous les changez sans faire attention, vous devrez reprogrammer les paramètres corrects dans le régulateur pour que le matériel fonctionne à nouveau sans problèmes.

Après avoir programmé le régulateur et vérifié son bon fonctionnement, utilisez Utilisateur enregistrement jeu **USr.S** (Page Configuration, Menu Global) pour enregistrer les paramètres dans l'un des deux fichiers dans une section spéciale de la mémoire. Si les paramètres du régulateur sont modifiés et que vous souhaitiez restaurer les valeurs enregistrées, utilisez Paramètre de restauration utilisateur **USr.r** (Page Configuration, Menu Global) pour ce faire.

Remarque :

Effectuez la procédure ci-dessus lorsque vous êtes sûr que tous les paramètres corrects sont programmés dans le module. Enregistrer ces paramètres écrase l'ensemble des paramètres préalablement enregistrés. Veillez donc à garder une copie de tous les paramètres antérieurs du module.

Utilisation du verrouillage pour masquer des pages et des menus

Si des modifications intempestives des réglages de paramètre peuvent augmenter les risques de sécurité ou provoquer des temps d'indisponibilité, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de verrouillage pour les sécuriser.

Chacun des menus de la page Usine et chacune des pages, à l'exception de la page Usine, disposent d'un niveau de sécurité qui lui est attribué. Vous pouvez modifier l'accès en lecture et écriture à ces menus à l'aide des paramètres du menu Verrouillage (page Usine).

Menu Verrouillage

Il existe trois paramètres dans le Menu Verrouillage qui peuvent être utilisés pour limiter l'accès à différents menus dans le module RMA et qui se trouvent dans la Page Usine, dans le Menu Réglage **LoC** de sécurité :

• Le paramètre Verrouillage de l'exploitation dans la page **<u>Lo</u>Lo** configure leniveau de sécurité de la page Exploitation (valeur par défaut : 2).

Remarque :

Les niveaux de verrouillage des pages d'accueil et Configuration sont fixes et ne sont pas modifiables.

- Le paramètre Verrouillage de sécurité en lecture
 r LoC détermine les pages qui sont accessibles. L'utilisateur peut accéder au niveau sélectionné et à tous les niveaux inférieurs. (option par défaut : 5)
- Le paramètre Verrouillage de sécurité en écriture **5***L*o*L* détermine les paramètres inscriptibles dans les pages accessibles. L'utilisateur peut écrire dans le niveau sélectionné et dans tous les niveaux inférieurs. (option par défaut : 5)
- Le paramètre Niveau d'accès verrouillé [Lo[.L

détermine la visibilité du menu de niveau utilisateur lors de l'utilisation d'une interface RUI.

Remarque :

La fonction de verrouillage de menus s'applique uniquement lors de l'utilisation d'une interface RUI (matériel en option). Ce paramètre n'a aucune incidence lors de l'utilisation du logiciel EZ-ZONE Configurator.

Le tableau ci-dessous représente les différents niveaux de verrouillage des invites Verrouillage de sécurité en écriture et Verrouillage de sécurité en lecture. Le paramètre Verrouillage de sécurité en écriture comporte 6 niveaux (0 - 5) de sécurité et le paramètre Verrouillage de lecture en comporte 5 (1 - 5). Par conséquent, le niveau 0 s'applique uniquement au paramètre Réglage du verrouillage. Y équivaut à oui (écriture et lecture impossibles) et N correspond à non (écriture et lecture impossibles). Les cellules colorées servent seulement à différencier les niveaux.

Sécurité de verrouillage 5LoC et								
	r L	ο[
Niveau de ver- rouillage	0	1	2	3	4	5		
Page d'accueil	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
Page Exploitation	Ν	Ν	Y	Y	Y	Y		
Page Configuration	Ν	Ν	N	Ν	Y	Y		
Pag	e Us	sine						
Menu Diagnostic	Ν	Y	Y	Y	Y	Y		
Menu V	erro	ouill	age					
Lo[.0	Ν	Y	Y	Y	Y	Y		
PR5.E	N	Y	Y	Y	Y	Y		
rLo[Y	Y	Y	Y	Y	Y		
SLOC	Y	Y	Y	Y	Y	Y		

Les exemples suivants suggèrent différentes utilisations des paramètres du menu Verrouillage dans les applications :

- Si le paramètre Réglage du verrouillage de sécurité [5[o[] est réglé sur 0 et le paramètre Verrouillage de sécurité en lecture [r[o[] est réglé sur 5, toutes les pages sont accessibles, mais les modifications ne sont pas autorisées sur ces pages ou menus, à une exception près : Le paramètre Réglage du verrouillage de sécurité [5[o[] peut être configuré sur le plus haut niveau.
- L'opérateur souhaite lire tous les menus et ne pas autoriser la modification des paramètres.
 Dans la page Usine, menu Verrouillage, réglez le paramètre Verrouillage de sécurité en lecture <u>rLo[</u> sur 5 et le paramètre Réglage du verrouillage de sécurité <u>5Lo[</u> sur 0.
- 3. L'opérateur souhaite lire les pages Exploitation et Configuration, ainsi que les menus Diagnostics et Verrouillage. L'opérateur souhaite également lire et écrire dans la page d'accueil.

Dans la page Usine, menu Verrouillage, réglez le paramètre Verrouillage de sécurité en lecture \boxed{rLoC} sur 1 et le paramètre Réglage du verrouillage de sécurité **5LoL** sur 5.

Dans la page Usine, menu Verrouillage, réglez le paramètre Verrouillage de l'exploitation dans la page **[______]** sur 2.

Utilisation de la sécurité par mot de passe

Il est parfois souhaitable d'appliquer un niveau de sécurité supérieur au module lorsque le nombre de menus visibles est limité et de ne pas autoriser l'accès aux autres sans mot de passe de sécurité. Sans le mot de passe approprié, ces menus restent inaccessibles. Si l'option Mot de passe activé [**PR5.E**] de la page Usine, dans le menu Verrouillage Lol est activée, une sécurité par mot de passe prioritaire entre en vigueur. Lorsque cette option entre en vigueur, les pages visibles par un utilisateur sans mot de passe sont définies dans l'invite Niveau d'accès verrouillé [Lo[.]. En revanche, les pages visibles par un utilisateur avec un mot de passe sont définies par l'option Verrouillage de sécurité en lecture **[, L, o, L]**. A titre d'exemple, si les paramètres Mot de passe activé et Niveau d'accès verrouillé [Lo[.] sont réglés sur 1 et [rLo[] est réglé sur 3, les pages disponibles pour un utilisateur sans mot de passe seraient limitées à la page d'accueil et à la page Usine (niveau de verrouillage 1). Si le mot de passe utilisateur est entré, toutes les pages sont accessibles, à l'exception de la page Configuration, conformément à l'accès de niveau 3.

Comment activer la sécurité par mot de passe

- 1. Accédez à la page Usine en appuyant sur les touches infini © et de progression © et en les maintenant enfoncées pendant environ six secondes.
- 2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de progression jusqu'à l'apparition de l'invite Mot de passe activé [**PR5**,**E**]. Enfin, appuyez soit sur la touche vers le haut soit sur la touche vers le bas pour l'activer.

Une fois que l'option Mot de passe activé est enclenchée, 4 nouvelles invites s'affichent :

- 3. [Lo[,L] Niveau d'accès verrouillé (1 à 5) correspondant au tableau de verrouillage ci-dessus.
- 4. [**roll**] Mot de passe changeant, qui change le code client à chaque mise hors tension/sous tension.
- 5. **PR5.** o Mot de passe utilisateur, qui est nécessaire à l'utilisateur pour qu'il accède au contrôle.
- 6. [<u>**P**</u><u>**R**</u><u>**S**</u><u>**R**</u>] Mot de passe administrateur, qui est nécessaire à l'accès administratif au contrôle.</u>

L'administrateur peut soit modifier le mot de passe utilisateur ou administrateur, soit conserver leur état par défaut. Une fois le paramètre Sécurité par mot de passe activé, ils ne sont plus visibles qu'à l'administrateur. Comme l'indique la formule suivante, l'utilisateur ou l'administrateur devra connaître ces mots de passe pour acquérir un niveau d'accès élevé au contrôle. Quittez ce menu en appuyant sur la touche Infini ©. Une fois que vous quittez le menu, le paramètre Sécurité par mot de passe sera activé.

Comment accéder au module

Pour accéder aux pages ou menus inaccessibles,

accédez à la page Usine et sélectionnez le menu Déverrouillage **ULOC**. Suivez ensuite ces étapes :

Remarque :

Le menu Déverrouillage s'affiche uniquement si l'invite Activation mot de passe a été activée.

- 1. Procurez-vous le mot de passe utilisateur **PR5.**... ou le mot de passe administrateur **PR5.**...
- 2. Appuyez une fois sur la touche de progression () lorsque l'invite de code **[od E**] est visible.

Remarque :

- a. Si le paramètre Mot de passe changeant est désactivé, appuyez sur la touche de progression une nouvelle fois lorsque l'invite de mot de passe [PR55] apparaît. Passez à l'étape 7a ou 8a. Le fait d'appuyer sur les touches fléchées vers le haut O ou vers le bas O permet d'entrer le mot de passe utilisateur ou administrateur. Une fois le mot de passe entré, appuyez sur la touche infini O pendant deux secondes pour revenir à la page d'accueil.
- b. Si le paramètre Mot de passe changeant **roll** est activé, passez aux étapes 3 à 9.
- En partant du principe que l'invite Code [cod E (Clé publique) est encore visible sur le panneau de contrôle, appuyez sur la touche de progression
 pour passer à l'invite Mot de passe [PR55]. Sinon, revenez à la page Usine en suivant la description ci-dessus.
- 4. Effectuez le calcul défini ci-dessous (7b ou 8b) pour l'utilisateur ou l'administrateur.
- 5. Saisissez le résultat du calcul dans l'écran supérieur à l'aide des touches fléchées vers le haut **○** ou vers le bas **○** ou utilisez le logiciel EZ-ZONE Configurator.
- 6. Quittez la page Usine en appuyant sur la touche infini © et en la maintenant enfoncée pendant deux secondes.

Voici les formules utilisées par l'utilisateur et l'administrateur pour le calcul du mot de passe :

Les mots de passe égalent à :

7. Utilisateur

- a. Si le paramètre Mot de passe changeant **roll** est désactivé, Mot de passe **PRSS** est égal à Mot de passe utilisateur **PRS.**.
- b. Si le paramètre Mot de passe changeant **roll** est activé, Mot de passe **PR55** est égal à : ([**PR5.**] x code) Mod 929 + 70

8. Administrateur

- a. Si le paramètre Mot de passe changeant $[_roll]$ est désactivé, Mot de passe $[_PR55]$ est égal à Mot de passe utilisateur $[_PR5R]$.
- b. Si le paramètre Mot de passe changeant [**roll**] est activé, Mot de passe [**P**R**55**] est égal à : ([**P**R**5**,**R**] x code) Mod 997 + 1 000

Différences entre un utilisateur sans mot de passe, un utilisateur avec mot de passe et un administrateur

- L'utilisateur **sans** mot de passe est limité par le paramètre Niveau d'accès verrouillé [Lo[.].
- Un utilisateur **avec** mot de passe est limité par le paramètre Verrouillage de sécurité en lecture

 $[\underline{r} \underline{L} \underline{o} \underline{\Gamma}]$. Il n'a jamais accès au menu Verrouillage $[\underline{L} \underline{o} \underline{\Gamma}]$.

Un administrateur est limité par le paramètre Verrouillage de sécurité en lecture <u>r L o [</u>; toutefois, il a accès au menu Verrouillage dans lequel le paramètre Verrouillage de lecture peut être modifié.

Horloge en temps réel (RTC)

Le paramètre RTC est utilisé dans le module RMC doté de la fonctionnalité de mise en profil et de chargement de données (horodatage). En réfléchissant un peu (en utilisant les process d'attente et les fonctions logiques et de comparaison), le programmeur peut utiliser le paramètre RTC pour synchroniser des moteurs de profil RMC.

Lors de l'exécution d'un profil, la configuration de l'application peut exiger qu'en cas de perte, puis de restauration de l'alimentation, cette exécution se termine automatiquement ou inversement, continue au stade où elle s'est arrêtée en fonction de la durée de la coupure de l'alimentation. Dans la page Configuration dans le menu Profil se trouve un paramètre conçu à cet effet ; il s'appelle « Durée de désactivation » $\boxed{P_{o} t}$. Cette durée est définie en secondes et une RTC est requise pour utiliser cette fonction. Par exemple, si la Durée de désactivation est réglée sur 300 et une coupure d'alimentation se produit lors de l'exécution d'un profil et qu'elle est restaurée avant les 5 minutes, le profil continue au stade où il se trouvait avant la perte d'alimentation. Si l'alimentation est rétablie après 300 secondes, le profil est terminé.

Chargement de données

Le module RMA équipé (RMAX-XXX**D**-XXXX) et configuré pour le chargement de données peut enregistrer des points de données entre chaque seconde à chaque heure. Ce paramètre (Période, [$\underline{P} \not \underline{E} \cdot d$]) se trouve dans la page Configuration dans le menu Chargement de données. Tous les enregistrements sont stockés sur une carte SD sur le module RMA où tous les points de données doivent provenir des modules RM figurant sur le même réseau de bus inter-module. Le module RMA équipé de cette fonction est livré avec une carte de 2 Go. Si un utilisateur choisit d'utiliser une carte SD de son choix, il n'y a aucune limitation concernant la taille de la carte pouvant être utilisée.

En plus du paramètre de fréquence d'activité d'écriture, il existe un autre paramètre (Action complète, [**F.R_c L**]) que l'utilisateur doit définir et qui détermine la réaction du module RMA lorsque la carte est complète, comme son nom l'indique. Lorsque la mémoire libre est inférieure à 1 Mo, la carte est considérée comme pleine. Ce paramètre se trouve dans la page Configuration dans le menu Chargement de données. Il existe deux actions pouvant être exécutées lorsque cette condition se présente :

1. Arrêter

2. Écraser, puis supprimer d'abord les fichiers les plus anciens jusqu'à l'obtention de 1,5 Mo supplémentaire disponible.

Le nom du fichier et la structure de dossier, tels qu'ils ont été stockés sur la carte SD, sont définis dans le microprogramme du RMA et vous pouvez les voir ci-dessous. Lorsque le numéro de fichier doit augmenter, le fichier en cours doit être fermé et le nouveau est ouvert. Voici des conditions pouvant causer l'incrémentation du numéro de fichier :

- Mise sous tension du module RMA
- Modifications de date RTC



- Taille de fichier maximale de 1 Mo atteinte
- Nombre de lignes supérieur au nombre maximal pris en charge par Microsoft Excel
- Modification de points de chargement définis
- Montages et démontages via USB de la carte SD

Tous les fichiers enregistrés sur la carte SD utilisent un format de fichier délimité par des virgules et il est possible de les ouvrir facilement à l'aide d'un logiciel pouvant lire des fichiers *.csv, tel que Microsoft[®] Excel. Une fois le chargement des données terminé, il est possible de lire la carte SD à l'aide d'un lecteur de carte SD ou directement sur le module RMA. Pour connecter le PC directement au module RMA, branchez simplement un câble mini-USB au module RMA et un câble USB type B (pour la plupart des ordinateurs) au PC.

Remarque :

Tous les chargements de données sont interrompus lorsqu'un câble USB est connecté à partir d'un PC vers le module RMA.

Une fois connecté à la carte SD, accédez aux fichiers de données et ouvrez-les à l'aide du logiciel de votre choix pour consulter les données enregistrées. Les données ci-dessous ont été enregistrées à partir d'un module RMC (zone 8). Les formats de date et d'heure peuvent être modifiés (Menu Configuration, Menu RTC) avec la précision des données (Page Configuration, Menu Point de chargement).

	A	В	С	D	E
1	Date	Time	8-Analog Input1(°F)	8-Analog Input2(°F)	8-Analog Input3(°F)
2	10/21/2010	14:15:11	80.1	81.73	82.29
3	10/21/2010	14:15:12	80.14	81.73	82.29
4	10/21/2010	14:15:13	80.1	81.74	82.29
5	10/21/2010	14:15:14	80.07	81.72	82.27
6	10/21/2010	14:15:15	80.05	81.72	82.29
7	10/21/2010	14:15:16	80.1	81.71	82.29
8	10/21/2010	14:15:17	80.09	81.7	82.3
9	10/21/2010	14:15:19	80.05	81.71	82.3
10	10/21/2010	14:15:20	80.13	81.71	82.29

Sauvegarde

Le module RMA équipé de fonctionnalités de sauvegarde limitées (RMAX-XXXA-XXXX) permet de sauvegarder au maximum 4 modules RM. Cela s'applique aux numéros de zone : du plus petit au plus grand. Étant donné que cette option stocke des informations de sauvegarde pour ces modules dans la mémoire intégrée du module RMA, il y a des dépendances à prendre en compte. Les quatre modules seront sauvegardés si moins de deux modules sont dotés de fonctionnalités de mise en profil. Si plus de deux modules sont dotés de fonctionnalités de mise en profil, le dernier module ne sera pas sauvegardé. Si les quatre modules sont dotés de fonctionnalités de mise en profil, deux sur les quatre seulement seront sauvegardés. Si vous devez sauvegarder tous les modules, vous devez utiliser la version non limitée. La version non limitée (RMAX-XXX[**B**,**Y**,**D**]-XXXX) stocke toutes les informations de sauvegarde sur la carte SD pour tous les modules RM sur le réseau à bus Standard à partir du plus petit numéro de zone au plus grand.

Remarque :

Lors d'une sauvegarde, si la carte mémoire ne possède pas suffisamment de mémoire, l'opération s'effectuera sur les zones correspondant à la dernière zone adéquate sur la carte SD. Il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde de tous les modules RM avant de charger des données.

Rétablir

Si l'utilisateur définit l'option Rétablir sur Maintenant, tous les modules sauvegardés auparavant seront restaurés de la zone la plus faible vers la plus élevée, en supposant que l'adresse de zone et les numéros de référence sont les mêmes.

Si l'utilisateur définit l'option Rétablir sur Modifier, le module RMA restaure tous les modules avec une modification du numéro de série. Pour que cette situation se produise, l'adresse de zone et les numéros de référence des modules permutés doivent être identiques à ceux ayant été auparavant sauvegardés.

Configuration logicielle

Utilisation du logiciel[®] EZ-ZONE Configurator

Pour permettre à un utilisateur de configurer le module RMA à l'aide d'un ordinateur personnel (PC), Watlow a fourni un logiciel gratuit qu'il peut utiliser (Windows[®] XP uniquement). Si vous n'avez pas encore obtenu un exemplaire de ce logiciel, insérez le CD (outils de prise en charge du régulateur fournis avec le module) dans le lecteur CD et installez le logiciel. Si vous consultez ce document sur un ordinateur et si vous avez une connexion Internet, vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous et télécharger gratuitement le logiciel à partir du site Web de Watlow.

http://www.watlow.com/products/software/zone_config.cfm

Une fois le logiciel installé, cliquez deux fois sur l'icône EZ-ZONE Configurator sur votre bureau pendant le processus d'installation. Si l'icône ne s'affiche pas, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter le logiciel :

- 1. Placez votre souris sur le bouton « Démarrer »
- 2. Pointez la souris sur « Tous les programmes »
- 3. Accédez au répertoire « Watlow », puis au sousrépertoire « EZ-ZONE Configurator »
- 4. Cliquez sur EZ-ZONE Configurator pour l'exécuter.
- Le premier écran qui s'affiche est illustré ci-dessous.

Watlow	[®] Watlow EZ-ZONE™ CONFIGURA 📘 🔲 🔀							
Lefel B		Welcome to the EZ-ZONE CONFIGURATOR						
000		This program makes it easy for you to configure any of your EZ-ZONE products. Choose one of these options:						
	T	Configure a device while communicating with it.						
		C <u>D</u> ownload a configuration file in to a device.						
		and click Next to begin configuring an EZ-ZONE device.						
	inse	Version: 3.0.31 © 2006 Watlow Electric and Manufacturing Company. All rights						
<u>C</u> ancel	<u>H</u> elp	Get Updates < Back Next > Finish						

Si le PC est déjà physiquement connecté au module RMA, cliquez sur le bouton Next (Suivant) pour aller en ligne. **Remarque :**

Lors de l'établissement de communications à partir du PC au module, un convertisseur d'interface est requis. Le réseau à bus Standard utilise EIA-485 en tant qu'interface. La plupart des PC actuels nécessitent un convertisseur USB vers EIA-485. Cependant, certains PC sont peut-être encore équipés de ports EIA-232 ; dans ce cas, un convertisseur EIA-232 vers EIA-485 est requis.

Comme l'indique la capture d'écran ci-dessus, le logiciel offre à l'utilisateur l'option lui permettant de télécharger une configuration préalablement sauvegardée et la possibilité de créer une configuration hors ligne à télécharger ultérieurement. Les captures d'écran suivantes guident l'utilisateur pour aller en ligne.

Après avoir cliqué sur le bouton Next (Suivant), il est

nécessaire de sélectionner le port de communication sur le PC à utiliser.

/∂ Watlow EZ-ZONE™ CONFIGURA	
Select a Communications Port If you don't know which communications port on your computer is connected to the EZ-ZONE device, EZ-ZONE CONFIGURATOR can search for you.	
With which Communications Port do you want to communicate?	Δdvanced
Cancel Help < <u>B</u> ack Next >	<u>F</u> inish

Les options disponibles permettent à l'utilisateur de sélectionner « Try them all » (Les essayer tous) ou d'utiliser un port de communication connu. Une fois votre convertisseur installé, si vous n'êtes pas sûr du port de communication ayant été affecté, sélectionnez « Try them all » (Les essayer tous), puis cliquez sur Next (Suivant). L'écran à suivre montre que le logiciel analyse des périphériques sur le réseau et la progression est en cours.

/a Watlow EZ-ZONE™ CONFIGURA 📃 🗖 🗙
Scan Network for EZ-ZONE device
When the EZ-ZONE device that you want to configure appears in the list select it, and click Next.
Available E <u>Z</u> -ZONE Devices:
Scanning for EZ-ZONE devices
Stop Scan Repeat Scan
75%
Cancel Help < Back Next > Einish

Une fois l'analyse terminée, le logiciel affiche tous les périphériques disponibles sur le réseau, tel qu'illustré ci-dessous.

🖥 Watlow EZ-ZONE® CONFIGURATOR 📘 🔲 🔀						
Scan Network for EZ-ZONE device When the EZ-ZONE device that you want to configure appears in the list select it, and click Next.						
Available	EZ-ZONE	Devices:				
Port	Address	Device Name	Model Number	Serial Number	~	
COM5	8	EZ-Zone RM	RMC1E5F1E1EA1AA	2222		
COM5	9	EZ-Zone RM	RMC3P1D5LACF1AA	7878		
COM5	10	EZ-ZONE RM	RMSA-RRJC-A1AA	0		
COM5	11	EZ-ZONE RM	RMHA-11JC-AAAA	0		
COM5	12	EZ-ZONE RM	RMLA-555B-AAAA	0		
COM5	17	EZ-Zone RMA	RMAF-A3BD-AAAA	133	~	
<				>		
100%			Stop Scar	Repeat Sca	an	
Cancel	Help		< Back Nex	t> Finish		

Module RMA Watlow EZ-ZONE®

Dans la capture d'écran précédente, le module RMA est mis en surbrillance pour indiquer qu'il s'agit du module en question. Tout périphérique EZ-ZONE sur le réseau s'affiche dans cette fenêtre et peut faire l'objet d'une configuration ou surveillance. Après avoir cliqué sur le module de votre choix, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton Next (Suivant). L'écran suivant est illustré ci-dessous. le menu Configuration et afficher le menu Exploitation. Cette action peut permettre de donner plus de précision sur la zone d'intérêt en n'affichant pas les menus et paramètres non souhaités. Une fois l'attention portée sur un paramètre (simple clic de la souris), par exemple pour Local Remote Gateway 1 (Passerelle distante locale 1) dans la colonne de gauche, tous les éléments pouvant être configurés qui

Watlow EZ-ZONE® CONFIGURATOR



Edit Device Settings On-Line. Configuring Model RMAF-A3BD-AAAA

Parameters are set in the device as you edit them. Click Next to see more parameters, or click a Menu in the tree to view and edit its settings. Click Finish to save and exit.

Parameter Menus	Parameters: Setup: Local Remote Gateway 1		Parameter Help			
E-EZ-Zone RMA	Device Enabled	Ves	Local Remote Gateway			
⊟ Setup		103	There is one menu instance for			
€Global	Device Status	On 💌	each zone (each standard bus			
	Modbus Address Offset	0	address, 1 to 17). Use these			
Local Remote Gateway	010 1		provide data from the devices on			
Local Remote Gateway 1	CIP Instance Offset	0	the standard bus network to the			
Local Remote Gateway 2	CIP Implicit Assembly Output Member Quantity	40	field bus network (Modbus RTU,			
Local Remote Gateway 3	CIP Implicit Assembly Input Member Quantity	40	Modbus TCP, DeviceNet or			
Local Remote Gateway 5	Chi Implicit Assembly input Member Quality	140	EtherNet/IP.)			
Local Remote Gateway 5						
Local Remote Gateway 7			Use Device Enabled to enable the			
Local Remote Gateway 8			gateway function for the device.			
Local Remote Gateway 9			Device Status indicates if the			
Local Remote Gateway 10			device is currently active on the			
Local Remote Gateway 11			standard bus network.			
Local Remote Gateway 12						
Local Remote Gateway 13			Which, if any, of the following are			
- Local Remote Gateway 14			present depends on the			
Local Remote Gateway 15			communications option:			
Local Remote Gateway 16			Lise Modbus Address Offset to			
Local Remote Gateway 17			stagger the Modbus registers of th			
H Real Time Clock			EZ-ZONE controller's parameters			
			that are to be accessed through the			
Log Point			gateway via Modbus			
El Backup	Range: Not Applicable		communications. The Modbus			
	Conv. Pattingo		Address Offset is added to the			
	Copy Settings					
Cancel Help		< 1	Back Next > Finish			

Dans la capture d'écran ci-dessus, notez que le numéro de référence du périphérique est clairement affiché en haut de la page (surligné en vert pour le mettre en évidence). Lorsque plusieurs périphériques EZ-ZONE sont sur le réseau, il est important de noter le numéro de référence avant de procéder à une configuration pour éviter de faire des modifications non souhaitées sur un autre contrôle.

En observant attentivement la colonne de gauche (Parameter Menus (Menus Paramètre)), vous noterez que celle-ci affiche tous les menus disponibles et les paramètres associés dans le contrôle. Voici la structure de menus dans ce logiciel :

- Configuration
- Exploitation
- Usine

La navigation d'un menu à l'autre est facile et visible. Il vous suffit de faire glisser la barre de défilement vers le haut ou vers le bas pour afficher le menu et le paramètre de votre choix. Vous pouvez également cliquer sur le symbole moins en regard de l'option Configuration pour réduire sont associés à ce paramètre s'affichent dans la colonne du milieu. Le champ grisé dans la colonne du milieu indique simplement que ces paramètres ne s'appliquent pas. Dans ce cas en particulier, l'option Activer TCP Modbus a été définie sur Non dans le menu Communications, il est donc impossible de définir le champ Modbus Address Offset (Décalage d'adresse Modbus). Pour accélérer le processus de configuration, notez qu'en bas de la colonne du milieu, il y a une option permettant de copier les paramètres. Si la configuration des passerelles 1, 2 et 3 doit être la même, cliquez sur « Copy Settings » (Copier les paramètres) où une boîte de dialogue pour les copies (de/vers) s'affiche et permet la duplication de tous les paramètres. Notez également que si vous cliquez sur n'importe lequel de ces éléments de la colonne du milieu, une aide contextuelle apparaît pour cet élément spécifique dans la colonne de droite.

Enfin, lorsque la configuration est terminée, cliquez sur le bouton « Finish » (Terminer) en bas à droite de la capture d'écran précédente. L'écran qui suit cette action est illustré ci-dessous.



Bien que le module RMA comporte désormais la configuration (étant donné que la discussion précédente consistait à effectuer la configuration en ligne), il est recommandé qu'une fois la configuration terminée, l'utilisateur enregistre ce fichier sur le PC pour des utilisations ultérieures. Si pour une raison quelconque, quelqu'un modifie par inadvertance un paramètre sans en comprendre les impacts, il est plus facile et peut-être plus rapide de télécharger une configuration sauvegardée, plutôt que d'essayer de déterminer ce qui a été modifié.

Il existe évidemment une option pour quitter sans enregistrer une copie sur le disque dur local.

Après avoir sélectionné l'option d'enregistrement cidessus, cliquez à nouveau sur le bouton « Finish » (Terminer). L'écran ci-dessous s'affiche par la suite.



Lors de l'enregistrement de la configuration, notez l'emplacement où le fichier sera placé (Saved in (Enregistré sous)) et saisissez également le nom du fichier (File name (Nom du fichier)). Le chemin par défaut des fichiers enregistrés se présente comme suit :

\Program Files\Watlow\EZ-ZONE CONFIGURA-

TOR\Configurations enregistrées

L'utilisateur peut enregistrer le fichier dans n'importe quel répertoire de son choix.

Descriptions de bloc de fonction

Chacune des pages suivantes montre une illustration graphique de chaque bloc de fonction RMA. Notez qu'en consultant chacune d'elles, vous verrez du texte en noir et du texte en gris. Le texte en gris représente des entrées actuellement indisponibles conformément à l'utilisation définie pour les fonctions (texte en rouge). Par exemple, lorsque l'utilisation définie pour le mode d'adressage IP Ethernet est configurée sur DHCP (où l'hôte DHCP fournit l'adresse IP), tous les champs d'adresse IP sont grisés.

Fonction Sauvegarder/Rétablir



oPEr Page Exploitation

5ERE État : Aucun, OK, Pas de mémoire, Pas de module, Aucune image, Erreur

Fonction Chargement de données

Utilisez Fonction source A pour activer le chargement.





PErd Période : 1 à 3 600 secondes

F.Ac t Action complète : Arrêter, Écraser

 $\label{eq:started_st$

52.8 Zone source A : 0 à 16

dLo9 Menu Chargement de données **oPEr** Page Exploitation

<u>5</u><u>E</u> État : OK, Pas de mémoire, Suspendu</u>

*R***.77***E* Mémoire de chargement disponible :

0 à 9 999 mégaoctets

<u>R,L</u>, Durée de chargement disponible : 0 à 9 999 heures

Fonction de point de chargement

Attribuez des points de données à enregistrer à l'aide de bloc de fonction de point de chargement. Utilisez le bloc de fonction de chargement de données pour démarrer et arrêter le chargement de données dans la mémoire. Le format de fichier stocké sur la carte SD est délimité par des virgules. Si un point de données n'est pas accessible, celui-ci est enregistré comme « Obsolète ».

Erreur : Aucun, Ouvert, Court-circuité, Erreur de mesure, Données d'étalonnage erronées, Erreur de température ambiante, Défaillance, Erreur mathématique, Aucune source, Obsolète



Fonction Diagnostics

Nom de périphérique : EZ-ZONE RM État de périphérique : OK, Défaillance ID matériel : 25 (RMA)



d . A 9 Menu Diagnostic **F A c b** Page Usine

5. <i>id</i> ID logiciel : 0, 1, 2,
5. <i>L</i> Version logicielle : 1.0, 2.0, 3.0,
5. <i>Pr</i> Version du prototype de logiciel : 1
5.61 d Niveau de la version logicielle : 0 à 999
5 Numéro de série : xxxxxx
<i>dRLE</i> Date de fabrication : format YWW
IP fixe, DHCP, Échec
Adresse IP réelle Partie 1 : xxx
Adresse IP réelle Partie 2 : xxx
Adresse IP réelle Partie 3 : xxx
Adresse IP réelle Partie 4 : xxx
PRS Adresse IP réelle Partie 5 : xxx
Adresse IP réelle Partie 6 : xxx

Fonction Global



Fonction Horloge en temps réel

La fonction RTC permet de suspendre des profils jusqu'à ce qu'un certain délai ne soit écoulé ou qu'une date donnée n'arrive. Celle-ci permet également d'utiliser un horodatage lors du chargement des données.



Fonction Sécurité

Si l'option Mot de passe est activée, l'utilisateur doit saisir le mot de passe pour accéder aux menus qui ont été bloqués en raison des paramètres de niveau de verrouillage. Les mots de passe changeants nécessitent un nouveau mot de passe à chaque mise sous tension/hors tension du régulateur. Cela est différent pour chaque régulateur. Le mot de passe administrateur est requis pour modifier les paramètres de sécurité même si l'utilisateur saisit son mot de passe pour écraser les paramètres de sécurité.

Remarque :

Définissez une base zone par zone. Cela ne dépend pas du paramètre de sécurité de l'interface RUI.



Fonction Variable

Plages spécifiées en unités ou degrés F si exprimées en degrés C, la plage est plus petite

Erreur : Aucun, Ouvert, Court-circuité, Erreur de mesure, Données d'étalonnage erronées, Erreur de température ambiante, Erreur de capteur de température à résistance, Défaillance, Erreur mathématique, Aucune source, Obsolète

La fonction transmet la valeur stockée en sortie.

Valeur de sortie : -1 999 000 à 9 999,000 ou Activé, Désactivé



 [E SPE] Type de données : analogique, numerique
 [d . 9] Valeur numérique : Activé, Désactivé
 [Rnt 9] Valeur analogique : -1 999,000 à 9 999,000
 [Jn. 1] Unités : Aucun, Température absolue, Température relative, Puissance, Process, Humidité relative





7 Chapitre 7 : Communications RMA

EZ-ZONE RMA et Communications

Avec l'introduction des premiers automates programmables (PLC) vers le début jusqu'au milieu des années 70, il était rapidement devenu évident qu'il fallait établir une communication entre un PLC et un autre et, sur une plus grande échelle, entre des PLC et d'autres ordinateurs dans l'infrastructure de la société. Certains de ces besoins impliquaient des utilisations dans des processus liés, tels que les processus par lots ou les lignes d'assemblage utilisant plusieurs commandes nécessitant une meilleure synchronisation et un contrôle accru.

Au fil du temps, la portée des exigences relatives aux communications industrielles s'est élargie et est devenue mieux définie, avec le traitement de besoins spécifiques. Ces exigences et caractéristiques sont concentrées sur la collecte de données, la configuration de commandes et le contrôle d'un process.

Protocoles

Le protocole décrit le mode d'échange des données. En raison du volume du trafic (bande passante limitée) et de la sensibilité aux perturbations du réseau, le protocole définit le nombre de bits dans un paquet d'informations, la vitesse de transfert de données, si une vérification d'erreurs est effectuée ou non, etc. De nombreux protocoles de communication de données sont actuellement utilisés. Le module EZ-ZONE RMA peut être équipé des protocoles suivants :

- Modbus® RTU et TCP
- Profibus® DP
- Ethernet/IP™
- DeviceNet[™]

Chacun de ces protocoles est actuellement fortement utilisé dans une large gamme d'applications industrielles.

Modbus Présentation du protocole Modbus

Gould Modicon, désormais appelé AEG Schneider, est le premier à créer le protocole appelé « Modbus RTU » qui est utilisé dans les systèmes de contrôle de process. Modbus offre l'avantage d'être extrêmement fiable dans l'échange d'informations, une fonctionnalité très recherchée en matière de communications de données industrielles. Ce protocole fonctionne sur le principe d'échanges de paquets. Le paquet contient l'adresse du régulateur qui doit recevoir les informations, un champ de commande indiquant les actions à effectuer sur les informations et quelques champs de données. Chaque guide de l'utilisateur de module RM comporte une liste complète de ces registres dans les pages Exploitation, Configuration, Profils et Usine.

La longueur de nombreuses valeurs de paramètre dans différents modules RM est de quatre octets et ces valeurs nécessitent deux registres Modbus. Par défaut, le mot de poids faible contient les deux octets faibles du paramètre 32 bits et le numéro de registre supérieur contient les deux bits supérieurs. Si cela facilite votre programmation, vous pouvez inverser ce paramètre par défaut de Modbus lorsque vous utilisez des modules RM où le numéro de registre inférieur contient les deux octets supérieurs et le numéro de registre supérieur contient les deux octets inférieurs. Il est possible de modifier ce paramètre dans les pages de configuration de l'accès au RM dans le menu Communications $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Pour plus d'informations sur Modbus RTU ou Modbus TCP, accédez à l'adresse suivante : http://www. modbus.org.

Blocs de mémoire programmables par l'utilisateur

Le module RMA doté du protocole Modbus intègre un bloc de 40 registres Modbus contigus qui peuvent être configurés par l'utilisateur de façon à refléter les paramètres de son choix. Cet ensemble permet un accès direct en lecture/écriture (en fonction du paramètre réel) dans un bloc contigu. Lorsque le RMA est utilisé conjointement avec d'autres modules RM, il est important de connaître la taille d'ensemble pour chacun. La liste ci-dessous reflète la taille de chaque module dans le cadre de cette révision.

- RMC (Contrôle) est égal à 40 membres
- RME (Extension) est égal à 40 membres
- RMA est égal à 40 membres
- RMH (Haute densité) est égal à 80 membres
- RML (Limite) est égal à 80 membres
- RMS (Scanner) est égal à 80 membres

Pour mieux comprendre les tableaux au dos de ce guide, lisez attentivement le texte ci-dessous qui définit les en-têtes de colonne utilisés. (Voir l'Annexe : Blocs de mémoire programmable Modbus)

Adresses de définition d'ensemble

Adresses fixes utilisées pour définir le paramètre à stocker dans les « Adresses opérationnelles d'ensemble » et qui peuvent également être appelées pointeurs. La valeur stockée dans ces adresses reflète (pointe vers) l'adresse Modbus d'un paramètre dans un module RM.

Adresses opérationnelles d'ensemble

Adresses fixes directement associées aux « Adresses de définition d'ensemble » correspondantes (par ex., les adresses opérationnelles 200 et 201 supposent le paramètre indiqué via les adresses de définition 40 et 41). Consultez la section « Structure d'ensemble Modbus par défaut 40-119 » dans l'Annexe. L'ensemble RMC peut être observé lorsque le premier membre est identifié en tant que Point de consigne de boucle de contrôle 1. Il s'agit d'un paramètre accessible en écriture. Par conséquent, dans le programme de l'utilisateur, lors de l'inscription d'une nouvelle valeur dans les registres Modbus 200 et 201, le point de consigne de boucle fermée (boucle 1) RMC est modifié en conséquence. Lorsque l'adresse Modbus d'un paramètre cible est stockée dans une « Adresse de définition d'ensemble », son adresse opérationnelle correspondante renvoie la valeur réelle de ce paramètre. S'il s'agit d'un paramètre accessible en écriture, comme dans le cas décrit ci-dessus, écrire dans ses registres opérationnels modifie la valeur réelle des paramètres.

- 6. Appuyez sur la touche de progression
 pour afficher le paramètre de parité actuel. L'écran supérieur affiche **non£** et l'écran inférieur affiche **PRr**. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier la parité.
- 7. Appuyez sur la touche de progression
 pour afficher l'ordre des mots Modbus TCP, qui permet à



RMA avec passerelle Modbus RTU

Utilisation du protocole Modbus RTU

Configuration de la passerelle

En cas d'utilisation d'une interface RUI, reportezvous à l'illustration ci-dessous à titre d'exemple et suivez les étapes fournies pour configurer le port de communication Modbus et chaque instance de passerelle (module RM).

Paramètres de port de communications :

Démarrage à partir de la page d'accueil de l'interface RUI.

- 1. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas sur le panneau avant et maintenez-les enfoncées pendant six secondes pour accéder au menu Configuration.
- Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que [[or]] (Menu Communications) s'affiche dans l'écran supérieur et [5EL] dans l'écran inférieur.
- 3. Appuyez sur la touche de progression verte pour accéder au menu Communications. L'écran supérieur affiche l'adresse Modbus actuelle (], valeur implicite d'usine) et l'écran inférieur affiche l'invite d'adresse **Adf**?
- 4. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut jusqu'à ce que l'adresse choisie s'affiche dans l'écran supérieur.
- 5. Appuyez sur la touche de progression verte pour modifier la vitesse baud. L'écran supérieur affiche **9600** et l'écran inférieur affiche **baud**. Utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier la vitesse baud.

l'utilisateur de permuter les valeurs de poids fort et faible 16 bits d'un membre 32 bits. La valeur implicite d'usine est $[\underline{Loh}]$ poids faible/poids fort, comme indiqué dans l'écran supérieur et l'écran inférieur affiche l'invite de niveau octet $[\Gamma 7.hL]$.

- 8. Appuyez sur la touche de progression
 pour afficher les unités actuelles transférées entre les périphériques passerelles et le périphérique maître sur le réseau. L'écran supérieur affiche *F* et l'écran inférieur affiche *F*. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier les unités.
- 9. Enfin, appuyez sur la touche de progression pour voir si les paramètres inscrits à partir du périphérique maître (généralement un PLC) seront enregistrés sur le module esclave (module RM) ou non. L'écran supérieur affiche **yf5** ou **no** et l'écran inférieur affiche l'invite d'enregistrement en mémoire non volatile **ny5**. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier l'option oui par non.
- 10. Appuyez trois fois sur la touche infini ☺ ou appuyez dessus et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour revenir à la page d'accueil.

Paramètres de passerelle :

Démarrage à partir de la page d'accueil de l'interface RUI.

1. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas sur le panneau avant et maintenez-les enfoncées pendant six secondes pour accéder au menu Configuration.

- 2. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **[9]** [J] (Menu Passerelle) s'affiche dans l'écran supérieur et **5***E*] dans l'écran inférieur.
- 3. Appuyez sur la touche de progression verte pour commencer la configuration de la première instance de passerelle (module RM zone 1). L'écran supérieur affiche l'instance 1 [] et l'écran inférieur affiche l'invite de passerelle **[] L L J**.
- 4. Appuyez sur la touche de progression verte lorsque l'écran supérieur indique <u>no</u> comme valeur par défaut et l'écran inférieur affiche l'invite d'activation/de désactivation <u>du, En</u>.
- 5. Appuyez sur la touche de progression
 pour afficher l'état actuel de cette instance. L'écran supérieur affiche [`off] ou [``on] en fonction de l'établissement ou non d'un lien entre une passerelle et un périphérique esclave. Il s'agit d'une invite en lecture seule.
- 7. Appuyez trois fois sur la touche infini ☺ ou appuyez dessus et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour revenir à la page d'accueil.

Communications vers/à partir d'un périphérique maître :

Une fois la passerelle configurée pour l'écriture ou la lecture du paramètre attendu de la part du module attendu, l'invite de décalage Modbus **[770F**] est le plus significatif. Ce paramètre fournit un décalage pour la sélection d'un module tout en permettant l'écriture et/ou la lecture au niveau de n'importe quel registre Modbus.

Par exemple, supposons que les décalages sont comme ceux illustrés dans la figure de la page précédente (RMA avec passerelle Modbus RTU) et que le périphérique maître souhaite lire le point de consigne de boucle fermée de l'instance 1 à partir de l'adresse du module RM 1 et 4. Ouvrez le guide de l'utilisateur RM associé, accédez à la page Exploitation et, dans le menu Boucle, recherchez Point de consigne de boucle fermée. Pour lire le point de consigne de boucle fermée de l'instance 1 à partir de l'adresse 1 du module RM, l'adresse Modbus absolue doit être :

2 500 + 400 001 + décalage Modbus (0) = 402 501. Notez qu'aucun décalage n'a été appliqué dans cet exemple. Pour lire le point de consigne de boucle fermée à partir de l'adresse 4 du module RM, l'adresse Modbus absolue doit être :

2 500 + 400 001 + décalage Modbus (30 000) = 432 501.

Comme l'illustre cet exemple, le décalage Modbus définit le module (RM 4) sur lequel l'adresse Modbus spécifique pour le paramètre en question ne change pas. Les valeurs attribuées à l'invite de décalage Modbus **[77_0F]** déterminent également les adresses Modbus disponibles pour chaque module. En regardant l'illustration dans la page précédente, les adresses Modbus suivantes devraient être disponibles pour chaque module :

RM 1, 400 001 à 410 000 RM 2, 410 001 à 420 000 RM 3, 420 001 à 430 000 RM 4, 430 001 à 440 000

Remarque :

La modification du décalage Modbus **Prof**effectuée par le biais de l'interface RUI ne peut pas dépasser 9 999. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser un décalage Modbus similaire à ceux de l'illustration précédente (supérieur à 9 999), vous devez l'entrer à l'aide du logiciel EZ-ZONE Configurator. Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web de Watlow : http://www.watlow.com/products/software/zone_config.cfm

Paramètres de communication RMA par défaut (Modbus RTU)

Si le numéro de votre modèle comporte le chiffre deux dans l'espace réservé identifié (RMA x - x [2] x x - x x x x), ces valeurs par défaut s'appliquent.

Vitesse en bauds (*bRUd*) = **9600**

Parité (**PRr**) = **nonE**

Ordre des mots **[]]** = [Loh]

Unités Modbus ($[\underline{\Gamma}, \underline{F})$) = $[\underline{F}]$

Enregistrement en mémoire non volatile (**<u>n U.S</u>**) = **<u><u>y</u>ES**</u>

Si vous utilisez une interface RUI, vous pouvez modifier ou afficher les valeurs par défaut de la communication RMA en suivant les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas sur le panneau avant et maintenez-les enfoncées pendant six secondes pour accéder au menu Configuration.
- Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que [[or?]] (Menu Communications) s'affiche dans l'écran supérieur et [5EL] dans l'écran inférieur.
- 3. Appuyez sur la touche de progression verte
 pour accéder au menu Communications. L'écran supérieur affiche l'écran inférieur affiche **Rd, 77**.
- 4. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour modifier l'adresse Modbus.
- 5. Appuyez sur la touche de progression verte pour modifier la vitesse baud. L'écran supérieur affiche **9600** et l'écran inférieur affiche **baud**. Utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier la vitesse baud.
- 6. Appuyez sur la touche de progression
 pour modifier la parité. L'écran supérieur affiche **nong** et l'écran inférieur affiche **Par**. Utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier la parité.
- 7. Appuyez sur la touche de progression
 pour modifier l'ordre des mots Modbus TCP, qui permet à l'utilisateur de permuter les valeurs de poids fort et faible 16 bits d'un membre 32 bits. L'écran supérieur affiche Loh, et l'écran inférieur affiche <u>PAL</u>. Utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier l'ordre des mots.

- 9. Appuyez sur la touche de progression
 pour modifier le paramètre d'enregistrement en mémoire non volatile. L'écran supérieur affiche <u>YES</u> et l'écran inférieur affiche <u>nUS</u>. Utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier le paramètre d'enregistrement en mémoire non volatile.
- 10. Appuyez trois fois sur la touche infini © ou appuyez dessus et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour revenir à la page d'accueil.

Communications Ethernet

Utilisation du protocole Modbus TCP Communications vers/à partir d'un périphérique maître :

Lorsque Modbus TCP est activé, il existe des invites Modbus correspondantes (en violet dans l'illustration suivante) qui doivent être traitées. Voici ces invites :

- 1. Activer TCP Modbus **[775,E**], active ou désactive Modbus.
- 2. Ordre des mots Modbus TCP **PAL** : permet à l'utilisateur de permuter les valeurs de poids fort et faible 16 bits d'un membre 32 bits.
- 3. Décalage Modbus TCP **[7.6F**]: définit chaque registre Modbus disponible pour chaque instancede passerelle et le paramètre. Pour plusd'informations sur cette invite, consultez la section « Communications vers/à partir d'un périphérique maître » dans la page précédente.

CIP (Common Industrial Protocol)

Présentation du protocole CIP

Grâce à l'introduction du CIP, un utilisateur peut désormais collecter des données, configurer un périphérique et contrôler des périphériques industriels. CIP est un protocole ouvert au niveau de la couche d'application entièrement gérée par le groupe Open DeviceNet Vendors Association (ODVA, http://www.odva. org). En tant que protocole ouvert, il existe de nombreux fournisseurs indépendants qui offrent une large gamme de périphériques à l'utilisateur final. CIP offre la possibilité de communiquer à l'aide de messagerie implicite (messagerie d'E/S en temps réel) et de messagerie explicite (messagerie sur les informations/ configuration). Pour des communications implicites utilisant un PLC, il vous suffit de configurer la taille d'ensemble du module (RMA) dans la structure d'E/S du PLC (Voir : Ensembles CIP implicites). L'utilisateur peut également modifier la structure de l'ensemble.

Les communications explicites requièrent l'utilisation d'informations d'adressage spécifiques. Device-Net requiert l'indication de l'adresse de nœud, tandis qu'EtherNet/IP requiert seulement la classe, l'instance et l'attribut.

- Adresse de nœud ou MAC ID (0 à 63, DeviceNet uniquement)
- ID de classe (1 à 255)
- ID d'instance (0 à 255)
- ID d'attribut (1 à 255)

EtherNet/IP et DeviceNet sont basés sur CIP. Ether-Net/IP (Industrial Protocol) est une norme de communication réseau permettant de gérer une importante quantité de données à une vitesse de 10 Mbit/s ou 100 Mbits/s et jusqu'à 1 500 octets par paquet. Celleci utilise des puces Ethernet prêtes à l'emploi standard et les supports physiques actuellement installés (connexions matérielles). DeviceNet a été le premier bus de terrain proposé par le groupe ODVA et est resté présent depuis de nombreuses années. DeviceNet peut communiquer à 125, 250 et 500 kilooctets par seconde avec une limite maximale de 64 nœuds (0 à 63) sur le réseau. Le module RMA équipé de matériel Ethernet et DeviceNet prend en charge des messages implicites et messages explicites non connectés. Pour permettre les communications Ethernet avec les anciens PLC Allen-Bradley, la carte Ethernet prend également en charge le protocole PCCC.

Ensembles CIP implicites

Les communications qui utilisent les protocoles CIP (EtherNet/IP et DeviceNet) peuvent être établies avec n'importe quel module RM à l'aide du RMA. Comme mentionné précédemment, la lecture ou l'écriture utilisant les protocoles CIP peut être effectuée par le biais de communications explicites et/ou implicites. Les communications explicites sont généralement exécutées par l'intermédiaire d'une instruction de message dans le PLC, mais il existe également d'autres moyens pour effectuer cela, qui ne sont pas abordés dans ce document.

Les communications implicites sont également communément appelées communications par scrutation. Lors de l'utilisation de communications implicites, il existe un ensemble d'E/S destiné à la lecture ou à l'écriture. Les ensembles par défaut et la taille d'ensemble sont intégrés au microprogramme du module spécifique utilisé et ils peuvent varier d'un module à l'autre. Watlow qualifie ces ensembles de « T to O » pour Target to Originator (cible vers expéditeur) et de « O to T » pour Originator to Target (expéditeur vers cible) où la cible correspond toujours au régulateur EZ-ZONE et l'expéditeur est le PLC ou périphérique maître sur le réseau. Une référence industrielle commune à ces ensembles peut également se présenter du fait que pour la plupart des modules RM, l'ensemble « O to T » est constitué de 40 membres (de 32 bits) et l'ensemble « T to O » est constitué de 41 membres (de 32 bits). Tous les membres d'ensemble peuvent être configurés par l'utilisateur à l'exception du premier membre « T to O ». Le premier membre de l'ensemble « T to O » est appelé État de périphérique : celui-ci est unique au RMA et ne peut pas être modifié. Les bits 16 à 31 de ce mot de 32 bits représentent l'état des communications des modules RM (zones) côté bus Standard du RMA lors de l'activation. Une fois une zone activée, les communications valides sont représentées par un bit défini sur « 1 ». Si celui-ci est défini sur « 0 », le RMA ne communique pas avec la zone. Le bit 16 représente Zone 1, tandis que le bit 31 représente Zone 16. Les 40 membres après État de périphérique peuvent être configurés par l'utilisateur. L'Annexe du présent guide d'utilisateur contient des ensembles pour chaque module RM (Voir l'Annexe : Structure d'ensemble CIP implicite par produit).

Catégorie d'ensemble compacte implicite

En plus de l'ensemble implicite standard sur lequel chaque paramètre de module (membre) occupe un membre d'ensemble de 32 bits, il existe également une classe compacte de l'ensemble. La nécessité de la classe compacte de membres d'ensemble est devenue apparente à mesure du développement des modules RM haute densité (jusqu'à 16 boucles de contrôle). La classe compacte permet une meilleure utilisation de chaque bit dans un membre d'ensemble en rendant compacts les paramètres dans un ensemble de 32 bits. Par exemple, si un membre d'ensemble standard a été configuré en tant que Variable, seulement 7 bits sur les 32 seront utilisés pour écrire un état désactivé (62) ou activé (63) sur le module. En utilisant la classe tion de l'ensemble est la même en cas d'utilisation des membres de classe compacte mentionnés ci-dessus.

Remarque :

Lors de la modification de l'ensemble implicite d'un module RM donné par le biais du RMA, assurez-vous que le décalage CIP de l'instance est ajouté à l'instance documentée pour tout paramètre donné, ainsi que l'instance de l'ensemble. Par exemple, si vous souhaitez effectuer l'opération ci-dessus sur RM 3 dans l'illustration sur DeviceNet, les valeurs à inscrire seraient désormais 0x6A,



compacte variable, il est possible de placer 16 variables dans un membre d'ensemble 32 bits en utilisant 2 bits pour chacun (00 = désactivé, 01 = activé). Il existe de nombreux types de membres de classe compacte pouvant être utilisés (Voir l'Annexe : Ensembles de classe compacte CIP) pour modifier les ensembles implicites par défaut.

Modification des membres de l'ensemble implicite

Pour modifier un membre de l'un des ensembles (« T to O » ou « O to T »), il vous suffit d'écrire la nouvelle classe, la nouvelle instance et le nouvel attribut à l'emplacement de membre voulu. Par exemple, si vous souhaitez modifier le 14^e membre d'un ensemble « O to T » d'un module RMH EZ-ZONE en changeant le paramètre par défaut (aucun spécifié) par État de sortie numérique (voir le guide de l'utilisateur RMH, Page Exploitation, Menu Entrée/Sortie numérique), remplacez les valeurs 0x6A, 0x01 et 0x07 (respectivement pour Classe, Instance et Attribut) par 0x77, 0x01 et 0x0E. Une fois la modification exécutée, la lecture de l'emplacement de ce membre renvoie un état activé (63) ou désactivé (62). Cette opération de modifica0x09 et 0x01 (respectivement pour Classe, Instance et Attribut) vers 0x77, 0x09 et 0x0E. Notez que le décalage CIP a été ajouté à chacune d'elles.

Utilisation d'EtherNet/IP™

Communications vers/à partir d'un périphérique tiers :

Lors de l'utilisation du protocole EtherNet/IP, il existe deux méthodes utilisées pour les communications : implicite (voir : Ensembles CIP implicites) et explicite. Une fois l'instance de la passerelle activée, il existe deux invites directement associées à ces formes de communication.

Reportez-vous à l'illustration ci-dessus (RMA avec passerelle Ethernet) et aux invites vertes lorsque vous lisez les descriptions ci-dessous.

o5*E* Décalage CIP : utilisé exclusivement avec des messages explicites où cette invite définit l'instance du paramètre et le module sur le réseau. Le décalage CIP est unique à chaque instance de passerelle (module RM) et ne doit pas chevaucher d'une instance de passerelle à une autre.

Note d'application :

Supposons que dans l'illustration suivante, il existe 4 modules RMC sur le réseau comportant chacun 4 instances d'une entrée analogique. Si vous souhaitez accéder à toutes les entrées analogiques à partir de chaque module, le décalage CIP doit, au minimum, avoir un décalage de 4 entre chaque module (instance de passerelle). Si le décalage pour chaque module est défini comme dans la page suivante, la 4e instance n'est pas disponible. Un autre exemple : si vous consultez le guide de l'utilisateur RMC, dans la page Configuration dans le menu Variable, vous verrez 8 instances disponibles. Si les 8 instances pour chaque module doivent être rendues disponibles au périphérique maître (OIT, PC, PLC), les décalages doivent, au minimum, être définis comme suit : RM1 = 0, RM2 = 9, RM3 = 18 et RM4 = 27

Dans le guide de l'utilisateur RMC, consultez la page Exploitation, puis le menu Entrée analogique. Vous y trouverez la classe, l'instance et l'attribut de la première instance de la valeur de l'entrée analogique pour RM 2 :

Classe = 104 ou (0x68) Instance = $\frac{5}{5}$ Attribut = 1

Ces informations sont nécessaires pour exécuter un message explicite pour la lecture de ce paramètre. Notez que l'instance ci-dessus est identifiée comme étant 5 et non 1, tel qu'indiqué dans la documentation RMC. Le décalage CIP est toujours ajouté à l'instance indiquée. Conformément à l'illustration suivante, voici les entrées de décalage correspondantes :

1. Entrée de l'invite de l'interface RUI pour l'instance de passerelle 1 (RM 1) : o5E = 0

Entrée de l'invite de l'interface RUI pour l'instance de passerelle 2 (RM 2) : o5E = 4

Entrée de l'invite de l'interface RUI pour l'instance de passerelle 3 (RM 3) : $_o5E$ = 8

Entrée de l'invite de l'interface RUI pour l'instance de passerelle 4 (RM 4) : o5E = 12

De même, pour lire la valeur d'entrée analogique *instance 2* de RM 4, les informations suivantes doivent être entrées dans l'instruction de message :

Classe = 104 ou (0x68) Instance = 14 ou (0x0E) Attribut = 1

- **Ro.nb** Taille d'ensemble de sortie implicite (produite) CIP : utilisée exclusivement lors d'une communication implicite. Pour toute instance de passerelle RMA donnée (1 à 17), la taille d'ensemble de sortie n'est jamais supérieure à 40 membres de 32 bits. L'entrée utilisateur varie de 0 à 40.
- **R**...**b** Taille d'ensemble d'entrée implicite (utilisée) CIP : utilisée exclusivement lors d'une communication implicite. Pour toute instance de passerelle RMA donnée (1 à 17), la taille d'ensemble d'entrée n'est jamais supérieure à 40 membres de 32 bits. L'entrée utilisateur varie de 0 à 40.

Remarque :

Lors de la configuration d'ensembles RMA pour chaque instance de passerelle, il est important de noter que le nombre maximal de membres d'entrée/de sortie implicites utilisant EtherNet/IP ne peut pas dépasser 100. Un réseau peut comporter au maximum 5 régulateurs EZ-ZONE avec 20 membres chacun ou avec les 100 membres répartis selon les préférences de l'utilisateur, tant qu'il ne dépasse pas les 40 membres d'E/S par module.

Utilisation de l'illustration ci-dessus comme exemple dans les cas suivants :

<u>G</u>LUU instance 1 présente la configuration suivante : <u>R</u>., <u>b</u> et <u>Ro</u>, <u>b</u> réglés sur 5

<u>G</u>ELU instance 2 présente la configuration suivante : **<u>R</u>.,, <u>b</u>** et **<u>Ro,, b</u>** réglés sur 5

<u>G</u>LUU instance 3 présente la configuration suivante : <u>**R**</u>., <u>**b**</u> et <u>**R**o, <u>b</u></u> réglés sur 5

<u>G</u>LUU instance 4 présente la configuration suivante : <u>**R**ub</u> et <u>**Ronb**</u> réglés sur 5

Chacun des quatre modules comporte les 5 premiers membres de l'ensemble d'E/S et ces informations sont transférées implicitement au périphérique maître sur le réseau EtherNet/IP.

Remarque :

Dans l'illustration ci-dessus, quelques invites ont été omises afin d'économiser de l'espace. Lorsque le mode d'adressage Ethernet est défini sur Fixe, l'utilisateur peut rencontrer davantage d'invites après les invites affichées pour le « Mode d'adressage Ethernet » associé à la spécification des adresses suivantes : IP réel $\blacksquare PF I - \square PF I$, de sous-réseau $\square PS I - \square PS I$ et de passerelle $\square PS I - \square PS I$ (passerelle externe). Avec une configuration destinée à recevoir une adresse IP provenant d'un ordinateur $\square FP I$, les invites affichées sont précises.

Remarque :

Lors de la modification de l'adresse IP du module RMA, vous devez procéder à une mise hors tension/ sous-tension pour appliquer la nouvelle adresse.

Témoins lumineux DEL Ethernet



Il s'agit d'une vue du module RMA à l'envers et où la flèche indique la face avant du module.

Avant gauche (cercle (bleu) : - Vert - Accès carte SD.

- Rouge - Accès mémoire interne

Arrière gauche (cercle bleu) :

- Vert clignotant - Pulsation

- Rouge - Activité du chargeur de démarrage

Droite, avant vers arrière (cercle rouge) :

- État activé Ethernet
- État de lien Ethernet
- MS (État de module CIP)
- NS (État de réseau CIP)

Le module RMA comporte quatre témoins lumineux DEL sur sa partie supérieure pour Ethernet, dont deux ne sont pas utilisés pour Modbus TCP. Les témoins lumineux DEL indiquant l'état du module et l'état du réseau s'appliquent uniquement lorsque EtherNet/IP est activé. Les témoins lumineux DEL indiquant les caractéristiques de l'activité et du lien sont définis dans les spécifications Ethernet.

	Témoin lumineux d'état de lien				
	Éteint fixe	Non alimenté, vitesse de lien inconnue	Si le périphérique ne peut pas déterminer la vitesse du lien ou si l'alimentation est coupée, le témoin lumineux d'état du réseau doit être éteint fixe.		
	Rouge	Vitesse de lien = 10 Mbit	Si le périphérique communi- que à 10 Mbit, la DEL de lien est rouge.		
	Vert	Vitesse de lien = 100 Mbit	Si le périphérique communi- que à 100 Mbit, la DEL de lien est verte.		

Témoin lumineux d'état d'activité			
Vert cligno- tant	Détecte une ac- tivité	Si le MAC détecte une activité, le témoin lumineux DEL clignote en vert.	
Rouge	Vitesse de lien = 10 Mbit	Si le MAC détecte une collision, le témoin lumineux DEL devient rouge.	

Témoin lumineux DEL EtherNet/IP.

Témoin	lumineux	d'état	de	mod	u	e

État d'indi- cateur	Récapi- tulatif	Conditions	
Éteint fixe	Pas d'alimen- tation	Si aucune alimentation n'est fournie au périphérique, le témoin lumineux d'état de module doit être éteint fixe.	
Vert fixe	Périphéri- que fonction- nel	Si le périphérique fonctionne correctement, le témoin lumineux d'état de module doit être vert fixe.	
Vert cligno- tant	Attente	Si le périphérique n'a pas été configuré, le témoin lumineux d'état doit être vert clignotant.	
Rouge cli- gnotant	Dé- faillance mineure	Si le périphérique a détecté une défaillance mineure qui peut être corrigée, le témoin lumineux d'état du module doit être rouge clignotant. REMARQUE : une configuration incorrecte ou inappropriée devrait être considérée comme une défaillance mineure.	
Rouge fixe	Dé- faillance majeure	Si le périphérique a détecté une défaillance majeure qui ne peut pas être corrigée, le témoin lumineux d'état du module doit être rouge fixe.	
Vert/ rouge cli- gnotant	Auto-test	Lorsque le périphérique effectue ses tests de mise sous tension, le témoin lumineux d'état de module doit être vert/rouge cli- gnotant.	

Témoin lumineux d'état de réseau

État d'indi- cateur	Récapi- tulatif	Conditions	
Éteint fixe	Non ali- menté, pas d'adresse IP	Si le périphérique ne possède pas d'adres- se IP (ou n'est pas alimenté), le témoin lu- mineux d'état de réseau doit être éteint fixe.	
Vert cli- gnotant	Aucune connexion	Si le périphérique n'a aucune connexion établie, mais a obtenu une adresse IP, le témoin lumineux d'état de réseau doit être vert clignotant.	
Vert fixe	Connecté	Si le périphérique a au moins une connexion établie (même au routeur de message), le témoin lumineux d'état de ré- seau doit être vert fixe.	
Rouge cli- gnotant	Expiration de connexion	Si une ou plusieurs connexions dans les- quelles ce périphérique est la cible sont ex- pirées, le témoin lumineux d'état de ré-seau doit être rouge clignotant. Cette situation doit être maintenue uniquement si toutes les connexions expirées sont restaurées ou si le périphérique est réinitialisé.	
Rouge fixe	IP en dou- ble	Si le périphérique a détecté que son adresse IP est déjà utilisée, le témoin lumineux d'état de réseau doit être rouge fixe.	
Vert/rouge clignotant	Auto-test	Lorsque le périphérique effectue ses tests de mise sous tension, le témoin lumineux d'état de réseau doit être vert/rouge cligno- tant.	

Utilisation de DeviceNet™

Communications vers/à partir d'un périphérique tiers : Comme EtherNet/IP, lors de l'utilisation du protocole DeviceNet[™], il existe deux méthodes pour la communication implicite (voir : Ensembles CIP implicites) et explicite. Étant donné que DeviceNet et Ethernet/IP utilisent CIP, les exemples de communications abordées ci-dessus s'appliquent également dans ce cas. Pour mieux comprendre les communications Device-Net, remplacez DeviceNet par EtherNet/IP et consultez la section « Utilisation d'EtherNet/IP, Communications vers/à partir d'un périphérique tiers ».

Témoins lumineux DEL DeviceNet



Il s'agit d'une vue du module RMA à l'envers et où la flèche indique la face avant du module.

Avant gauche (cercle (bleu) : - Vert - Accès carte SD.

- Rouge - Accès mémoire interne

Arrière gauche (cercle bleu) :

- Vert clignotant - Pulsation

- Rouge - Activité du chargeur de module

Droite, avant vers arrière (cercle rouge) :

- MS (État de module CIP)
- NS (État de réseau CIP)

Le module RMA comporte quatre témoins lumineux DEL sur sa partie supérieure : deux d'entre eux (ceux à l'arrière) sont utilisés pour DeviceNet (pour l'état du module et l'état du réseau). Les caractéristiques de ces deux témoins lumineux sont définies par le groupe Open DeviceNet Vendors Association (ODVA, http://www.odva.org)

État de module (MOD)			
Témoin lumi- neux DEL	Description		
Désactivé	Aucune alimentation n'est appli- quée au périphérique.		
Vert-rouge cligno- tant	Le périphérique effectue un auto- test.		
Rouge clignotant	Défaillance majeure pouvant être corrigée.		
Rouge	Défaillance majeure impossible à corriger.		
Vert	Le périphérique fonctionne nor- malement.		

État de réseau (NET)

Rouge	Échec de la communication sur le périphérique. Le périphérique a détecté une erreur qui l'a rendu incapable de communiquer sur le réseau (MAC ID en double ou bus désactivé).
Vert cligno- tant	Le périphérique est en ligne, mais aucune connexion n'a été affectée ou une connexion ex- plicite a expiré.
Rouge cligno- tant	Une connexion par scrutation a expiré.

Configuration des paramètres de communication DeviceNet à partir du panneau avant de l'interface RUI

Les adresses de nœud DeviceNet valides varient de 0 à 63 et il existe trois vitesses baud (vitesse du réseau) disponibles pour l'utilisateur : 125 ko, 250 ko ou 500 ko. Voici les valeurs implicites d'usine du module RMA EZ-ZONE :

Adresse de nœud = 63, Vitesse baud = 125 ko



	Témoin lumi- neux DEL	Description
Désac- tivé ID en do pas alime		Le périphérique n'est pas en ligne. Le périphéri- que n'a pas encore terminé le test relatif au MAC ID en double. Le périphérique n'est peut-être pas alimenté.
	Vert	Le périphérique est en ligne et présente des connexions établies. Pour un périphérique Groupe 2, cela signifie que le périphérique est attribué à un périphérique maître.

Si l'adresse de nœud doit être modifiée, accédez à la « Page Configuration » en suivant les étapes ci-dessous :

- 1. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas à l'avant de l'interface RUI et maintenez-les enfoncées pendant six secondes pour accéder au menu Configuration.
- 2. S'il n'est pas encore visible, appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **[_of?]** (Menu Communications) s'affiche dans l'écran supérieur et **_____E** dans l'écran inférieur.

- 4. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour modifier l'adresse de nœud DeviceNet.
- Appuyez une fois sur la touche de progression verte

 pour modifier la vitesse baud où l'écran inférieur affiche
 bRud
 et l'écran supérieur affiche la vitesse baud DeviceNet actuelle.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour revenir à la vitesse baud souhaitée (125 ko, 250 ko ou 500 ko)
- 7. Appuyez une fois sur la touche de progression verte

 pour activer/désactiver la fonction de connexion rapide DeviceNet. L'écran inférieur affiche *F[.E]* et l'écran supérieur affiche *no* ou *YE5*] en fonction du réglage actuel.
- 8. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour activer ou désactiver la fonction de connexion rapide.
- 9. Appuyez une fois sur la touche de progression verte

 pour modifier les unités de température transférées via DeviceNet où l'écran inférieur affiche *f* ou *f* en fonction du réglage actuel.
- 10. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier les unités de température.
- 11. Appuyez trois fois sur la touche infini © ou appuyez dessus et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour revenir à la page d'accueil.

L'utilisateur peut recevoir trois invites associées à DeviceNet à partir de l'interface RUI lors d'une connexion au RMA. Deux de ces invites sont définies ci-dessus, **bRud** (fréquence baud ou vitesse du réseau) et **Rdd** (adresse de nœud réseau). L'une de ces invites est identifiée et décrite ci-dessous :

FLE (Connexion rapide)

La fonction Connexion rapide est une option dont l'activation dépend des nœuds. Lorsqu'elle est activée, un périphérique passe à l'état en ligne tout en envoyant le premier message de demande de MACID en double. Le périphérique doit toujours exécuter le diagramme de transition (STD ou State Transition Diagram : utilisé pour décrire le comportement de l'objet), notamment la déconnexion dès la réception d'un message de réponse à un MACID en double.

Remarque:

Bien que cette fonction permette à un périphérique de commencer à communiquer plus rapidement sur le réseau, cela se fait aux dépens d'un retard de l'algorithme de détection de nœuds en double. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'aucun nœud portant le même MAC ID n'existe et qu'il n'existe pas plus d'un périphérique client configuré pour accéder au même périphérique à l'aide de la connexion Maître/Esclave prédéfinie. Des erreurs de bus peuvent se produire si l'une de ces conditions se présente. Cette fonction est activée dans un périphérique via un attribut non volatile dans l'objet DeviceNet. Sur un périphérique, cette fonction est désactivée (attribut défini sur « 0 ») par défaut.

Une fois les paramètres ci-dessus modifiés, procédez

à une mise hors tension/sous-tension sur le réseau DeviceNet pour appliquer les nouveaux paramètres.

Profibus DP

Présentation du protocole Profibus DP

Profibus a été créé par le gouvernement allemand vers la fin des années 80 suite aux demandes d'automatisation industrielle. Profibus DP (Decentralized Periphery) est un bus de terrain de communications série utilisant EIA-485 comme couche physique et est conforme aux spécifications électriques européennes EN50170.

Profibus DP utilise une configuration de réseau maître/esclave où les modules RM dotés de ce protocole servent d'esclaves. Le module RMA doté du protocole Profibus DP prend en charge des communications cycliques (DP-V0) et acycliques (DP-V1). Pour information, les communications cycliques impliquent qu'un ensemble de paramètres définis (configurés par l'utilisateur, car ils sont associés au RMA) sont lus et/ ou écrits périodiquement. La fréquence ou la période des opérations de lecture/d'écriture est déterminée (définie) via le périphérique maître sur le réseau. Vous pouvez configurer l'ensemble de paramètres cycliques en installant le logiciel (Profibus GSD Editor pour produits EZ-ZONE) qui se trouve sur le CD livré avec le produit (outils de prise en charge du régulateur) ou en cliquant sur le lien ci-dessous où vous pouvez le télécharger gratuitement, visitez le site http://www.watlow.com/literature/pti_search.cfm?dltype=4

Une fois le fichier GSD (Generic Station Description) créé, il vous suffit de le télécharger vers le périphérique maître.

Les communications acycliques permettent de lire ou d'écrire des données sur demande et sont basées sur le décalage de fente (selon la configuration dans le RMA) et l'index de paramètre spécifique (comme dans les menus des guides de l'utilisateur des modules). La plupart des discussions suivantes sont associées aux communications acycliques.

Comme avec tous les autres protocoles disponibles, avant d'établir des communications entre le périphérique maître et le périphérique esclave, l'instance de la passerelle doit d'abord être activée $\boxed{du, En}$. Une fois activée, l'utilisateur doit définir les décalages de fentes pour chaque contrôleur EZ-ZONE activé.

Utilisez l'illustration ci-dessous (interface RUI utilisée en tant que passerelle Profibus DP) comme référence pour les descriptions en dessous.

5.0F Les décalages de fente sont utilisés exclusivement avec des communications acycliques (DP-V1) et définissent le régulateur EZ-ZO-NE individuel sur le réseau, ainsi que l'instance du paramètre destinée à la lecture ou à l'écriture. Les valeurs de décalage par défaut sont telles que montrées dans l'illustration avec des incréments de 20. Cependant, il est possible de les modifier en fonction des besoins de l'utilisateur.

Par exemple, lors de la programmation du périphérique maître, assurez-vous que le décalage de fente et l'index Profibus, qui figurent dans chaque guide de l'utilisateur de produit dans divers menus, sont définis. Pour lire la première instance de la valeur d'entrée analogique dans RM 2, utilisez les informations suivantes lors de la programmation du périphérique maître :

Décalage de fente = 20

Index = 0 (Voir le guide de l'utilisateur RMC EZ-ZONE, Page Exploitation dans le menu En-trée analogique)

Notez que RM 2 et instance 1 sont définis dans le décalage de fente dans lequel le paramètre, dans ce cas, valeur d'entrée analogique 1 est identifié via l'index

Enregistrement de paramètres en mémoire non volatile

Toute modification effectuée à partir de l'interface RUI est toujours enregistrée sur la mémoire non volatile (EEPROM) du module auquel elle est connectée. En cas de perte d'alimentation ou de mise hors tension d'un module, les paramètres sont restaurés une fois l'alimentation rétablie.

La mémoire EEPROM possède une durée de vie limitée estimée à environ 1 000 000 d'écritures. Pendant la durée de vie d'un module RM donné, cette limitation ne devrait pas être un problème lorsque des modifications sont effectuées exclusivement à partir de l'interface RUI. Cependant, si un module RM re-



Profibus. Si l'instance 2 du même paramètre était nécessaire, le décalage de fente deviendrait 21. De même, pour lire la valeur d'entrée analogique instance 2 de RM 4, les informations suivantes sont nécessaires lors de la programmation du périphérique maître :

Décalage de fente = 61Index = 0

Témoins lumineux DEL RMA pour Profibus DP

Sur la face avant de l'unité et en haut du RMA, vous pouvez observer deux DEL bicolores, dont l'un à l'avant est utilisé. Voici la définition :

Plus proche de l'avant

Témoin lumi- neux DEL	Description	
Rouge	Réseau Profibus non détecté	
Rouge clignotant	Indique que la carte Profibus est en attente d'échange de données.	
Vert	Mode d'échange de données	

Pour en savoir plus sur Profibus, visitez le site http://www.profibus.org.

çoit des instructions provenant d'un PLC ou d'un ordinateur via une connexion réseau où la fréquence des opérations d'écriture peut être élevée, la durée de vie de la mémoire EEPROM peut arriver à expiration plus rapidement.

Par défaut, les paramètres définis par le biais du réseau ne sont pas enregistrés sur une mémoire non volatile (59). Cependant, comme indiqué plus haut, les modifications effectuées via l'interface RUI sont enregistrées sur la mémoire EEPROM, indépendamment de la configuration de l'enregistrement en mémoire non volatile. Il est possible de modifier ce paramètre par le biais du réseau de communications utilisé, de l'interface RUI ou du logiciel EZ-ZONE Configurator. Ce paramètre se trouve dans le guide de l'utilisateur de chaque module RM, dans la page Configuration dans le menu Communications.

Remarque :

Ce paramètre doit être modifié par celui souhaité et individuellement pour chaque module.

• 59 •

Chapitre 8 : Annexe

Modbus - Blocs de mémoire programmables par l'utilisateur

Adresse de définition d'ensemble et adresses opérationnelles d'ensemble

Adresses de défini-	Adresses opération-	Adresses de défini-	Adresses opération-	
40 et 41	200 et 201	120 et 121	280 et 281	
42 et 43	202 et 203	122 et 123	282 et 283	
44 et 45	204 et 205	124 et 125	284 et 285	
46 et 47	206 et 207	126 et 127	286 et 287	
48 et 49	208 et 209	128 et 129	288 et 289	
50 et 51	210 et 211	130 et 131	290 et 291	
52 et 53	212 et 213	132 et 133	292 et 293	
54 et 55	$214 \mathrm{~et~} 215$	134 et 135	294 et 295	
56 et 57	$216 \ \mathrm{et} \ 217$	136 et 137	296 et 297	
58 et 59	218 et 219	138 et 139	296 et 299	
60 et 61	220 et 221	140 et 141	300 et 301	
62 et 63	222 et 223	142 et 143	302 et 303	
64 et 65	224 et 225	144 et 145	304 et 305	
66 et 67	226 et 227	146 et 147	306 et 307	
68 et 69	228 et 229	148 et 149	308 et 309	
70 et 71	230 et 231	150 et 151	310 et 311	
72 et 73	232 et 233	152 et 153	312 et 313	
74 et 75	234 et 235	154 et 155	314 et 315	
76 et 77	236 et 237	156 et 157	316 et 317	
78 et 79	238 et 239	158 et 159	318 et 319	
80 et 81	240 et 241	160 et 161	320 et 321	
82 et 83	242 et 243	162 et 163	322 et 323	
84 et 85	244 et 245	164 et 165	324 et 325	
86 et 87	$246 \mathrm{~et~} 247$	166 et 167	326 et 327	
88 et 89	248 et 249	168 et 169	328 et 329	
90 et 91	250 et 251	170 et 171	330 et 331	
92 et 93	252 et 253	172 et 173	332 et 333	
94 et 95	254 et 255	174 et 175	334 et 335	
96 et 97	256 et 257	176 et 177	336 et 337	
98 et 99	256 et 259	178 et 179	338 et 339	
100 et 101	260 et 261	180 et 181	340 et 341	
102 et 103	262 et 263	182 et 183	342 et 343	
104 et 105	$264 \mathrm{~et~} 265$	184 et 185	344 et 345	
106 et 107	266 et 267	186 et 187	346 et 347	
108 et 109	268 et 269	188 et 189	348 et 349	
110 et 111	270 et 271	190 et 191	350 et 351	
112 et 113	272 et 273	192 et 193	352 et 353	
114 et 115	274 et 275	194 et 195	354 et 355	
116 et 117	276 et 277	196 et 197	356 et 357	
118 et 119	278 et 279	198 et 199	358 et 359	

Remarque :

Notez que dans les tableaux Modbus suivants, les 40 premiers membres ont des définitions issues de l'usine. Ces membres reflètent l'ensemble du module RMC uniquement. Tous les autres ensembles de module RM ne sont pas définis à la sortie d'usine ; si l'utilisateur doit utiliser ces membres non définis, il doit les configurer

Structure d'ensemble par défaut Modbus 40-119





Structure d'ensemble par défaut Modbus 120-199





Module RMA Watlow EZ-ZONE®

Structure d'ensemble CIP implicite

Valeurs par défaut d'ensemble implicite CIP RMA/RME

	CIP Implicit Assembly Originator (Master) to Target (RMA / RME)													
Assembly Members	Assembly Class, Instance, Attritbute	RM Module Data Type	Parameter	Parameter Class, Instance, Attritbute	PLC Data Type									
1	0x77, 0x01, 0x01	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
2	0x77, 0x01, 0x02	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
3	0x77, 0x01, 0x03	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
4	0x77, 0x01, 0x04	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
5	0x77, 0x01, 0x05	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
6	0x77, 0x01, 0x06	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
7	0x77, 0x01, 0x07	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
8	0x77, 0x01, 0x08	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
9	0x77, 0x01, 0x09	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
10	0x77, 0x01, 0x0A	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
11	0x77, 0x01, 0x0B	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
12	0x77, 0x01, 0x0C	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
13	0x77, 0x01, 0x0D	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
14	0x77, 0x01, 0x0E	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
15	0x77, 0x01, 0x0F	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
16	0x77, 0x01, 0x10	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
17	0x77, 0x01, 0x11	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
18	0x77, 0x01, 0x12	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
19	0x77, 0x01, 0x13	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
20	0x77, 0x01, 0x14	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									

		Target (RMA / RME) to Originator (Master)		
Assembly Members	Assembly Class, Instance, Attritbute	RM Module Data Type	Parameter	Parameter Class, Instance, Attritbute	PLC Data Type
1	Cannot be changed	Binary	Device Status	none	DINT
2	0x77, 0x02, 0x01	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
3	0x77, 0x02, 0x02	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
4	0x77, 0x02, 0x03	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
5	0x77, 0x02, 0x04	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
6	0x77, 0x02, 0x05	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
7	0x77, 0x02, 0x06	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
8	0x77, 0x02, 0x07	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
9	0x77, 0x02, 0x08	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
10	0x77, 0x02, 0x09	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
11	0x77, 0x02, 0x0A	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
12	0x77, 0x02, 0x0B	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
13	0x77, 0x02, 0x0C	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
14	0x77, 0x02, 0x0D	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
15	0x77, 0x02, 0x0E	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
16	0x77, 0x02, 0x0F	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
17	0x77, 0x02, 0x10	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
18	0x77, 0x02, 0x11	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
19	0x77, 0x02, 0x12	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
20	0x77, 0x02, 0x13	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined
21	0x77, 0x02, 0x14	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined

	CIP Implicit Assembly Originator (Master) to Target (RMH / RMS / RML)													
Assembly Members	Assembly Class, Instance, Attritbute	RM Module Data Type	Parameter	Parameter Class, Instance, Attritbute	PLC Data Type									
1	0x77, 0x01, 0x01	DINT	None specified	0x01, 0x01, 0x00	undefined									
2	0x77, 0x01, 0x02	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
3	0x77, 0x01, 0x03	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
4	0x77, 0x01, 0x04	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
5	0x77, 0x01, 0x05	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
6	0x77, 0x01, 0x06	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
7	0x77, 0x01, 0x07	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
8	0x77, 0x01, 0x08	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
9	0x77, 0x01, 0x09	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
10	0x77, 0x01, 0x0A	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
11	0x77, 0x01, 0x0B	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
12	0x77, 0x01, 0x0C	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
13	0x77, 0x01, 0x0D	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
14	0x77, 0x01, 0x0E	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
15	0x77, 0x01, 0x0F	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
16	0x77, 0x01, 0x10	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
17	0x77, 0x01, 0x11	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
18	0x77, 0x01, 0x12	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
19	0x77, 0x01, 0x13	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
20	0x77, 0x01, 0x14	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
21	0x77, 0x01, 0x15	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
22	0x77, 0x01, 0x16	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
23	0x77, 0x01, 0x17	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
24	0x77, 0x01, 0x18	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
25	0x77, 0x01, 0x19	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
26	0x77, 0x01, 0x1A	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
27	0x77, 0x01, 0x1B	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
28	0x77, 0x01, 0x1C	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
29	0x77, 0x01, 0x1D	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
30	0x77, 0x01, 0x1E	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
31	0x77, 0x01, 0x1F	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
32	0x77, 0x01, 0x20	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
33	0x77, 0x01, 0x21	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
34	0x77, 0x01, 0x22	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
35	0x77, 0x01, 0x23	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
36	0x77, 0x01, 0x24	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
37	0x77, 0x01, 0x25	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
38	0x77, 0x01, 0x26	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
39	0x77, 0x01, 0x27	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
40	0x77, 0x01, 0x28	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									

	CIP Implicit Assembly Target (RMH / RMS / RML) to Originator (Master)													
Assembly Members	Assembly Class, Instance, Attritbute	RM Module Data Type	Parameter	Parameter Class, Instance, Attritbute	PLC Data Type									
1	Cannot be changed	Binary	Device Status	none	DINT									
2	0x77, 0x02, 0x01	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
3	0x77, 0x02, 0x02	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
4	0x77, 0x02, 0x03	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
5	0x77, 0x02, 0x04	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
6	0x77, 0x02, 0x05	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
7	0x77, 0x02, 0x06	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
8	0x77, 0x02, 0x07	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
9	0x77, 0x02, 0x08	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
10	0x77, 0x02, 0x09	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
11	0x77, 0x02, 0x0A	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
12	0x77, 0x02, 0x0B	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
13	0x77, 0x02, 0x0C	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
14	0x77, 0x02, 0x0D	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
15	0x77, 0x02, 0x0E	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
16	0x77, 0x02, 0x0F	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
17	0x77, 0x02, 0x10	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
18	0x77, 0x02, 0x11	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
19	0x77, 0x02, 0x12	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
20	0x77, 0x02, 0x13	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
21	0x77, 0x02, 0x14	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
22	0x77, 0x02, 0x15	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
23	0x77, 0x02, 0x16	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
24	0x77, 0x02, 0x17	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
25	0x77, 0x02, 0x18	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
26	0x77, 0x02, 0x19	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
27	0x77, 0x02, 0x1A	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
28	0x77, 0x02, 0x1B	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
29	0x77, 0x02, 0x1C	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
30	0x77, 0x02, 0x1D	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
31	0x77, 0x02, 0x1E	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
32	0x77, 0x02, 0x1F	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
33	0x77, 0x02, 0x20	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
34	0x77, 0x02, 0x21	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
35	0x77, 0x02, 0x22	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
36	0x77, 0x02, 0x23	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
37	0x77, 0x02, 0x24	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
38	0x77, 0x02, 0x25	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
39	0x77, 0x02, 0x26	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
40	0x77, 0x02, 0x27	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									
41	0x77, 0x02, 0x28	DINT	None specified	0x0, 0x00, 0x00	undefined									

Valeurs par défaut d'ensemble CIP implicite RMC

	CIP Implicit Assembly												
		Origi	nator (Master) to Target (RMC)										
Assembly Members	Assembly Class, Instance, Attritbute	RM Module Data Type	Parameter	Parameter Class, Instance, Attritbute	PLC Data Type								
1	0x77, 0x01, 0x01	DINT	Control Loop 1, Closed Loop Set Point	0x6B, 0x01, 0x01	REAL								
2	0x77, 0x01, 0x02	DINT	Control Loop 2, Closed Loop Set Point	0x6B, 0x02, 0x01	REAL								
3	0x77, 0x01, 0x03	DINT	Control Loop 3, Closed Loop Set Point	0x6B, 0x03, 0x01	REAL								
4	0x77, 0x01, 0x04	DINT	Control Loop 4, Closed Loop Set Point	0x6B, 0x04, 0x01	REAL								
5	0x77, 0x01, 0x05	DINT	Control Loop 1, Open Loop Set Point	0x6B, 0x01, 0x02	REAL								
6	0x77, 0x01, 0x06	DINT	Control Loop 2, Open Loop Set Point	0x6B, 0x02, 0x02	REAL								
7	0x77, 0x01, 0x07	DINT	Control Loop 3, Open Loop Set Point	0x6B, 0x03, 0x02	REAL								
8	0x77, 0x01, 0x08	DINT	Control Loop 4, Open Loop Set Point	0x6B, 0x04, 0x02	REAL								
9	0x77, 0x01, 0x09	DINT	Control Loop 1, User Control Mode	0x97, 0x01, 0x02	DINT								
10	0x77, 0x01, 0x0A	DINT	Control Loop 2, User Control Mode	0x97, 0x02, 0x02	DINT								
11	0x77, 0x01, 0x0B	DINT	Control Loop 3, User Control Mode	0x97, 0x03, 0x02	DINT								
12	0x77, 0x01, 0x0C	DINT	Control Loop 4, User Control Mode	0x97, 0x04, 0x02	DINT								
13	0x77, 0x01, 0x0D	DINT	Alarm 1, Alarm High Set Point	0x6D, 0x01, 0x01	REAL								
14	0x77, 0x01, 0x0E	DINT	Alarm 2, Alarm High Set Point	0x6D, 0x02, 0x01	REAL								
15	0x77, 0x01, 0x0F	DINT	Alarm 3, Alarm High Set Point	0x6D, 0x03, 0x01	REAL								
16	0x77, 0x01, 0x10	DINT	Alarm 4, Alarm High Set Point	0x6D, 0x04, 0x01	REAL								
17	0x77, 0x01, 0x11	DINT	Alarm 1, Alarm Low Set Point	0x6D, 0x05, 0x01	REAL								
18	0x77, 0x01, 0x12	DINT	Alarm 2, Alarm Low Set Point	0x6D, 0x06, 0x01	REAL								
19	0x77, 0x01, 0x13	DINT	Alarm 3, Alarm Low Set Point	0x6D, 0x07, 0x01	REAL								
20	0x77, 0x01, 0x14	DINT	Alarm 4, Alarm Low Set Point	0x6D, 0x08, 0x01	REAL								

CIP Implicit Assembly	
Target (RMC) to Originator (Master)

Assembly Members	Assembly Class, Instance, Attritbute	RM Module Data Type	Parameter	Parameter Class, Instance, Attritbute	PLC Data Type
1	Cannot be changed	Binary	Device Status	none	DINT
2	0x77, 0x02, 0x01	DINT	Analog Input 1, Analog Input Value (filtered)	0x68, 0x01, 0x01	REAL
3	0x77, 0x02, 0x02	DINT	Analog Input 1, Input Error	0x68, 0x01, 0x02	DINT
4	0x77, 0x02, 0x03	DINT	Analog Input 2, Analog Input Value (filtered)	0x68, 0x02, 0x01	REAL
5	0x77, 0x02, 0x04	DINT	Analog Input 2, Input Error	0x68, 0x02, 0x02	DINT
6	0x77, 0x02, 0x05	DINT	Analog Input 3, Analog Input Value (filtered)	0x68, 0x03, 0x01	REAL
7	0x77, 0x02, 0x06	DINT	Analog Input 3, Input Error	0x68, 0x03, 0x02	DINT
8	0x77, 0x02, 0x07	DINT	Analog Input 4, Analog Input Value (filtered)	0x68, 0x04, 0x01	REAL
9	0x77, 0x02, 0x08	DINT	Analog Input 4, Input Error	0x68, 0x04, 0x02	DINT
10	0x77, 0x02, 0x09	DINT	Alarm 1, Alarm State	0x6D, 0x01, 0x09	DINT
11	0x77, 0x02, 0x0A	DINT	Alarm 2, Alarm State	0x6D, 0x02, 0x09	DINT
12	0x77, 0x02, 0x0B	DINT	Alarm 3, Alarm State	0x6D, 0x03, 0x09	DINT
13	0x77, 0x02, 0x0C	DINT	Alarm 4, Alarm State	0x6D, 0x04, 0x09	DINT
14	0x77, 0x02, 0x0D	DINT	Alarm 5, Alarm State	0x6D, 0x05, 0x09	DINT
15	0x77, 0x02, 0x0E	DINT	Alarm 6, Alarm State	0x6D, 0x06, 0x09	DINT
16	0x77, 0x02, 0x0F	DINT	Alarm 7, Alarm State	0x6D, 0x07, 0x09	DINT
17	0x77, 0x02, 0x10	DINT	Alarm 8, Alarm State	0x6D, 0x08, 0x09	DINT
18	0x77, 0x02, 0x11	DINT	Control Loop 1, Output Power	0x97, 0x01, 0x0F	REAL
19	0x77, 0x02, 0x12	DINT	Control Loop 2, Output Power	0x97, 0x02, 0x0F	REAL
20	0x77, 0x02, 0x13	DINT	Control Loop 3, Output Power	0x97, 0x03, 0x0F	REAL
21	0x77, 0x02, 0x14	DINT	Control Loop 4, Output Power	0x97, 0x04, 0x0F	REAL

Comme il est indiqué dans la page précédente, le module RMC est le seul module RM qui prend des valeurs par défaut correspondant à une structure d'ensemble remplie. Si l'utilisateur souhaite utiliser un ensemble implicite pour n'importe quel autre module RM, il doit concevoir la structure de l'ensemble. Il existe de nombreux outils logiciels pour modifier la structure de l'ensemble, mais dont l'utilisation n'est pas traitée dans le cadre de ce document. Dans ce document, vous pouvez trouver le process de création de la structure d'ensemble. Si vous consultez ce document sur un ordinateur, cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour lire la section « Modification de membres d'ensemble implicite ». Sinon, revenez à la table des matières pour trouver la section indiquée ci-dessus.

Structure d'ensemble Classe compacte

Dans les quatre prochaines pages, les 18 membres disponibles de la Classe compacte sont affichés. Lorsque vous observez ces illustrations, gardez à l'esprit que la longueur de chaque membre de l'ensemble implicite est de 32 bits. Pour mieux illustrer ces informations, chaque membre a été divisé en deux parties, dans lesquelles les mots de 16 bits les plus importants sont identifiés comme MSW A et MSW B (voir les en-têtes de page) et les mots les moins importants sont identifiés comme LSW A et LSW B. En cas d'impression de ces pages et si vous les mélangez, il vous suffit de faire correspondre (de gauche à droite) les pages MSW A et LSW A. De même, faites correspondre MSW B avec LSW B.

Pour plus d'explication sur l'ensemble Classe compacte, accédez au chapitre sur les communications RMA, puis la section « Classe d'ensemble implicite compacte ».

Classe compacte MSW A

Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de contrôle T2O	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 1	RMH		Valeur d'entrée analogique filtrée (instance i)														
			Bits 16 à 31 : 16 bits signés avec une précision supposée au dixième (-3 276,8 à 3 276,7)															

Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Entrée analogique T2O	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 0x0F (15)	RMH RML BMS	État d'erreur d'entrée						Valeur d	'entrée analo	ogique filtr	ée (instance	i + 1)					
								Bits 16 à 30 :	15 bits sign	és avec une pr	récision supp	osée au dixiè	me (-1 638,	4 à 1 638,3)				
									Bit 31 : état	t d'erreur anal	logique (0 =	Aucune, 1 = E	arreur)]			
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
F-4-1	(C) 0x71 (113)	RMH							Valeur	d'entrée ana	logique filt	rée (instanc	e i + 1)					
T2O	(A) 0x10 (16)	RML RMS						Bit 16 à 31 :	16 bits sign	lés avec une pi	récision sup	posée au dixiè	eme (-3 276	,8 à 3 276,7)				
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Entrée analogique T2O	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 0x11 (17)	RMH RML RMS	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée
					Bits	16, 18, 20, 22	2, 24, 26, 28 e	t 30 : reflète l	'état d'erreu	r d'entrée ana	logique pou	r l'instance in	stance i à l	instance i + 1	5 respectiv	ement		
								0 = Aucune, 1	. = Erreur) in	nstance i + 15	respectively	(0 = Aucune,	1 = Erreu	;)				
		-																
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de limite T2O	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 6	RML	État d	le limite	État d'erreur d'entrée					Valeur d'e	ntrée analo	ogique (insta	ance i + 1)					
										Bits 16 à 28 :	13 bits sign	és, entiers (-4	096 à 4 09	5)		-		
									Bits 29	: état d'erreur	d'entrée an	alogique (0 =	Aucune, 1	= Erreur)				
								Bits 30 à 31	: état de lim	ite (00 = Aucu	ine, 01 = Lin	nite inférieure	e, 10 = Limi	ite supérieure	, 11 = Autr	e)		
																	-	
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de limite	(C) 0x71 (113)	RML	État d	le limite	État d	e limite	Et 15	at de nito	État d	le limite	État o	le limite	État	de limite	État	de limite	État	de limite
T2O	(I) 1 à 24							10.01			1.1.	() II						
	(11) 0						Bits	(00 = Aucu	iembre a cre ne. 01 = Lin	e des paires d nite inférieure	e bits qui re . 10 = Limit	presentent I e é supérieure)	tat de 16 h 10 = Limite	mites au max e supérieure	imum			
								(,		,						l	
Ensemble	Classe, instance,	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	(C) 0x71 (113)	DMI	État d	'alarme	État d'	alarme	État d	'alarme	État d	'alarme	État d	alarme	État	d'alarme	État	d'alarme	État d	l'alarme
Alarme T2O	(I) 1 à 24	RML					Bite 16 è 21	: co mombro	a aróó dos re	aires de bita e	ui roprósont	ant l'átat de 1	6 alarmea	u mavimum				
	(A) 0x0C (12)	RMS			(00 = Aucune, 01 = Alarme basse, 10 = Alarme haute, 11 = Autre) = Alarme inférieure, 10 = Alarme supérieure, 11 = Autre)													
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de contrôle O2T	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 2	RMH							Point de c	onsigne de b	oucle ferm	ée (instance	i)					
							Bits 16	à 31 : 16 bits	signés avec 1	une précision	supposée au	dixième (-3 2	76,8 à 3 27	6,7)				

Classe compacte LSW A

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
État d'erreur d'entrée	État d'erreur de boucle	CM rée	1	État de réglage				Puissano	ce de sortie d	e la boucle	de contrôle (i	instance i)			
				Bits 0 à 10 : 10	bits signés av	ec une précis	sion supposée a	u dixième (-	100,0 à 100,0)						
				Bit 11 : état de	réglage de bou	icle (0 = Dés	activé, 1 = Erre	eur)							
				Bits 12 et 13 : 1	mode de contrô	le réel (00 =	Désactivé, 01	= Manuel, 10	0 = Auto)						
				Bit 14 : état d'e	erreur de boucl	e (0 = Aucur	ne, 1 = Erreur)								
				Bit 15 : état d'e	erreur d'entrée	analogique	(0 = Aucune, 1	= Erreur)							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
État d'erreur						Vale	ur d'entrée a	nalogique f	iltrée (instan	ce i)					
d'entrée					D:4- 0 > 14	. 15 1:4:-	> 1.690.9)								
					Bits 0 a 14	D:+ 15 DIts sig	mes avec une p	recision sup	posee au dixie	1 Emma	a 1 638,3)		Į		
							l								
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						Vale	ur d'entrée a								
					Bits 0 à 15	i : 16 bits sig	à 3 276,7)								
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	Non utilisé	État d'erreur d'entrée	État d'erreur d'entrée Non utilisé État d'erreur d'entrée Non d'erreur d'entrée État d'erreur d'entrée Non d'erreur d'entrée État d'erreur d'entrée								Non utilisé	État d'erreur d'entrée
		Bits 0, 2, 4,	6, 8, 10, 12 et 1	14 : reflète l'état	d'erreur d'enti	rée analogiq	(0 = Aucune, 1	= Erreur)							
					instance i	+ 15 respec	tively (0 = Auc	une, 1 = Err	eur)						
													-		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
État de	limite	État d'erreur d'entrée					Valeu	ır d'entrée	analogique (i	instance i)					
							Bits 0 à 12 : 1	3 bits, signé	is, entier (-4 09	6 à 4 095)					
						Bits 13 et	29 : état d'erre	ur d'entrée a	analogique (0 =	= Aucune, 1 :	= Erreur)		I		
					Bits 14 à 15	: état de lim	nite (00 = Aucu	ne, 01 = Lim	ite inférieure,	10 = Limite	supérieure, 11	= Autre)			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
État de	limite	État de	limite	État de	limite	État d	le limite	État d	e limite	État d	le limite	État d	le limite	État d	e limite
			Bits 0	à 15 : ce membr	re a créé des pa	aires de bits	qui représente	nt l'état de 1 óriours 10	6 limites au m	aximum (00	= Aucune, 01 =	= Limite infé	érieure,		
						1	to = Linnie sup	erieure, 10 =	- minue super	ieure,				l	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
État d'a	larme	État d'a	larme	État d'a	larme	État d	'alarme	État d'	alarme	État d	alarme	État d'	alarme	État d'	alarme
			Bits 0 à 15 :	ce membre a cr	éé des paires d	e bits qui re	présentent l'éta	at de 16 alar	mes au maxim	um (00 = Au	icune, 01 = Ala	rme basse,			
				10 = 1	Alarme haute,	11 = Autre)	= Alarme infér	ieure, 10 = A	Alarme supérie	ure, 11 = Au	tre)				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
non utilisé	Suppression boucle ouverte	Mode con	e de trôle	Initialisation du réglage				e ouverte (ins	stance i)						
				Bit	ts 0 à 10 : 10 bi	ts signés av	ec une précisio	n supposée a	u dixième (-10	0,0 à 100,0)					
					Bits 12 et 13	: mode de c	ontrôle (00 = D	ésactivé, 01	= Manuel, 10 :	= Auto)					
Bit 14 : suppression d'une condition de boucle ouverte (0 = Ignorer, 1 = Supprimer)															
Classe compacte MSW B

Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de contrôl O2T	e (C) 0x71 (113) (I) 1 à 24	RMH		Point de consigne de boucle fermée (instance i +1)					2.0.070 P									
021	(A) 3							Bits 16 à	a 31 : 16 bits si	ignés avec une	e précision sup	oposée au dixiè	me (-3 276,8	à 3 276,7)]		
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de contrôl	e (C) 0x71 (113) (I) 1 à 24	RMH							Bande pro	portionnelle	chauffage (i	instance i)						
021	(A) 4]	3its 16 à 31 : 1	6 bits non sigr	nés avec une p	récision supp	osée au dixièm	e (0 à 6 553,5	5)	l			
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de contrôl	e (C) 0x71 (113) (I) 1 à 24	RMH							Bande prop	ortionnelle r	efroidisseme	ent (instance	i)					
021	(A) 5							Bits 16 à 31 :	16 bits non si	gnés avec une	précision sup	posée au dixiè	me (0 à 6 553	3,5)	ļ			
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de limite O2T	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 0x0A (10)	RML	non utilisé	Suppression de limite	Suppression d'erreur maintenue			Point	de consigne o	de limite sup	érieure (ins	tance i)						
								Bits	16 à 28 : 13 bi	ts signés, enti	ers (-4 096 à 4	1 095)						
							Bit	29 : suppressi	on d'erreur d'e	entrée mainter	nue (0 = Ignor	er, 1 = Supprir	ner)	-				
								bit 50 : suppi	ression a erreu	ir maintenue (0 = Ignorer, 1	= Supprimer)]				
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de limite O2T	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24 (A) 7	RML	non utilisé	Suppression de limite	Suppression d'erreur maintenue				Point de	e consigne de	limite supé	rieure (instar	nce i + 1)					
								Bit	Bits 29 · suppressi	16 à 28 : 13 bi on d'erreur d'e	ts signés, enti entrée mainte	iers (-4 096 à 4 nue (0 = Ignore	095) er 1 = Suppr	imer)	-			
									Bit 30 : suppr	ression d'erreu	ır maintenue	(0 = Ignorer, 1	= Supprimer	r)	ł			
	Classo										-				-			
Ensemble	instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Boucle de limite O2T	(I) 1 à 24	RML	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite	non utilisé	Suppression de limite
	(A) 9					Bits 1	6, 18, 20, 22,	24, 26, 28 et 30) : suppression	i de limite pou	r l'instance i a	à l'instance i +	15 respective	ement (0 = Ign	orer,			
										r – oupp	, inici)					1		
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Alarme O2T	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24	RMH RML	Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme	Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme	Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme	Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme	e Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme	Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme	Suppressior d'alarme	i Mise au silence d'alarme	Suppression d'alarme	Mise au silence d'alarme
	(A) 0x0D (13)	RMS				Bits 16	i, 18, 20, 22, 2	4, 26, 28 et 30	: mise au silen	ice d'alarme p	our l'instance	i à l'instance i	+ 15 respect	ivement				
						Bits 17	. 19. 21. 23	25. 27. 29	et 31 : supp	respectivemen	arme pour	l'instance i	r) à l'instanc	ei+15	•			
						respectiv	ement (0 = I	gnorer, 1 = N	/lise au silen	ce) i + 15 res	spectivemen	t (0 = Ignorei	; 1 = Mise	au silence)				
	Classa												_					
Ensemble	instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Alarme O2T	(I) 1 à 24	RMH RML	Suppression d'alarme						Point	de consigne	d'alarme sup	oérieur (insta	nce i)					
	(A) 0x0E (14)	RMS						Bits 16 à	30 : 15 bits si	gnés avec une	précision sup	posée au dixiè	me (-1 638,4	à 1 638,3)		-		
									Dit 51.3	suppression u	alarine (0 = 1	norer, 1 = 5up	primer)			1		
Ensemble	Classe, instance, attribut	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24	RMH								Val	eur analogic	lne						
Variable O2T	(A) 0x12 (18)	RML RMS						Bits 16 à	31 : 16 bits si	gnés avec une	précision sup	posée au dixièr	me (-3 276,8	à 3 276,7)		J		
Ensemble	Classe, instance, <u>attri</u> but	Disponibilité de module	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Variable O2T	(C) 0x71 (113) (I) 1 à 24	RMH RML	État nu	mérique	État nur	iérique Rite 16 à	État nu	mérique	État nu	mérique	État nu	mérique	État ni	umérique	État n	umérique	État n	amérique
- ai labie 021	(A) 0x13 (19)	RMS				à instance i	- 15 respectiver	nent (00 = Désa	cione ons qui r etivé 01 = Acti	vé) Variables in	nstance i to ins	tance i + 15 resr	ectively (00 =	: Off. 01 = On)				

Classe compacte LSW B

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
				Bits 0 à 15	Po : 16 bits signés	int de cons	récision suppos	le fermée (: sée au dixièr	instance i) ne (-3 276.8 à :	3 276.7)		1			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
						Bits 0 à 15 :	Durée intégr 16 bits non sig	ale (instan <mark>gnés, entiers</mark>	ce i) (0 à 6 553,5)	_	1				
15	14	13	12	11	10	9 Dunéo	8 da dáminás (ir	7	6	5	4	3	2	1	0
					Bits	Duree 0 à 15 : 16 b	de derivee (ii its non signés,	entiers (0 à	6 553,5)						
						_		-							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	non utilis	é					Point	de consig	ne de limite i	nférieure (instance i)		1		
							Bits	0 à 12 : 13 b	its signés, ent	iers (-4 096	à 4 095)		l		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
non utilisé	ion utilisé Suppression d'erreur maintenue Suppression d'erreur maintenue Point de consigne de limite supérieure (instance i)														
				Bits 13	Bits 0 à	d'erreur d'er	signés, entiers atrée maintenu	(-4 096 à 4 e (0 = Ignor	095) er. 1 = Supprir	ner)					
	Bits 14 : suppression d'erreur maintenue (0 = Ignorer, 1 = Supprimer)														
15	14 Suppression	13	12 Suppression	11	10 Suppression	9	8 Suppression	7	6 Suppression	5	4 Suppression	3	2 Suppression	1	0 Suppression
non utilisè	de limite	non utilisè	de limite	non utilisè	de limite	non utilisè	de limite	non utilise	de limite	non utilisè	de limite	non utilisè	de limite	non utilisè	de limite
			Bits 0, 2, 4, 6	5, 8, 10, 12 et 14	1 : suppression	i de limite p	our l'instance i	a l'instance	1 + 15 respecti	vement (0 =	Ignorer, I = S	upprimer)			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme	d'alarme	Mise au silence d'alarme
			Bits 0, 2, 4, 6	5, 8, 10, 12 et 14	: mise au siler	nce d'alarme	pour l'instance	i à l'instanc	e i + 15 respect	ivement (0 =	= Ignorer, 1 = S	upprimer)			
			Bits 1, 3, 5, 7	, 9, 11, 13 et 15	: suppression d	l'alarme pou	r l'instance i à l	'instance i +	15 respectiver	nent (0 = Igr	norer, 1 = Mise	au silence)	1		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Mise au silence d'alarme						Point	de consigne o	l'alarme ba	isse (instance	e i)					
				Bits 0 à 14	: 15 bits signé	s avec une p	récision suppos	sée au dixièr	ne (-1 638,4 à	1 638,3)		-			
				E	8it 15 : mise au	silence d'al	arme (0 = Igno	rer, 1 = Mis	e au silence)			1			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							Valeur analo	gique							
				Bits 0 à 1	5 : 16 bits sigr	nés avec une	précision supp	oosée au dixi	ème (-3 276,8	à 3 276,7)		1			_
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
État nu	mérique	État nur	nérique	État nur	nérique	État n	ımérique	État nu	umérique	État n	umérique	État nu	umérique	État nu	mérique

Bits 0 à 15 : ce membre a créé des paires de bits qui représentent l'état numérique de 8 variables au maximum instance i à instance i + 15 respectivement (00 = Désactivé, 01 = Activé)

Spécifications RMA

Alimentation/tension secteur

- 20,4 à 30,8 V \eqsim (ca/cc), 50/60 Hz, ±5 %
- Toute alimentation externe utilisée doit être conforme avec les caractéristiques de la classe 2 ou SELV. (Voir la liste des caractéristiques de modules spécifiques pour la consommation électrique maximale VA)
- Sauvegarde des données au moment d'une panne de courant via la mémoire permanente
- Conforme avec Semi F47-0200, Illustration R1-1 exigences pour les baisses de tension
- Consommation électrique : 4 W, 9 VA

Environnement

- Température de fonctionnement de -18 à 65 °C (0 à 149 °F)
- Température de stockage -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
- + De 0 à 90 % d'humidité relative sans condensation
- Les modules montés sur rail doivent être considérés comme un équipement de type ouvert et qui doit être installé dans un boîtier protégé des incendies et des chocs, tel qu'un boîtier NEMA Type 1 ; sauf si toutes les connexions de circuit sont de Classe 2 ou conformes à SELV (Safety Extra Low Voltage)

Certifications d'agence

- Enregistré UL[®]/EN 61010 ; c-UL C22.2 n° 61010
- ANSI/ISA 12.12.01-2007 Classe 1, Div. 2-Groupe A, B, C, D Code de température T4 (facultatif)
- EN 60529 IP20 ; modules RM
- UL[®] 50, Type 4X utilisation en intérieur RUI série EZK
- NEMA 4X, EN 60529 IP66 ; RUI série EZK
- Conception RoHS, W.E.E.E.
- Catégorie FM 3545 sur des versions de contrôle limitées

Communication série

• Tous les modules sont livrés avec un protocole de bus standard isolé pour la configuration et la connexion pour la communication avec tous les autres produits EZ-ZONE

Interface d'utilisateur à distance (RUI)

- Équipement en option
- DIN 1/16
- Double 4 chiffres, écrans à 7 segments
- Touches : touche de progression, infini, haut, bas, plus une touche EZ programmable
- DEL d'adresse à sept segments, programmée via un interrupteur à poussoir
- Activité de communications, 2 DEL

Configuration système maximale

• Un module RMA plus 16 modules RM supplémentaires au maximum (combinaison quelconque), jusqu'à 152 boucles

Montage

- Caractéristiques du rail DIN EN50022 : 35 x 7,5 mm (1,38 x 0,30 po)
- Possibilité de montage sur rail DIN ou sur châssis avec des attaches fournies par le client

Bornier des câbles—Résistances sans danger au toucher

- Borniers pour les modèles avec vis sur le côté droit et à l'avant (fentes A, B, D, E)
 - Résistances de terminaison d'entrée, sortie d'alimentation et régulateur sans danger lors du retrait 12 à 30 AWG
- Dénudage du fil sur 7,6 mm $(0,\!30~{\rm po})$
- Couple de 0,8 Nm (7,0 lb-po) pour borniers côté droit et 0,5 Nm (4,51 lb-po) pour borniers à l'avant
- Schéma de dimension
- Utilisez uniquement des conducteurs solides ou torsadés en cuivre

Connecteur	Dimension « A » (mm/po)
Standard	148 (5,80)
Droit	155 (6,10)

Accessoires en option

Interface utilisateur

- Interface RUI de base
- DIN 1/16
- Double 4 chiffres, écrans DEL à 7 segments
- Touches : touche de progression, infini, haut, bas, plus une touche de fonction programmable EZ-KEY
- Fréquence de rafraîchissement typique de l'affichage, 1 Hz

Alimentations

- Convertisseur d'alimentation CA/CC 90-264 V~ (ca) vers 24 V= (cc) volts.
- Nº Réf. 0847-0299-0000 : 31 W
- Nº Réf. 0847-0300-0000 : 60 W
- Nº Réf. 0847-0301-0000 : 91 W

Documentation du produit RM EZ-ZONE

- Guide de l'utilisateur, exemplaire imprimé, Nº Réf. 0600-0072-0004
- CD des outils de prise en charge Watlow, N° Réf. 0601-0001-0000

Options de communication supplémentaires :

- EIA 232/485, Modbus® RTU
- EtherNet/IPTM, Modbus® TCP, 10 BASE-T/100 BASE-TX
- DeviceNetTM
- Profibus DP
- RM reconnu en tant que périphérique de stockage de masse USB USB
- Périphérique USB 1.1
- Connecteur mini-USB type B
- Reconnu en tant que périphérique de stockage de masse/communication série

Horloge en temps réel avec batterie de secours

- Précision (typique) : +/- 30 ppm à 25 °C
- +30/-100 ppm (-20 à 65 °C)
- Type de batterie et évaluation de la durée de vie typique : 10 ans à 25 $^{\circ}\mathrm{C}$
- Batterie au lithium utilisé, recyclage propre

Chargement de données

- Stockage de données sur carte micro SD amovible
- Type de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules)
- Exportation des fichiers via une carte mémoire micro SD (Secure Digital) ou un port de communication USB

Carte mémoire

- Taille physique de la carte micro SD amovible
- Carte mémoire SD 2G fournie, prend en charge d'autres quantités d'espace de stockage
- Accès aux informations relatives aux fichiers de configuration, possibilité de stocker les paramètres de configuration automatique du module et les fichiers de données chargées si ces options ont été commandées

Sauvegarde du fichier de configuration automatique

- Mémoire intégrée
- prend en charge jusqu'à quatre modules et deux profils
- Avec une carte mémoire micro SD installée - prend en charge jusqu'à 16 modules

Remarque :

Tous les paramètres de module sont sauvegardés en mémoire sauf les paramètres JEU D'UTILISATEUR 1 et JEU D'UTILISATEUR 2.

Remarque :

Ces spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

Informations pour les commandes de module d'accès monté sur rail EZ-ZONE

Le module d'accès requiert une alimentation électrique Classe 2 ou SELV de 20,4 à 30,8 V \sim (c.a.) / = (c.c.), un port de communication pour la configuration avec le logiciel EZ-ZONE Configurator.

Numéro de code

(1) EZ-ZON monté sur rail RM	(2) E I Module d'accès A	3) (4) Style de connecteur	Options futures	6) Options de comm.	7 Fonctions Rampe/ Maintien	(8) Options de conf. sys. et de chargement de données	(9) ft) Options futures AA	(1) (2) Options supplémentaires
(4) A -	Connecteur ave	Style de c	onnecteur	4)				
F = S = 1	A = Connecteur avec vis sur le côté droit (standard) F = Connecteur avec vis à l'avant S = Personnalisation							
5	5 Options futures							1
A = 3	A = Standard							
6	6 Options de communication							in View
A = 2 2 = 3 3 = 5 6 = 3	 Aucun Modbus [®] RTU 232/485 EtherNet/IPTM, Modbus/TCP[®]/TCP DeviceNetTM Profibus DP 							4
7	Fonctions rampe/maintien							1/2
A = . B = .	A = Aucun B = Batterie de secours et horloge en temps réel pour profil rampe et maintien							
8 Opt	tions de confi	guration syst	ème et de cha	rgement de d	onnées			
Options de commandes	Comm. « Périphérique » USB	Sauvegarde de fichier de configuration limitée, maximum de 4 modules	Sauvegarde de fichiers de configuration automatique non limitée, maximum de 16 modules	Chargement de données intégré	Données mobiles			
Α		\boxtimes						
В			\boxtimes					
Y	\boxtimes							
D	\boxtimes							

Configuration de périphérique USB : accès USB aux fichiers de configuration (et aux fichiers de chargement de données en cas de commande de l'option de chargement de données) stockés par le biais data log files if data logging option is ordered) stored via on-board de la carte mémoire SD intégrée. Accès PC au produit par le biais du protocole de bus standard.

Sauvegarde de la configuration automatique : une mémoire intégrée fixe limitée permet de prendre en charge la sauvegarde de fichiers de configuration pour 4 modules au maximum. L'option non limitée utilise une carte mémoire SD pour permettre la sauvegarde de fichiers de configuration pour 16 modules au maximum. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour cloner des fichiers de configuration sur plusieurs modules ou pour effectuer facilement un remplacement sur terrain afin de limiter les temps d'indisponibilité. configuration file backup for up to 16 modules. Feature can be used for cloning configuration files to multiple modules or for easy field replacement to limit downtime.

Chargement de données : fichiers de chargement de données stockées sur une carte SD 2G. Les fichiers de données peuvent être exportées via un transfert par le biais d'un port de communication USB ou en déplaçant la carte SD dans un lecteur de carte externe. Watlow se réserve le droit de livrer une quantité de mémoire plus importante à tout moment.

Données mobiles : transférez des fichiers de configuration (et des fichiers de chargement de données en cas de commande de l'option de chargement de données) par le biais d'une carte mémoire SD amovible.

(9) Options futures
AA = Standard
(1) (2 Options supplémentaires
Microprogramme, caches, réglages de paramètres
 AA = Standard AB = matériel de connecteurs de remplacement uniquement, pour le numéro de modèle entré model number 12 = Classe 1, div.2 (non disponible avec régulateur de limitation intégré ou options de relais mécanique) or mechanical relay options) XX = Personnalisation

Index

- Adresse DeviceNet 27 Adresse Modbus 25 Quantité d'assemblage d'entrée implicite 28 R.Loc Verrouillage d'adresse Profibus 27 *RP1E* Mémoire disponible 22 RnL9 Variable analogique 34 **Ronb** Quantité d'ensemble de sorties implicites 28 *RL*, Durée de chargement disponible 22 *R***.***L*, Durée de chargement disponible 22 **BRUd** Vitesse baud 25 **BRU** Vitesse baud 25 *BCUP* Menu Sauvegarde 22, 23, 33 [_ F Afficher les unités 27 **LodE** Clé publique 37 **Lor** Menu Communications 25, 32 **BREE** Date 30 **BREE** Date de fabrication 37 dEC Précision de l'affichage 33 d.For Format de date 30 d .R9 Menu Diagnostics 37 d, 9 Variable numérique 34 **dLog** Menu Chargement de données 22 **ل یا م ک** Jour de la semaine 30 d.Pr5 Paires affichées 25 du.En Activer le périphérique 27 *du.5E* État de périphérique 27 E ,P.E Activer Ethernet/IP™ 26 F.RcE Action complète 31 FLE Activer la connexion rapide DeviceNet 27 **GELU** Menu Passerelle distante locale 27 hour Heure 29 **P.F.** Adresse IP fixe Partie 1 25 P.F.2 Adresse IP fixe Partie 2 26 PF3 Adresse IP fixe Partie 3 26 Adresse IP fixe Partie 4 25, 26 Mode d'adresse IP 25 **P.5** I Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 1 26 Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 2 26 Lo[Menu Réglage de sécurité 36.37 LoCL Niveau d'accès verrouillé 36 LoC.o Verrouillage de l'exploitation dans la page 36, 40 **P76.E** Activer TCP Modbus 26
- **P1***h***L** Ordre des mots Modbus 25
- Minute 29 **PROF** Décalage Modbus 28 Mois 30 nUS Enregistrement en mémoire non volatile 27 o5L Décalage d'instance CIP 28 **P.R.d.d** Adresse DP Profibus 27 PRr Parité 25 **PRSR** Mot de passe administrateur 37 **PRSE** Activation mot de passe 36 PRSS Mot de passe 37 Mot de passe utilisateur 36 PErd Période 31 Pot Durée de désactivation 30 Pro Menu Profil 30 FESE Rétablir 34 r Eu Révision du logiciel 37 **<u>r</u>Lo[** Verrouillage de sécurité en lecture 36, 40 **FOLL** Mot de passe changeant 36 *rE* Menu Horloge en temps réel 29 52.R Zone source A 31 **5R**_u*E* Sauvegarder 33 5.6 L d Numéro logiciel 37 5F n.R Fonction source A 31 5 .A Instance source A 31 **5LoC** Réglage du verrouillage de sécurité 36, 40 5n Numéro de série 37 5.0F Décalage de fente Profibus DP 29 5ERE État 22 5ERE État 27 5ERE État 22 E.For Format d'heure 30 *EYPE* Type de données de variable 34 ULoC Déverrouillage 35 **Մուե** Unités 34 **USr.r** Paramètre de restauration utilisateur 25, 40 USr.5 Utilisateur enregistrement jeu 25.40 uffr Menu Variable 34 **YER** Année 30 **2006** Zone 23 ZonE Zone 23

Α

Adresse de bus Standard 27 Adresse IP fixe Partie 1 25 Adresse IP fixe Partie 2 26 Adresse IP fixe Partie 3 26 Adresse IP fixe Partie 4 25, 26 alimentations 9 alimentation/tension secteur 71 Annexe 59

В

Blocs de mémoire programmables par l'utilisateur 49 blocs d'isolation 13

С

Câblage Bus standard 14 Câblage d'un réseau série EIA-485 18 Connexion et câblage des modules 17 DeviceNet[™] 15 EtherNet/IP™ 15 Modbus RTU 15 Modbus TCP 15 Profibus DP 16 câblage d'un réseau série EIA-485 18 Câblage du module d'accès 14 Catégorie d'ensemble compacte implicite 52, 66 câblage réseau 18 Certifications d'agence 3 Chargement de données 42 Clé publique 35, 37 **Common Industrial Protocol 52 Ensembles CIP implicites 52** Modification des membres de l'ensemble implicite 53 Présentation du protocole CIP 52 Structure d'ensemble CIP implicite 62 Utilisation de DeviceNet[™] 55 Utilisation d'EtherNet/IP™ 53 communication série 71 Configuration automatique 3 Configuration logicielle 43 connecteur standard, tous les modules 13 Connexion rapide 57

D

Date de fabrication 37 dimensions 7–8 Durée de chargement disponible 22 Durée de désactivation 41

Ε

Enregistrement de paramètres en mémoire non volatile 58 environnement 71 EZ-ZONE RMA et Communications 49 Protocoles 49

F

fonction de la borne Module d'accès 12

G

н

Horloge en temps réel 41

Interface d'utilisateur à distance 71 interface opérateur 71

J

Κ

Μ

Mémoire disponible 22 Menu Communications 25 Menu Chargement de données 22 Menu Diagnostics 37 Menus du module d'accès Page Configuration Menu Communications 25 Menu Horloge en temps réel 29 Menu Passerelle distante locale 27 Menu Point de chargement 32 Menu Profil 30 Menu Sauvegarde 33 Page Exploitation Menu Chargement de données 22 Menu Sauvegarde 22, 23 Page Usine Menu Diagnostics 37 Menu Réglage de sécurité 36 Menu Global 25 Menu Horloge en temps réel 29 Menu Passerelle distante locale 27 Menu Profil 30 Menu Réglage de sécurité 36 Menu Sauvegarde 22, 23, 33 Menu Variable 34 Menu Verrouillage 40 Mode d'adresse IP 25 Modbus Blocs de mémoire programmables par l'utilisateur 49 Adresses de définition d'ensemble 49 Adresses opérationnelles d'ensemble 49 Utilisation de Modbus RTU 50 Utilisation de Modbus TCP 52 Mot de passe 35, 37 Mot de passe administrateur 37 Mot de passe changeant 36

Mot de passe utilisateur 36

Ν

W Niveau d'accès verrouillé 36 Х Numéro de série 37 Υ 0 7 Ρ Zone 23 Page Configuration Module de contrôle 24 Page Usine Module de contrôle 7, 35, 49 Paires affichées 25 Paramètre de restauration utilisateur 25.40 Parité 25 Profibus DP 57 Présentation du protocole

Profibus DP 57 programmation de la page d'accueil 40

Protocoles 49

Q

R

Réglage de sécurité 37 réglages de sécurité 40 Réglage du verrouillage de sécurité 40 Rétablir 42, 46

S

Sauvegarde 42, 46 Sécurité système 40 Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 1 26 Sous-réseau à adresse IP fixe Partie 2 26 Spécifications 71

Т

U

Utilisateur enregistrement jeu 25, 40 Utilisation de DeviceNet[™] 55 Utilisation de Modbus RTU 50 Utilisation de Modbus TCP 52 Utilisation d'EtherNet/IP™ 53 Utilisation du logiciel EZ-ZONE® Configurator 43

V

Verrouillage de l'exploitation dans la page 40 Verrouillage de sécurité en lecture 40 Version logicielle 37 Vitesse baud 25

EZ Zone Series RM

WATLOW 1241 Bundy Blvd. Winona, MN 55987 USA an ISO 9001 approved facility since 1996.

Declares that the following Series RM (Rail Mount) products:					
Model Numbers:	RM followed by additional letters or numbers describing use of up to four module				
	options of various inputs and outputs or communications.				
Classification:	Temperature control, Installation Category II, Pollution degree 2				
Voltage and Frequency:	SELV 24 to 28 VI ac 50/60 Hz or dc				
Power Consumption:	RMA models 4 Watts, any other RM model 7 Watts				
Environmental Rating:	IP20				

Meet the essential requirements of the following European Union Directives by using the relevant standards show below to indicate compliance.

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

EN 61326-1	2006		Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements, Industrial Immunity, Class A Emissions (<i>Not for use in a Class B environment without</i> <i>additional filtering</i>).
EN 61000-4-2	1996	A1, A2, 2001	Electrostatic Discharge Immunity
EN 61000-4-3	2006		Radiated Field Immunity
EN 61000-4-4	2004		Electrical Fast-Transient / Burst Immunity
EN 61000-4-5	2006		Surge Immunity
EN 61000-4-6	1996	A1, A2, A3, 2005	Conducted Immunity
EN 61000-4-11	2004		Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity
EN 61000-3-2	2005		Harmonic Current Emissions
EN 61000-3-3 ²	2005		Voltage Fluctuations and Flicker
SEMI F47	2000		Specification for Semiconductor Sag Immunity Figure R1-1

²NOTE 1: To comply with flicker requirements cycle time may need to be up to 160 seconds if load current is at 15A, or the maximum source impedance needs to be < 0.13Ω . Control power input of RM models comply with 61000-3-3 requirements.

		2006/95/EC Low-Voltage Directive
EN 61010-1	2001	Safety Requirements of electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements

Compliant with 2002/95/EC RoHS Directive Per 2002/96/EC W.E.E.E Directive Please Recycle Properly

Raymond D. Feller IIIWinona, Minnesota, USAMarch 2010Name of Authorized RepresentativePlace of IssueDate of Issue

General Manager

Kayner D. feller III

Title of Authorized Representative

Signature of Authorized Representative

Pour nous joindre :

Siège social Watlow Electric Manufacturing Company 12001 Lackland Road St. Louis, MO 63146 Ventes : 1-800-WATLOW2 Assistance du fabricant : 1-800-4WATLOW Courriel : info@watlow.com Site Web : www.watlow.com À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Tél. : +1 (314) 878-4600 Télécopie : +1 (314) 878-6814

Amérique latine

Watlow de México S.A. de C.V. Av. Fundición N° 5 Col. Parques Industriales Querétaro, Qro. CP-76130 Mexique Tél. : +52 442 217-6235 Télécopie : +52 442 217-6403

Asie et Pacifique

Watlow Singapore Pte Ltd. 16 Ayer Rajah Crescent, #06-03/04, Singapour 139965 Tél. : +65 6773 9488 Télécopie : +65 6778 0323 Courriel : info@watlow.com.sg Site Web : www.watlow.com.sg

Watlow Australia Pty., Ltd. 4/57 Sharps Road Tullamarine, VIC 3043 Australie Tél. : +61 3 9335 6449 Télécopie : +61 3 9330 3566 Site Web : www.watlow.com

Watlow Electric Manufacturing Company (Shanghai) Co. Ltd. Room501, Building 10, KIC Plaza 290 Songhu Road, Shanghai, China 200433 CHINA Tél. : +86 21 3381 0188 Télécopie : +86 21 6106 1423 Courriel : vlee@watlow.cn Site Web : www.watlow.cn

ワトロー・ジャパン株式会社
 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-4
 四国ビル別館9階
 Tél.: 03-3518-6630 Télécopie: 03-3518-6632
 Courriel: infoj@watlow.com Site Web: www.watlow.co.jp

Watlow Japan Ltd. 1-14-4 Uchikanda, Chiyoda-Ku Tokyo 101-0047 Japon Tél. : +81-3-3518-6630 Télécopie : +81-3-3518-6632 Courriel : infoj@watlow.com Site Web : www.watlow.co.jp

Europe

Watlow France Tour d'Asnières. 4 Avenue Laurent Cély 92600 Asnières sur Seine France Tél. : + 33 (0)1 41 32 79 70 Télécopie : + 33(0)1 47 33 36 57 Courriel : info@watlow.fr Site Web : www.watlow.fr

Watlow GmbH Postfach 11 65, Lauchwasenstr. 1 D-76709 Kronau Allemagne Tél. : +49 (0) 7253 9400-0 Télécopie : +49 (0) 7253 9400-900 Courriel : info@watlow.de Site Web : www.watlow.de

Watlow Italy S.r.I. Viale Italia 52/54 20094 Corsico MI Italie Tél. : +39 024588841 Télécopie : +39 0245869954 Courriel : italyinfo@watlow.com Site Web : www.watlow.it Watlow Ibérica, S.L.U. C/Marte 12, Posterior, Local 9 E-28850 Torrejón de Ardoz Madrid - Espagne T. +34 91 675 12 92 F. +34 91 648 73 80 Courriel : info@watlow.es Site Web : www.watlow.es

Watlow UK Ltd. Linby Industrial Estate Linby, Nottingham, NG15 8AA Royaume-Uni Téléphone : (0) 115 964 0777 Télécopie : (0) 115 964 0071 Courriel : info@watlow.co.uk Site Web : www.watlow.co.uk À l'extérieur du Royaume-Uni : Tél. : +44 115 964 0777 Télécopie : +44 115 964 0071

Watlow Korea Co., Ltd. #1406, E&C Dream Tower, 46, Yangpyeongdong-3ga Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-103 République de Corée Tél. : +82 (2) 2628-5770 Télécopie : +82 (2) 2628-5771 Site Web : www.watlow.co.kr

Watlow Malaysia Sdn Bhd 1F-17, IOI Business Park N° 1, Persiaran Puchong Jaya Selatan Bandar Puchong Jaya 47100 Puchong, Selangor D.E. Malaisie Tél. : +60 3 8076 8745 Télécopie : +60 3 8076 7186

瓦特龍電機股份有限公司 80143 高雄市前金區七賢二路189號 10樓之一 電話: 07-2885168 傳真: 07-2885568

Watlow Electric Taiwan Corporation 10F-1 N° 189 Chi-Shen 2nd Road Kaohsiung 80143 Taiwan

Tél. : +886-7-2885168 Télécopie : +886-7-2885568

Votre distributeur agréé Watlow est

